TEXHUTEGKHE YGAOBHA HGM 15400

БОЛГАРСКАЯ ЧАСТЬ СГК ЕС ЭВМ

сгк см эвм

АКТ ЭКСПЕРТИЗЬІ

по стандартизации

	Ha SKCHOPTHYW HOCTABRY
CM 5400.00, 01, 02, 03. /шифр/	"НАКОПИТЕЛИ НА МАГНИТНОМ ДИСКЕ /полное наименование устройств или систем/
КАССЕТНОГО ТИПА"	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
соответствуют требованиям	действующих стандартов СЭВ и нормативным
документам МПК по ВТ.	

Документы: "Состав эксплуатационной документации для НСМД СМ 5400", "Ведомость ЗИ", "Ведомость ЗИ" и "Перечень быстро-изнашивающихся узлов и деталей" не отвечают действительным из-за наступив ших коструктивных улучшений и изменений в период утверждения настоящих ТУ с 28.11.1978 г. до сегодня.

Договоры о поставке следует заключать на базе включенных в ЭД перечисленных документов, потому что именно они всегда актуальны.

у_{твержденные} ТУ на поставку завод-производитель не можеть изменять.

СОДЕРЖАНИЕ

введение	5
1. Технические требования	7
2. Правила и порядок сдачи и приема	17
3. Методы испытаний	24
4. Транспортирование и хранение	44
5. Указания по эксплуатации	45
6. Гарантии поставщика	46
7. Информация о патентной чистоте	46
8. Приложения	47
8.1. НСМД СМ 5400. Интерфейс. Структура и состав.	
Требования к функциональным характеристикам.	47
8.2. Состав эксплуатационной документации для НСМД СМ 5400	80
8.3. Состав индивидуального ЗИП-а НСМД СМ 5400	81
8.4. Состав групового ЗИП-а для НСМД СМ 5400	84
8.5. Каталог быстро вынашивающихся узлов и деталей для	
НСМД СМ 5400	86
8.6. Перечень специальной контрольной аппаратуры и инструмен-	
тов для испытаний СМ 5400	87
8.7. Перечень контрольно измерительной аппаратуры для испытаний СМ 5400	
8.8. Тестовые программы для испытании НСМД СМ 5400	91
8.9. Методика измерения радиопомех, создаваемых НСМД СМ 5400	97
8.10. Методика измерения уровня акустических шумов, созда-	
ваемых НСМД СМ 5400	99
8.11. Типовая программа обучения специалистов по обслужи-	
ванию НСМД СМ 5400	01
8.12. Информационная карта о патентной ситуации НСМД СМ 5400	103
8.13. Примерный протокол сдаточных испытаний НСМД СМ 5400	105

JIEEPEJAB .

Генеральный директор

HE THEFT

/В.Недев/

1978 r.

perrep 837-r.Cr.Baropa

/A.ATAHACOB/

1978 r.

JTBEPARAD .

" Начальнив #ПО "Совзалентро вман"

/S // B.CHERPHOB/

28 17 1978 F.

TEXHUAECKUE JCIOBUS

на поставку в СССР / Минирибор/

HAROHETEREN HA MAITHETHOM ANCKE

KACCETHOTO THILA

CM 5400-00

-OI

-02

-03

Редакция I - 1978г.

СОГЛАСОВАНО

Главим конструктор

CM SBM OT HPE

Mary A. AHPEROB/

1978 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Института экситрон-

ных управдяющих манин

· 24 - IJ

1978 P.

Настоящие технические условия на экспортную поставку /ТУ/ распространяются на накопители на магнитном диске кассетного типа СМ 5400 В 33.060.212, варианты испольнения 00,01,02,03 /в дальнейшем накопитель/, предназначенные для записи, хранения и воспроизведения информации в устройствах внешней памяти комплексов СМ-1, СМ-2, СМ-3 и СМ-4 системы малых электронных вычислительных машин /СМ ЭВМ/ или других ЭВМ, малый интерфейс которых допускает подключение накопителя.

Накопитель встраивается в стойке соответствующей стандарта СЭВ и стандарту МЭК, публикация 297. Глубина стойки должна быть не менее 800 mm. Предельное значение температуры воздуха, окружающего встроенную часть накопителя при наличии обдувания в несущей конструкции/стойки должно быть не более 45°C при температуре воздуха в области выступающей части лицевой панели накопителя не более +40°C.

Влажность окружающего воздуха при температура 30°C должно быть в пределах от 40 до 90% и атмосферное давление от 84 до 107 кРа /от 630 до 800 мм рт.ст./

Питание накопителей осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220V и частотой 50 Hz. Допустимое плавное и скачкообразное колебание напряжения сети от +10 до минус 15%; колебание частоты не более ± 3 Hz.

Накопитель обеспечивает запись, хранение и воспроизведение до 50.10⁶ bit информации. Из них 25.10⁶ bit хранится на несменном диске и 25.10⁶ bit - на сменной однодисковой кассете EC 5269-01, устанавливаемой в накопитель сверху.

Информация, записанная на сменной кассете, может быть воспроизведена на любом другом накопителе, использующем кассету, эквивалентную кассете ЕС 5269-01 при условии совместимости форматов записи и одинаковой радиальной и тангенциальной юстировки головок записи/считывания.

Накопитель может быть подключен к комплексу при помощи контроллера, преобразующего команды в сигналы, необходимые для управления накопителем, и сигналы накопителя в форматы, соответствующие данному комплексу. Накопители СМ 5400 выпускаются в несколько вариантов.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

"Накопитель на сменном магнитном диске кассетного типа СМ 5400 XX/уу. Напряжение питания от сети Кабель интерфейсный ЗМОО/КИІ-XX. Вариант исполнения интерфейса накопителя: X,.......,X."

Условное обозначение кабеля интерфейсного выбирается из Табл. 1.

Количество секторов УУ выбирается из Таблицы 2, пункт 7.

Условное обозначение варианта накопителя СМ 5400-XX выбирается из Таблицы 3.

Напряжение питания от сети выбирается 220V или 110V.

Варианты исполнения интерфейса накопителя выбираются из Приложения 1, Таблицы 4. Допускается указывать несколько вариантов.

например:

"Накопитель на сменном магнитном диске кассетного типа СМ 5400-00/12. Напряжение питания от сети 220V. Кабель интерфейсный ЗМОО/КИІ-02. Варианты исполнения интерфейса накопителя: А, Е, L."

В примере указано, что накопитель должен быть исполнен в своем основном варианте /2400 оборотов в минуту/а количество секторов должно быть 12.Кабель интерфейсный состоит из витых пар; длина кабеля - 2 метра. Варианты исполнения интерфейса накопителя: А /скорость обмена данных - 2,5 Мбит/сек/,Е /сигналы ВЫБОР ДИСКА и ВЫБОР ГОЛОВКИ - инвертированы, L /сигнал ВНИМАНИЕ - инвертирован/.

Сменная однодисковая кассета в комплектности накопителя не входит. При заказе кассеты должно указываться число секторов. Число секторов кассеты, предназначено для использования с накопителем, в которым применяется несменный диск, должно соответствовать числу секторов несменного диска.

Для сервисного обслуживания накопителя применяются контрольная кассета EC A 530 и сервисный тестер ТИДУ-4П.

Контрольная кассета и сервисный тестер в комплектности накопителя не входят и заказывяются дополнительно. На каждые 3-4 накопителя предусматриваются одна контрольная кассета и один сервисный тестер. Количество секторов контрольной кассеты на эксплуатацию кассеты влияние не оказывает.

Настоящие технические условия на экспортную поставку составлены на основании следующих документов:

- "Накопитель на магнитном диске кассетного типа СМ 5400. Техническое задание" редакция I-77, утвержденная ГК СМ ЭВМ.
- ''MM CM ЭВМ 002-76. Технические средства.Общие технические требования''
- "ММ СМ ЭВМ 007-76. Накопитель на магнитных дисках со сменной кассетой. Интерфейс. Структура и состав. Требовании к функциональным характеристикам".

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ,

- 1.1. Требования к эксплуатационной документации:
- 1.1.1. Накопители СМ 5400 должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекту документации согласно В 33. 060.212 ЭД.
- 1.1.2. Эксплуатационная кокументация накопителя СМ 5400 должна соответствовать требованиям ЕСКД-СЭВ.
 - 1.2. Комплектность
 - 1.2.1. Комплект поставки накопителя должен включать:
- накопитель на магнитном диске, в варианте испольнения согласно табл. 3, комплект с телескопическими направляющими и деталями для крепления накопителя в шкафу 1 шт.
- .сменная кассета EC 5269-01 ЗШТ за отдельную плату при заключении кантракта
 - ЗИП индивидуальный /согласно Приложение 3/ 1 шт.
 - Комплект монтажных частей 1 компл.

<u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u> В составе комплекта входят: кабель интерфейсный вариантный, согласно Табл. 1 /исполнение кабеля уточняется при заключение контракта/ - 1 шт.

- Эксплуатационная документация, в сответствии с требованиями ЕСКД-СЭВ на русском языке - 1 компл.
 - Комплект упаковочной тары /см.п. 1.10.2 в/ 1 компл.
- ЗИП-груповой 1 комплект на определенное количество накопителей /Приложение 4/.
 - Монтажные элементы в соответствии с В 33.060.212 TO
- 1.2.2. ЗИП индивидуальный, а также эксплуатационная документация должны быть размещены с накопителем в одной упаковке.
 - 1.2.3. ЗИП должен быть размещен в отдельной упаковке.
- 1.2.4. Комплектность эксплуатационной документации приведена в Приложении 2. Возможность исполнения документации на другом языке, кроме русского, уточняется при заключении контракта.
- 1.2.5. Комплектность индивидуального ЗИП-а приведена в Приложении 3. Возможность изменения комплектности уточняется при заключении контракта.
- 1.2.6. Комплектность группового ЗИП-а и количество нак пителей к которым он относится, приведены в Приложении 4. Возможность изменения комплектности группового ЗИП-а уточняется при заключении контракта.
 - 1.2.7. Перечень быстровынашивающихся узлов и деталей приведен в

Приложении 5. Необходимое количество быстровынашивающихся узлов и деталей уточняется при заключении контракта.

1.2.8. Перечень специальной контрольной аппаратуры и инструментов для СМ 5400 приведен в Приложении 6. Сменная кассета ЕС 5269-01, контрольная кассета ЕС А 530 и сервисный тестер ТИДУ-4П в комплектность накопителя не входят. Количество дополнительных сменных кассет, контрольных кассет и сервисных тестеров уточняется при заключении контракта.

Количество секторов сменной кассеты должно соответствовать количеству секторов накопителя /см. Табл. 2 пункт 7/.

- 1.2.9. Шкаф для накопителей СМ 5400 в комплектность накопителя не входит. Возможность поставки шкафов уточнается при заключении контракта.
- 1.2.10. Эстетическое и эргономическое оформление накопителя долж но соответствовать требованиям к эргономике и технической эстетике для технических средств СМЭВМ. Возможность изменения цвета и оформления накопителя уточняется при заключении контракта.

Таблица 1 Варианты исполнении интерфейсного кабеля

Обозначение	Тип	Длина в метрах	Условное обозначение исполнения
B 36.645.070		1	ЭМОО/КИІ-01
B 36.645.070-01		2	ЭМОО/КИІ-02
B 36.645.070-02		5	ЗМОО/КИІ-05
B 36.645.069		1	ЗМОО/КИІІ-01
B 36.645.069-01		2	ЗМОО/КИІІ-02

примечания к табл. 1.

- 1. Кабели В 36.645.070 выполнены в виде сдвоенного круглого кабеля, состоящего из 48 витых пар, характеристическим сопротивлением /100 ± 10/Ω. Интерфейсный соединитель накопителя -НАБОР РШ5П /РШ2Т/. Интерфейсный кабель двусторонне закончен одинаковыми соединителями типа НАБОР РГ5КП /4Г2Т/. Накопители используют терминатор В36.607.011; каждая линия терминирована только одним резистором.
- 2. Кабели В 36.645.069 выполнены из лентового кабеля. Каждый второй провод кабеля является экранирующим и связан с постояннотоковой

землей. Интерфейсный соединитель накопителя - типа DS 158-264-S. Интерфейсный кабель двусторонне закончен одинаковыми соединителями в виде печатных плат. Накопители используют терминатор шифр СМ 5400/0020; каждая сигнальная линия терминирована резисторным делителем напряжения

- 1.3. Требования к конструкции
- 1.3.1. Накопитель должен соответствовать агрегатному принципу построения и обеспечивать раздельное производство и проверку отдельных блоков, их взаимозаменяемость по установочным и присоединительным размерам, а также легкую замену при ремонте.
- _ 1.3.2. Конструктивные модули накопителя: печатные платы, электродвигатели, вентилятор, блок питания, воздушный фильтр, позиционирующий механизм, датчик индексных импульсов и магнитные головки должны быть взаимозаменяемыми при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации В 33.060.212 ИЭ и инструкции по обслуживанию, В 33.060.212 ИО.

Таблица 2

1. Количество дорожек на каждой поверхност	и	204
диска /количество цилиндров/. Адрес 000 ответствует внешнему цилиндру, адрес 203 внутреннему цилиндру.	co- 3	
2. Линейная максимальная плотность записи	не более	87 bit/mm
3. Метод записи 4. Время позиционирования	двойная частот	a
4.1. Минимальное время позиционирования головок /между двумя соседными ци-		
линдрами/	не более	15 ms
4.2. Среднее время позиционирования го-		
ловок /между цилиндрами 000 и 067/ 4.3. Максимальное время позиционирования	не более	50 ms
головок /между цилиндрами 000 и 203/ 5. Время готовности накопителя /от вклю-	не более	90 ms
чения шпиндельного двигателя до появ-		
ления сигнала УСТРОЙСТВО ГОТОВО/	не более	60 s
5. Время остановки накопителя /от выклю-		
чения шпинделяного двигателя до появ-		
лении сигнала ЗАГРУЗКА/	не более	35 s
7. Ряд количество секторов на диске	12,16,24,32	

примечание: Количество секторов диска 16 и 32 по пункту 7-нерекомендуемые, т.к. расчитаны на хранение информации в форме 12битных слов.

Таблица 3

п.п.	Параметры	Величина для вариантов			
		основной	вариант	вариант	вариант
		0 0.	01	02	03
1.	Носитель информации: - однодисковая сменная	an banan in	94 Met 2, 1980	y his terms to	Sales Harris
	кассета загрузки сверху				
	ЕС 5269-01 емкостью	25 Mbit	25 Mbit	25 Mbit	25 Mbit
	- постоянный магнитный				
	диск, эквивалентный				
	диску сменной кассеты				
	емкостью	25 Mbit	25 Mbit	TO CHE THE	-
2.	Частота вращения диска	40+0,4Hz	25+0,25Hz	40+0,4Hz	25+0,25H
3.	Скорость обмена данных	2,5 Mbit/s	1,5625 или	2,5 Mbit/s	1,5625 или
			1,440		1,440
			Mbit/s		Mbit/s
4.	Среднее время ожидания индексного импульса				
	/время полуоборота дис-				
	ка/	12,5 ms	20 ms	12,5 ms	20 ms

^{1.3.3.} Габаритные размеры накопителя должны быть не более $482 \times 265 \times 781 \text{ mm}$.

^{1.3.4.} Исполнение накопителя должно быть встраиваемое при помощи телескопических направляющих. Усилие перемещения накопителя в направляющих должно быть не более 15 kg. Направляющие должны обеспечивать следующие положения:

а/ рабочее положение

б/ положение для смены кассеты с промежуточным фиксированием на /502<u>+</u>5/ mm от рабочего

- в/ положение для контроля и технического обслуживания с фиксированием на /781+5/ mm от рабочего.
 - 1.3.5. Вес накопителя без направляющих должен быть не более 60kg
- 1.3.6. На постоянном диске и на кассете существуют по одной нижней и верхней головки, которые позиционируют через общую систему захвата.
 - 1.4. Требования к электрическим параметрам
- 1.4.1. Питание накопителя должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением 220 V $^{+10}_{-15}$ % /или 110 $^+$ 10%/ частотой от 47 до 63Hz при плавном и скачкообразном изменении питающего напряжения от плюс 10 до минус 15% /минус 10% для 110 V/ от номинального значения.
- 1.4.2. Потребляемая мощность от первичной сети переменного тока должна быть не более 350VA.
- 1.4.3. Накопитель должен обеспечивать сохранность записанной информации при исчезновении напряжения питания в режиме позиционирования и считывания. При этом магнитные головки записи/считывания должны выйти из области магнитных дисков.
- 1.4.4. Источник питания интегральных микросхем ТТЛ /+5,0V/ должен быть снабжен защитой от сверхнапряжения. При срабатывании защиты головки записи/считывания должна выйти из области магнитных дисков. При этом информация на дисках накопителя должна сохраняться.
 - 1.5. Требования к техническим характеристикам
- 1.5.1. Накопитель должен быть расчитан на круглосуточную эксплуа тацию. Профилактические работы должны выполняться в соответствии с инструкцией по обслуживанию В 33.060.212 ИО.
- 1.5.2. Накопитель должен выдерживать при эксплуатации воздействие следующих климатических факторов:
 - а/ температура воздуха, от +5 до +45°C;
- 6/ относительная влажность окружающего воздуха при 30°C , от 40 до 90%.
 - в/ атмосферное давление от 84 до 107 кРа /от 630 до 800 mmHg/
- <u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u> Верхнаяя граница температуры /45°C/ определяет предельное значение температуры воздуха, окружающего встроенную часть накопителя, при наличии обдувания в несущей конструкции. Рекомендуется в одной несущей конструкции монтировать не более чем два накопителя.
- 1.5.3. Накопитель должен быть работоспособным в помещениях, амплитуда вибрации пола которых не превышает 0,1 mm с частотой до 25 Hz
 - 1.5.4. Нормальными климатическими условиями эксплуатации накопи-

теля являются:

- а/ температура окружающего воздуха от 15 до 35°C,
- б/ относительная влажность окружающего воздуха от 50 до 80%,
- в/ атмосферное давление от 84 до 107 кРа /от 630 до 800 mm Hg/,
- г/ содержание пыли в воздухе не более 1,0 mg/m³ при размере частиц не более 3 дm. Не должны превышаться следующие максимальные нормы запыленности рабочего помещения:

диаметр частиц, ит	количество частиц на m^3 , $x10^5$
0,5 до 1,0	400
1,0 до 5,0	40
над 5,0	All manage of the set 4

- 1.5.5. Накопитель должен сохранять после транспортирования в упакованном виде конструкцию, внешний вид и работоспособность при воздействии на него в процессе транспортирования следующих факторов:
 - а/ механические ударные нагрузки многократного действия:
- ускорение, не менее 15 g; частота ударов от 40 до 60 в минуту и длительность ударного импульса 5 до 10 ms.
 - б/ климатические условия:
 - температура окружающего воздуха от минус 50 до +50°C,
 - относительная влажность окружающего воздуха при 30°C до 95%
 - атмосферное давление от 84 до 107 кРа /от 630 до 800mm Hg/.
- 1.5.6. Накопитель должен соответствовать следующим требованиям к использованию составных частей и комплектующих элементов:
- а/ составные части накопителя, конструкция которых дает возможность производить автономную транспортировку, должны конструироваться с учетом воздействия факторов в сооъветствии с п. 1.5.5.
- б/ составные часты накопителя должны обеспечивать функционирование в соответствии с требованиями п.п. 1.5.2. и 1.5.5.
- в/ в накопителе должны использоватьса радиоэлектронные и электротехнические элементы /комплектующие элементы/ по утвержденным перечням СМ ЭВМ с указанием аналогов. При отсуствии необходимых элеменгов в перечне СМ ЭВМ допускается использование их по национальным перечням;
- г/ в накопителе не должны использоваться комплектующие элементы в режимах и условиях, более тяжелых по сравнению с технической документацией на эти элементы.
- В случае использования комплектующих элементов в условиях и режимах, не предусмотреных в технической документации, возможность их применения должна подтверждаться протоколами испытаний, согласованны-

ми с компетентными организациями-изготовителями этих элементов;

д/ накопитель должен оставаться работоспособным после замены комплектующих элементов однотипными элементами при условии соблюдения требований инструкции по экспяуатации В 33.060.212 ИЭ и инструкции по обслуживанию В 33.060.212 ИО;

 \mathbf{x} / верхний предел рабочей температуры для блоков элементов / печатных плат/ должен учитывать возможный перегрев воздуха в устройстве, но он должен превышать температуру окружающего /45°C/ не более чем на 15°C.

1.5.7. Радиопомехи от накопителя не должны превышать следующих значений:

напрыжение радиопомех:

от 0,15 до 0,5 MHz — 80 dB/10000 μV/ от 0,5 до 6 MHz — 74 dB/5000 μV/ от 6 до 30 MHz — 66 dB/2000 μV/

напряженности поля радиопомех:

при 30 МНz - 36 dB

при 150 МНZ - 44 dB

при 300 МНz - 48 dB

<u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u> В случае необходимости требования относительно радиопомех уточняются дополнительно при заключении контракта.

- 1.5.8. Включение или выключение шпиндельного двигателя накопителя, подключенного вместе с другими накопителями к одному устройству управления, должно не нарушать нормального функционирования остальных накопителей.
- 1.5.9. По устойчивости к воздействиям внешней среды исполнение накопителя должно быть обыкновенное /IP 20/.
- 1.5.10. Основные параметры накопителя должны соответствовать указанным в Таблице 2 и Таблице 3.
- 1.5.11. Расположение магнитных головок, обслуживающих сменную кассету, должно отвечать следующим требованиям:

а/ зазоры записи/считывания магнитных головок должны быть расположены на одном и том же цилиндре;

6/ время между передним фронтом сигнала ИНДЕКС и началом записи на доржках цилиндра 005 контрольной кассетой должно быть.

- для частоты вращения дисков 40+0,4 Hz 19+3 µs
- для частоты вращения дисков 25+0,25 Hz 19+5 µs
- 1.5.12. Конструкция и электрическая схема накопителя должны обеспечивать взаимозаменяемость сменной кассетой ЕС 5269-01 с записан ной информацией между накопителями одинаковых исполнений. При этом кас-

сета должна соответствовать собственным техническим условиям /Ц 13.060 203 ТУ/, а кодирование и размещение информации на дорожках магнитного писка должно быть одинаково.

1.5.13. Органы управления и индикации на пульте накопителя должны выполнять следующие функции:

а/ переключателем "~" подается питание от сети к блоку питания; при этом шпиндель привода дисков не должен вращаться. Наличие питания должно индицироваться красным индикатором. При включенном питании, если переключатель СТАРТ/СТОП находится в положении СТОП, шпиндельный двигатель - в покое, а щетки - вне области дисков, должен светиться белый индикатор ЗАГРУЗКА. При включении питания каретка с головками должна автоматически убираться в крайнем заднем положении и крышка накопителя должна быть разблокирована. После выключения напряжения питания переключателем "~", крышка накопителя должна быть заблокирована;

б/ При переведении переключателя СТАРТ/СТОП в положение СТАРТ, если сменная кассета установлена в накопителе, белый индикатор ЗАГРУЗ-КА должен пагаснуть, крышка накопителя заблокироваться, двигатель шпинделя начинает вращаться в направление против часовой стрелки, щетки делают полный цикл, головки устанавливаются на цилиндре 000 и зеленый индикатор ГОТОВО начинает светиться через время не более чем 60s от момента переключения. При этом если устройство выбрано на линии интерфейса УСТРОЙСТВО ГОТОВО должен установиться уровень логической "1"

в/ при переведении переключателя СТАРТ/СТОП в положение СТОП, зеленый индикатор ГОТОВО должен погаснуть, головки выйти вне пределов дисков и шпиндельный двигатель должен перейти в режим торможения. Не более чем через 35 s после момента переключения переключателя должен начать светиться индикатор ЗАГРУЗКА и крышка накопителя должна разблокироваться;

г/ желтый индикатор ЗАЩИТА накопителя должен быть совмещен с кноп кой. Индикатор должен светиться если линия интерфейса СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЬ ЗАПИСИ находится в состоянии логической "1". Однократный нажим на кнопку должен гасить индикатор и производить сброс интерфейсной линии СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ ЗАПИСИ в логической "0".

д/ красный индикатор "НЕСПРАВНО" накопителя должен быть совме — шен с кнопкой. Индикатор должен светиться если линия интерфейса НЕИС-ПРАВНОСТЬ находится в состоянии логической "1". Если причина неисправности перестала действовать, индикатор должен гаснуть и состояние логической "1" линии интерфейса НЕИСПРАВНОСТЬ должно сброситься либо однократным нажимом на кнопку, либо переключением переключателя СТАРТ/

СТОП в положение СТОП и затем снова в положение СТАРТ.

- 1.6. Требования к интерфейсу накопителя
- 1.6.1. По составу и функциональному назначению интерфейсные сигналы должны соответствовать требованиям, указанным в ПРИЛОЖЕНИИ 1 "Накопители на сменном магнитном диске кассетного типа СМ 5400. Интерфейс. Структура и состав. Требование к функциональным характеристикам"
 - 1.7. Требования к количественным показателям надежности:
- 1.7.1. Накопитель должен обеспечивать следующие значения показателей надежности:
 - а/ среднее время безотказной работы То = 2000 h;
 - б/ среднее время восстановления на одну неисправность Тв = 1 h.
 - в/ наработка на устраняющийся сбой информации 10 10 bit
 - г/ наработка на сбой выборки 105 перемещений головок;
 - д/ коэффициент технического использования не менее 0,95;
 - е/ продолжительность технического обслуживания не более 2 h.

<u>примечание</u>: Значения показателей надежности являются предварительными и уточняются по результатам периодических испытаний и эксплуатации в течение первых двух лет серийного производства накопителей.

- 1.7.2. Испытания на надежность должны быть проведены не менее чем на двух образцах накопителя. До начала испытаний по определению количественных показателей надежности опытный образец должен наработать не менее 200 h.
- 1.7.3. Срок службы накопителя при соблюдении инструкции по экс-плуатации должен быть не менее 6 лет.
- 1.7.4. Периодичность технического обслуживания должна быть указана в експлуатационной документации накопителя.
- 1.7.5. ЗИП накопителя должен быть рассчитан на обеспечение работоспособности в течение 10000 часов.
 - 1.8. Требования по безопасности эксплуатации
- 1.8.1.Питание от сети должно осуществляться трехжильным кабелем, реализирующим защитное заземления устройства; логическая земля не должна быть связанном с корпусом.

Тип штепсельной вилки кабеля питания уточняется при заключении контракта

1.8.2. Если в накопителе имеются элементы, находящиеся под напряжением свыше 36V, то в эксплуатационной документации должны быть включены требования техники безопасности.

- 1.8.3. Уровень звукового давления, создаваемого накопителем на расстоянии 1 m от наружного контура, при работе накопителя не должен быть более 65 dB/A/.
- 1.8.4. Дополнительные требования по обеспечению безопасности экс плуатации накопителя должны указываться в технической документации.
- 1.8.5. Электрическая прочность изоляции между соседними токоведущими цепями, не соединенными электрическим путем или разъединяющимися в процессе работы накопителя, а также между токоведущими цепями и корпусом для цепей переменного тока с максимальным рабочим напряжением 220 Veff должна быть:
 - а/ в нормальных климатических условиях 2000V /амплитуда/
 - б/ при верхнем значении влажности 1200V /амплитуда/
- 1.8.6. Электрическое сопротивление изоляции между соседними токоведущими цепями, не соединенными электрически или разъединяющимися в процессе работы накопителя, а также между токоведущими цепями и корпусами должно быть:
 - а/ в нормальных климатических условиях не менее 29 М Д
 - б/ при верхнем значении температуры эксплуатации не менее 5 МД
- в/ при верхнем значении влажности воздуха в условиях эксплуатации /90%/ - не менее 1 М Ω .
- 1.8.7. Пуско-наладочные работы в обслуживании накопителя должны проводиться персоналом, прошедшим специальный курс обучения.Программа обучения приведена в Приложении 7.
- 1.8.8. Конденсаторы, подавляющие радиопомехи накопителя, должны разряжатьса со скоростью, обеспечивающей потенциал фазы относительно земли не более 34V, одной секунды после выключении штепселя от розетки сети питания.
 - 1.9. Требования к сервисной аппаратуре
- 1.9.1. Накопитель СМ 5400 должен быть обеспечен сервисным контрольно-наладочным прибором, дающим возможность задавать накопителю в автономном режиме как минимум следующие операции: поиск, запись, считывание и восстановление.
- 1.9.2. Накопитель должен быть обеспечен эталонной кассетой для радиальной и тангенциальной юстировки головок сменной кассеты.
- 1.10. Требования к маркировке, упаковке, транспортирование и хранение.
 - 1.10.1. Маркировка

Каждый накопитель должен иметь следующую маркировку:

1/ товарный знак или наименование предприятия-изготвителя;

б/ условное обозначение исполнения накопителя в соответствии с таблицей 3 и количество секторов, выбранным из Табл.1.

НАПРИМЕР: СМ 5400-02/12;

в/ заводской номер;

г/ год выпуска

Маркировка наносится на прямоугольной фирменной планке, которая закрепляется на корпусе накопителя.

на транспортной таре должны быть нанесены несмываемой краской спедующие надписи и обозначения;

- "верх" /две стрелки, направленные вверх/;
- "осторожно" /рюмка/;
- "предохранять от прямого попадения влаги" /зонтик/.
- 1.10.2. Упаковка

а/ накопитель должен быть упакован в тару, исключающую возможность механических повреждений и прямого воздействия влаги, пыли,грязи и солнечной радиации.

б/ накопитель должен быть упакован в соответствии с инструкцией по упаковке Ц 14.160.040 И.

В каждом упаковочном ящике со стороны верхней крышки должен быть вложен упаковочный лист с указанием:

- товарного знака предприятия-изготовителя;
- условного обозначения изделия упакованного в ящике в соответствии с Табл.3, с обозначением количество секторов/п. 1.10.16/;
 - заводского номера изделия;
 - даты упаковки.

в/ упаковка может быть одноразового и многоразового пользования. Многоразовое использование означает, что упаковка может быть использована второй раз для транспортировки вместе с вычислительной системой к потребителю. Распаковка и упаковка накопителя должны осуществляться в соответствии с указанием эксплуатационной документации.

Вид упаковки уговаривается при заключение контракта.

2. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- 2.1. Поставщик /продавец/ накопителей СМ 5400 в комплектности, определенной контрактом на поставку, до отгрузки должен подвергнуть их испытаниям в соответствии с техническими условиями на экспорт.
- 2.2. Все испытания, за исключением особо уговоренных, должны проводиться в нормальных климатических условиях согласно п.1.5.4.ТТ. Пе-

ред испытаниями накопитель должен быть приведен в состояние готовности к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации В 33.060.212 ИЭ в Инструкцией по обслуживанию В 33.060.212 ИО.

- 2.3. Проверки накопителя производятся в автономном или комплексном режиме работы.
- 2.3.1.В автономном режиме накопитель проверяется при помощи сервисного контрольно-наладочного прибора ТИДУ-4П /в дальнейшем КНП ТИДУ 4П/ и соответствующей измерительной аппаратуры.
- 2.3.2. В комплексном режиме накопитель подключен к ЭВМ при помощи контроллера, который обеспечивает выдачу управляющих сигналов в соответствии с требованиями п. 1.6. ТТ. Накопитель работает в режиме обмена информации при помощи пакета тестовых программ. В комплексном режиме вместо ЭВМ и контроллера могут быть использованы любые другие приборы, устройства /иммитаторы контроллера/ и тесты, обеспечивающие выдачу и проверку функции сигналов малого интерфейса по п.1.6. ТТ, и достоверность считанной информации по п. 1.7.1./в ТТ.
- 2.4. Измерительные приборы и аппаратура, применяемые поставщиком при испытании накопителя указаны в Приложении 7. Описание тестовых программ, применяемые поставщиком при испытании накопителя преведено в Приложении 8. При необходимости измерительные приборы, аппаратура и тестовые программы уточняются при заключении контракта.
 - 2.5. В процессе испытаний следует считать:
- 2.5.1. Отказом-событие в виде любого нарушения функционирования устройства, сделавшего дальнейшего его использования согласно назначению невозможным и требующее ремонт или регулировку или замену устройства.
- 2.5.2. Сбоем-временное нарушение функционирования устройства, которое либо самоустраняется, либо устраняется без ремонта и регулировки устройства.
- 2.5.3. Сбоем при обработке информации /запись или считывание/бывают:
- Устраняющиеся или случайные сбои тоесть те, при которых информация восстанавливается после не более чем 3-х кратной записи/считывания/;
- неустраняющиеся то есть те, при которых информация не может восстановиться после не более чем 3-х кратной записи/считывания/.
- 2.6. Нарушение работы вследствие недостаточного качества материала носителя информации, ошибок оператора, несоблюдения требований эксплуатационной документации, однократный выход из строя предохрани-

телей или лампочек световой индикации отказом не считается. Отказы и сбои, выявленные во время проведения профилактических работ не учитываются при определении количественных показателей надежности за исклю чением тех случаев, когда время на проведение профилактических работ превосходит заданное в ТУ.

- 2.7. В случае возникновения отказа испытуемого объекта, выясняется причина возникновения отказа, производится его устранение, после чего испытание по соответствующему пункту повторяется. При повторном возникновении отказа по тому же пункту испытуемый накопитель считается непрошедшим испытаний по этому пункту.
- 2.8. Накопитель в комплектности, договоренной в контракте на поставку, подвергается следующим испытаниям:
 - приемные испытания /последний контроль на заводе-изготовителе/
 - сдаточные /в предприятиях-заказчиках/.
 - периодические/в том числе контрольные испытания по надежности/
 - типовые
- 2.9. Если в течение испытаний будет обнаружено несоответствие хотя бы по одному из пунктов технических требований /см.раздел 1 настоящих ТУ/, испытания должны быть прекращены для выяснения причин несоответствия и их устранения. После устранения причин несоответствия, изделие заново подвергается испытаниям.

В зависимости от результатов анализа неисправностей обнаруженных во время испытаний, допускается проведение повторных испытаний только по тем пунктам, по которым было обнаружено несоответствие, если устранение неисправностей не могло повлиять на рузультаты предыдущих испытаний.

В случае однократного повреждения во время испытаний предохранителей и лампочек световой индикации, поврежденные элементы следует заменить исправными, а испытания продолжить с того места, где они были прераванны.

В случае обнаружения несоответствия накопителя настоящим ТУ при повторных испытаниях, испытания прекращаются.

Решение по вопросу возможности проведения очередных испытаний накопителя органами ОТК принимается главным инженером завода-изготовителя

- 2.10. Приемные, периидические и типовые испытания и испытания по надежности проводятся предприятием изготовителем. Сдаточные испытания производятся в предприятиях заказчика /потребителя/ при необходимости в присуствии представителей поставщика.
 - 2.11. Поставщик накопителя должен при проведении испытаний нако-

пителя составлять протоколы испытаний с указанием существенных подробностей и результатов испытаний.

- 2.12. Поставщик обязан для подтверждения качества поставляемых изделий предоставить потребителю /закаячику/ формуляр на накопитель, В 33.060.212 ФО. Сведения о периодических и типовых испытаниях предоставляются поставщиком заказчику по требованию последнего.
 - 2.13. Приемные испытания.
- 2.13.1. Каждый экземпляр накопителя, после его изготовления и нападки, должен подвергаться приемным испытаниям в объеме, указанном в Таблице 4. Допускается объденинение испытаний по пунктам Табл.4 если это не ухудшает достоверности измерения.
- 2.13.2. Приемные испытания проводятся отделом технического контроля /ОТК/ предприятия-изготовителя. На изделиях, прошедших приемные испытания, должно быт в поставлено клеймо ОТК и сделаны соответствующие записи в формуляре В 33.060.212 ФО.
- 2.13.3. Приемные испытания проводятся в нормальных климатических условиях, в соответствии с п. 1.5.4.
 - 2.14. Сдаточные испытания.
- 2.14.1. Сдаточные испытания накопителей проводятся после проведения пусково-наладочных работ в соответствии с инструкцией по обслуживанию и эксплуатации, включительно и выполнение соответствующих юстировок при необходимости.
 - 2.14.2. Сдаточные испытания проводятся в двух этапах:
- а/ на первом этапе каждый накопитель проверяется в комплексном режиме в составе ЭВМ потребителя. Тесты должны проверять основные функции накопителя: инициализация, случайное позиционирование и запись/считывание. Продолжительность испытания в комплексном режиме приблизительно 1 час. При необходимости тестовые программы уточняются при заключении контракта.
- б/ на втором этапе производится проверка по произвольно выбранным пунктам Табл. 4, за исключением п.8 - "Комплексная проверка интерфейса".
- 2.14.3. По окончании сдаточных испытаний составляется протокол с результятах испытаний, подписанный уполномоченными представителями покупателя /потребителя/ и поставщика /производителя/. Образец протокола приведен в Приложении 13. С накопителями, не выдержавшими сдаточных испытаний, поступается в соответствии с регламентом, договоренным при заключении конткракта между поставщиком и покупателем.
- 2.15. Периодические испытания.

- 2.15.1. Периодические испытания производятся предприятием-изготовителем не реже одного раза в год. Испытаниям подвергаются не менее двух накопителей, прошедших успешно приемные испытания. Испытания распространяются на все требования настоящих ТУ /см. Табл.5/ за исключением испытаний по надежности.
- 2.15.2. Испытания надежности по п. 1.7. настоящих ТУ проводятся самое малое на одном устройстве не менее одного раза в два года по методам, указанным в п. 3.7. настоящих ТУ.
 - 2.16. Типовые испытания.

Типовые испытания проводятся предприятием-изготовителем при изменении конструкции изделия или технологии его производства, влияющих
на технические характеристики накопителя, договоренные в настоящих ТУ.
Объем типовых испытаний должен определяться характером изменений, вносимых в конструкцию или технологию изготовления изделия. Решение об
объеме типовых испытаний принимается главным инженером предприятияизготовителя.

Таблица 4

ОБЪЕМ ПРОВЕРОК ПРИ ПРИЕМНЫХ ИСПЫТАНИЯХ НСМД СМ 5400

V₽	Наименование испытания	Номер пункта от Ту		
		техническое требование	метод испытаний	
1	2	3	4	
1.	Проверка комплектности	1.2.	3.2.	
2.	Проверка потребляемой мощности	1.4.2.	3.4.2.	
3.	Проверка работоспособности при плав-			
	ном и скачкообразном изменении пи-			
	тающих напряжений сети	1.4.1.	3.4.1.a,6,	
4.	Проверка частоты вращения шпинделя	1.5.10.	3.5.12.3.	
5.	Проверка времени позиционирования	1.5.10.	3.5.12.г	
6.	Проверка органов управления индика-			
	ции и блокировок.	1.5.13.	3.5.15.	
7.	Проверка юстировки магнитных голо-			
	BOK.	1.5.11.	3.5.13.	
8.	Комплексная проверка интерфейса	1.6.	3.6.5.	
9.	Проверка взаимозаменяемости сменных			
	кассет.	1.5.12.	3.5.14.	
10.	Проверка защиты интегральных микрос-			
	хем.	1.4.4.	3.4.4.	
11.	Проверка электрического сопротивле-			
	ния изоляции при нормальных клима-			
	тических условиях	1.8.6.	3.8.4.	
12.	Проверка варианта исполнения	1.5.10.		
	накопителя.	1.6.	3.6.2.	
13.	Проверка маркировки	1.10.	3.10.	

ПРИМЕЧАНИЕ: Сохранение указанного порядка испытаний не обязательно.

ОБЪЕМ ПРОВЕРОК ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЬІТАНИЯХ НСМД СМ 5400

Таблица 5

п.п. Наименование испытания	Номер пункта от ТУ		
	технические	метод	
	требования	испытаний	
1 2	3	4	
1. Требования к эксплуатационной до-			
кументации	1.1.	3.1.	
2. Проверка комплектности	1.2.	3.2.	
3. Проверка требований к конструкции	1.3.	3.3.	
4. Проверка требований к электричес-			
ким параметрам	1.4.	3.4.	
5. Проверка требований к техническим	1.5.	3.5.	
характеристикам			
6. Проверка требований к интерфейсу	1.6.	3.6.	
7. Проверка достоверности	1.7.1.в,г	3.7.6.	
8. Проверка требований по безопасности			
эксплуатации	1.8.	3.8.	
9. Проверка требований к упаковке и			
маркировке	1.10.	3.10	

ПРИМЕЧАНИЕ: Сохранение иказанного порядка испытаний не обязателно.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

- Проверка эксплуатационной документации проводится определением соответствия этой документаций требованиям ЕСКД СЭВ.
- 3.2. Проверка комплектности накопителя производится осмотром содержания транспортной упаковки сличением с технической документацией.
 - 3.3. Проверка конструкции накопителя.
- 3.3.1. Проверка по п.1.3.1. проводится внешним осмотром накопителя и сличением с технической документацией.
- 3.3.2. Для проверки взаимозаменяемости по п.1.3.2. ТТ производится замена модуля или печатной платы, указанной представителем комиссии, проводящей испытания, или представителем ОТК завода-изготовителя.После замены накопитель подключается в комплексном режиме и производится однократный прогой тестовых программ. Накопитель считают
 выдержавшим испытания, если за время прогона тестовых программ неустраняющихся сбоев не было.
- 3.3.3. Проверка габаритных резмеров по п. 1.3.3. производится сличением с чертежами и измерением размеров любым измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую чертежами точность.
- 3.3.4. Проверка усилия перемещения накопителя в направляющих по п.1.3.4. производится силомером шкалой до 20 kg, с точностью +5%.
- 3.3.5. Проверка веса по п.1.3.5. производится взвешиванием устройства на весах, точностью не менее ± 5 %.
 - 3.4. Проверка электрических параметров накопителя.
- 3.4.1. Проверка по п. 1.4.1. производится в комплексном режиме следующим образом:
- а/ накопитель подключается к сети через автотрансформатор. Производится прогон тестовых программ в продолжение 15 min при номинальном значении сетевого напряжения.
- б/ на выходе автотрансформатора устанавливается напряжение 242V. Производится прогон тестовых программ в продолжение 1 часа.
- в/ на выходе автотрансформатора устанавливается напряжение 187V. Производится прогон тестовых программ в продолжение 1 часа.
- г/ между выходными клеммами автотрансформатора и накопителя включается реостат. При номинальном напряжении на выходе автотрансформатора, с помощью реостата устанавливается напряжение на выходе накопителя, равное 187V. Выполняется прогон тестовых программ, и одновременно периодическим закорачиванием реостата создаются напряжения питающей сети от 187 до 220V. Затем при напряжении на выходе автотрансформатора равным

242V на входе накопителя устанавливается напряжение 220V, и проверка повторяется при бросках напряжения от 220V до 242V. За время каждой проверки должно быть выполнено не менее 10 бросков напряжения в одну и 10 бросков в другую сторону с периодом не менее 1 секунды.

д/ накопитель считают выдержавшим испытания, если во время прогона тестовых программ неустраняющихся сбоев не было.

е/ проверка частоты сети производится ее измерением с помощью частотомера.

<u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u> Проверка работоспособности накопителя предназначенных для напряжения питания 110V+10% производится аналогичным образом.

- 3.4.2. Проверка потребляемой мощности по п.1.4.2. производится методом вольтметра-амперметра в режиме позиционирования с произвольной выборкой адреса цилиндра при помощи сервисного тестера или специальной тест-программы.
- 3.4.3. Проверка сохранности записанной информации при исчезновении напряжения питания по п.1.4.3. производится и комплексном режиме следующим образом:
- а/ производится контрольное считывание информации на всех цилиндрах накопителя. Контрольное считывание должно пройти без сбоев. Устанавливается режим считывания на цилиндре 203.
- б/ питание накопителя выключается сетевым переключателем "~" или вынимается штепсель шнура сетевого питания. Наблюдается реакция позиционирующего механизма.
- в/ переключатель СТАРТ/СТОП переключается в положение СТОП и затем включается питание накопителя. Включается переключатель СТАРТ/СТОП в положение СТАРТ. После зажигания табло ГОТОВО, УУ задается считывание информации на всех цилиндрах накопителя. Накопитель считается выдержавшим испытания, если считывание прошло без сбоев.
- г/ накопитель устанавливается в режим произвольной выборки цилиндров. Повторяются действия по п.п.3.4.3.a, 3.4.3.6 и 3.4.3.в
- 3.4.4. Проверка срабатывания защиты интегральных микросхем по п. 1.4.4. ТТ производится следующим образом:
 - а/ выполняется п.3.4.3.а
- б/ задающий резистор печатной платы 0008 шунтируется подходящим резистором. Наблюдается реакция позиционирующего механизма.

Выключается питание накопителя.

- в/ выполняется п.3.4.3.в.
- 3.5. Проверка технических характеристик.
- 3.5.1. Проверка круглосуточной эксплуатации /п.1.5.1.ТТ/ произво-

дится совместно с проверкой надежности по п. 1.7.ТТ.

3.5.2. Проверка на влагоустойчивость по п.1.5.2.TT производится в камере влаги в следующем порядке:

а/ накопитель включается в состояние ГОТОВО, и после 15-минутного простоя производится проверка в комплексном режиме в продолжение 1 h при нормальных климатических условиях /НКУ/. Проверка считается успешной, если количество устраняющихся сбоев не более чем 1.

<u>примечание:</u> 1. До испытания сменная кассета, используемая накопителем полжна находится в НКУ не менее чем 2 h.

6/ накопитель помещается в камеру. Питание включается. Температура в камере повышается до $30\pm2^{\circ}$ С и 2h после достижения этой температуры относительная влажность повышается до $90\pm3\%$. Этот режим поддерживается 48h. Во время испытаний не должно получаться выпадение росы. После 24 часового простоя в камере, переключатель СТАРТ/СТОП включается, и 3y устанавливается в состояние ГОТОВО. По истечении 2h накопитель проверяется в комплексном режиме в продолжение 15 min. Писле 48-часового простоя, переключатель СТАРТ/СТОП включается, и 3y устанавливается в состояние ГОТОВО. По истечении 2h накопитель проверяется в комплексном режиме в течении 1h. Накопитель считается выдержавшим испытание, если количество устраняющихся сбоев при каждой отдельной проверке -не более чем 2.

 $_{\rm B/\ Ha}$ копитель выключается, извлекается из камеры и не более 3 min после $_{
m 3TO}$ го выполняется проверка по 1.8.5.6 и 1.8.6. в ТТ для условий повыше $_{\rm HHO}$ й влажности;

г/ после извлечения накопителя из камеры и его выдержки в НКУ в течение 12h производится внешний осмотр, с целью проверки отсутствия следов коррозии и сохранения целостности лакокрасочных покрытий.

- 3.5.3. Проверка на теплоустойчивость по п.п 1.5.1. и 1.5.5. ТТ производится в камере тепла. Во время испытаний температурный градиент не должен превышать 10° C/h. Порядок проверки следующий:
 - а/ выполняется п. 3.5.2.а;
- б/ накопитель помещается в камеру и включается в состояние ГОТОВО Температура в камере повышается до +45°C;

в/ после выдержки накопителя вместе с кассетой в продолжение 4h при этой температуре производится проверка в комплексном режиме в течение 1h. Накопитель считается выдержавшим испытание, если за время проверки количество устраняющихся сбоев не более чем 2;

 $\Gamma/_{\rm HAKO}$ питель выключается, сменная кассета снимается и удаляется из камеры испытаний. Температура в камере повышается до предельно допустимой $+60^{\circ}$ С. При этой температуре накопитель выдерживается в течение 4 h;

- д/ в камере устанавливается нормальная температура. После выдержки накопителя в НКУ в течение 4h, в накопитель устанавливается сменная кассета и исполняется п.3.5.2.a.
- 3.5.4. Проверка на холодоустойчивость по п.п.1.5.1 и 1.5.5ТТ производится в камере холода. Во время испытания температурный градиент не должен превышать 10°C/h. Порядок проверки следющий:
 - а/ выполняется п.3.5.2.а.:
- б/ накопитель помещается в камеру и включается в состояние ГОТОво. Температура в камере понижается до +5°C;
 - в/ выполняется п.3.5.3в:
- г/ накопитель выключается, сменная кассета снимается и удаляется из камеры испытания. Температура в камере понижается до предельно допустимой минус 50°C и выдерживается при этой температуре в течение 2h;
 - д/ выполняется п. 3.5.3.д.
- 3.5.5. Проверка прочности накопителя при транспортировании по п. 1.5.5.ТТ производится следующим образом:
 - а/ выполняется п.3.5.2.а;
- б/ накопитель, упакованный в транспортной и тарной упаковке в соответствии с Инструкцией по упаковке Ц14.160.040 ОИ, крепится на платформе стенда хомутами, обеспечивающими надежное и жесткое крепление. Сменная кассета заранее вынимается из накопителя;
- в/ накопитель в нерабочем состоянии подвергается воздействию многократных ударов с ускорением 15g, длительностью ударного импульса /5-10/ ms. Количество ударов 1000, разделенных на три взаимоперпендикулярных направления, при частоте ударов в минуту 40-60;
- г/ после подвержения накопителя ударным воздействиям, производится его внешний осмотр с целью выявления механических повреждений конструкции и ослабления креплений. Затем накопитель распаковывается и монтируется в несущую конструкцию в соответствии с Инструкцией по эксплуатации Ц13.060.212 ИЕ и Инструкцией по обслуживанию Ц13.060.212 ИО.
- <u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u> Допускается вместо стендовых испытаний транспортировать упакованный накопитель автомобилем по булыжным и грунтовым /проселочным/ дорогам со скоростью /20-40/Km/h на расстоянии не меньше чем 200 кm;
- д/ выполняется п.3.5.2.а. Накопитель считается выдержавшим испытания, если после проведения испытаний не обнаружено механических повреждений конструкции и ослабления креплений и неустраняющихся сбоев не было.
- 3.5.6. Проверка накопителя на виброустойчивость по п.1.5.3. TT производится в комплексном режиме следующим образом:

- а/ выполняется п. 3.5.2.а.
- 6/ испытание проводится на стенде с вертикальными и горизонтальными вибрациями поочередно в трех взаимоперпендикулярных направлениях испытуемого накопителя. Последний, в виде, соответствующем условиям эксплуатации, жестко крепится в рабочем положении на платформе стенда так, тчобы мехапические воздействия передавались изделию с минимальными потерями. Во время испытаний накопитель работает в режиме запись/считывания при последовательной смене адресов цилиндров. Накопитель подвергается воздействию вибрации частотой 10 до 25Hz и амплитудой 0,1 mm. Полное время испытания 1 h.

Накопитель считается выдержавшим испытание, если в процессе воздействия вибрации количество устраняющихся сбоев не более 6.

- 3.5.7. Проверка накопителя на транспортную влагоустойчивость по п.1.5.5.ТТ производится следующим образом:
 - а/ выполняется п. 3.5.2.а;
- б/ накопитель, упакованный в транспортной и тарной упаковке в соответствии с Инструкцией по упаковке Ц14.160.040 ОИ устанавливается в камере влажности.

В камере устанавливается температура $30\pm2^{\circ}$ С и 2h после достижения этой температуры относительная влажность повышается до $95\pm3\%$.Этот режим поддерживается 48h.

- в/ выполняется п.3.5.2.г.
- г/ накопитель распаковывается и монтируется в несущую конструкцию в соответствии с Инструкцией по эксплуатации Ц13.060.212 ИО.
- д/выполняется п.3.5.2.a. Накопитель считается выдержавшим испытания, если при проверки неустраняющихся сбоев не было.
- 3.5.8. Проверка накопителя на соответствие требованиям к составным частям и комплектующим элементам /п.1.5.6.ТТ/производится следующим образом:
- а/ проверка по п.п.1.5.6.а до д включительно производится визуально, путем сличения выполнения накопителя с конструктивной документацией. Покупные изделия проверяются на соответствие их основных параметров требованиям соответствующих стандартов и ТУ. Детали, узлы и печатные платы собственного изготовления провеяются на соответствие техническим документам.

б/для проверки работоспособности после замены комплектующих элементов /п.1.5.6.e/ по указанию комиссии, проводящей испытания, или представителя ОТК производится замена одного или несколькоих комплектующих элементов на конкретной печатной плате. Далее произвоятся все предусмотренные Инструкцией по эксплуатации Ц13.060.212 ИЭ настройки той системы накопителя, в состав которой входит печатная плата. Накопитель подключается в комплексном режиме и производится записи/считывания в продолжение 1 часа. Накопитель считают выдержавшим испытания, если за время прогона тестовых программ неустраняющихся сбоев не было

- 3.5.9. Проверка уровня радиопомех накопителя по п.1.5.7.ТТ производится в комплексном режиме. Накопитель работает в режиме записи/ считывания с автоматической сменой произвольного адреса цилиндров. Проверка производится по методам, воспринятым в стороне-изготовителе. /Приложение 9/.
- 3.5.10. Проверка взаимного влияния накопителей по п. 1.5.8. ТТ производится в комплексном режиме. К одному контроллеру /иммитатору/подключаются не менее двух накопителей и приводятся в состояние ГОТОВО. Один из накопителей включается в режим запись/считывание с автоматической сменой адреса цилиндров. На другом накопителе включается и выключается шпиндельный двигатель преключателем СТАРТ/СТОП следующим образом:

Переключатель переключается в положение СТОП. После того, как начнет светиться табло ЗАГРУЗКА, переключатель переводится в положение СТАРТ. Следующее переключение в положение СТОП производится после того как световой индикатор ГОТОВО начнет светиться. Накопитель считается выдержавшим испытания, если после 5 циклов включения одного накопителя сбоев у другого, работавшем в режиме запись/считывания, не было.

- 3.5.11. Проверка устойчивости к воздействиям внешней среды /п. 1.5.9. TT/ производится осмотром.
- 3.5.12. Проверка основных параметров накопителя по п.1.5.10. ТТ производится следующим образом:

а/ проверка количества цилиндров:

Контрольно-наладочным прибором /КНП/ ТИДУ-4П задается режим автоматического поиска между нулевым и каким-либо другим цилиндром. Наименьший адрес цилиндра, при котором позиционирующий механизм останавливается и индикатор НЕПРАВИЛЬНЫЙ АДРЕС на пульте КНП начинает светиться, указывает количество цилиндров накопителя.

б/ проверка линейной максимальной плотности записи производится вычислительным методом по формуле:

$$Dmax = \frac{25 \text{ fmax}}{2\pi \text{ Rmin}}$$

где Dmax - линейная максимальная плотность записи, bit/mm

fmax - скорость обмена данных, в соответствии с вариантом исполнения. Rmin - радиус 203-его цилиндра /самый близкий к центру диска цилиндр/, 114,901 mm

в/ проверка метода записи и скорости обмена данных:

КНП ТИДУ-4П выбирается произвольний адрес дорожки и производится запись с частотой обмена, соответствующей варианту исполнения накопителя. Затем КНП переключается в режим считывания и в контрольных точках КНП при помощи осциллоскопа наблюдаются считанные данные и синхроимпульсы. Потом производится запись с частотой 2,5 МНz и снова в режиме считывания наблюдаются СЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ и СИНХРОИМПУЛЬСЫ. Параметры наблюдаемых сигналов должны соответствовать рис. 9, Приложение 1.

г/ проверка времени позиционирования:

Производится изменением длительности отсутствия сигнала ВНИМАНИЕ при помощи осциллоскопа. Накопитель работает в автономном режиме выполняя периодические поиски между двумя цилиндрами с заданными КНП адресами. Сигнал ВНИМАНИЕ снимается с штифта РС /10-6//12-2//12-3//12-4/. При этом накопитель должен быть выбран по линии ВЫБОР УСТРОЙ-СТВА.

Проверка производится следующим образом:

- при проверке минимального времени позиционирования задается автоматический поиск между нулевым и первым цилиндром. Большая из полученных при измерении величин должна быть не более 15 ms;
- при проверке среднего времени позиционирования задается автоматический поиск между цилиндрами 000 и 067. Болшая из полученных при измерении величин должна быть не более 50 ms;

При проверке максимального времени позиционирования задается автоматический поиск между цилиндрами 000 и 203. Большая из полученных при измерении величин должна быть не более 90 ms;

д/ проверка времени готовности и времени остановки накопителя производится секундомером.

е/ проверка количества секторов постоянного диска производится в автономном режиме. Первый канал осциллоскопа подсоединяется к сигналу ИНДЕКС, а второй канал - к сигналу СЕКТОР. Развертка по горизонтали синхронизируется с сигналом ИНДЕКС, КНП ТИДУ-4П выбирается постоянный диск. Количество секторов определяестя количеством сектороных импульсов, считанных между двумя индексными импульсами.

ж/ проверка носителей информации производится по их паспортам. Максимальная емкость сменной кассеты или фиксированного диска определяется вычислением по формуле:

 $Cmax = T. fmax.k.M.10^{-3}$

где Стах - максимальная емкость диска, Mbit,

k - количество рабочих поверхностей.

м - количество цилиндров,

fmax - скорость обмена информации, Mbit/s,

T - время одного оборота диска ms

з/ проверка частоты вращения диска производится цифровым честотомером, работающим в режиме измерения частоты индексных импульсов. Накопитель в автономном режиме подключается к сети через автотрансформатор, позволяющий изменять напряжение питания от нижней до верхней границы. Сигнал ИНДЕКС снимается с штифта РС /08-6/. Частота сле дования импульсов проверяется при верхнем и нижнем значении сетевого напряжения.

и/ среднее время ожидания индексного импульса определятся вычислением по формуле:

$$tcp = \frac{10^3}{2.fbp}$$

где tcp - среднее время ожидания индекного импулься,

fвр - частота вращения диска, Hz.

3.5.13. Проверка расположения магнитных головок по п. 1.5.11.ТТ производится в автономном режиме следующим образом:

а/ накопитель загружается контрольной кассетой. Для предотвращения нежелательной записи закорачиваются точки 10 и 11 печатной платы 0007.

6/ КНП головки поэиционируются на цилиндр 073. Осциллоскоп подключается к КТ2 печатной платы 0007. Синхронизация снимается с сигнала ИНДЕКС. КНП выбирается верхняя головка сменной кассеты.

в/ КНП задается режим считывания. В зависимости от типа контрольной кассеты используются два различных критерия.

- Для кассеты типа IBM 5440 CE CARTRIDGE осциллограмма считанного сигнала приведена на Рис. 1а. Накопитель считается выдержавшим проверку по п.1.5.11а. ТТ. если выполняется неравенство:

$$/A-B/ \le 1$$
 ms

- Для кассеты типа EC A 530 осциллограмма считанного сигнала приведена на рис. 1 б. Накопитель считается выдержавшим проверку по п. 1.5.11а TT если выполняется неравенство:

$$\frac{A}{B} > 0,9$$

г/ выбирается нижняя головка сменной кассеты и повторяется п. 3.5.13.в. д/ головки позиционируются на цилиндр 005. Выбирается нижняя гоповка сменной кассеты. Сигнал ИНДЕКС подключаутся к другому входу оспиллоскопа.

е/ для проверки соответствия требованиям п. 1.5.11.6. ТТ КНП задается режим считывания и наблюдается время между передним фронтом сигнала ИНДЕКС и началом записи на выбранной дорожке.

ж/ КНП выбирается верхняя головка кассеты и повторяется п.3.5.13

3.5.14. Проверка на взаимозаменяемость по п.1.5.12 производится в комплексном режиме. К одному контроллеру или иммитатору подключаются два накопителя одинакового исполнения. Каждый накопитель загружается сменной кассетой ЕС 5269-01, соответствующей собственным техническим условиям и принятой ОТК. Последовательно на каждом накопителе по тестовой программе производится запись формата на кассете и запись псевдослучайной информации с последующим 3-х кратным контрольным считыванием по всем дорожкам кассеты. Если в процессе считывания неустраняющихся сбоев нет, то накопители выключаются и производится обмен кассет между накопителями. Накопители вновь включаются и производится контрольное 3-х кратное считывание информации по всем дорожкам на каждом накопителе. Накопитель считается выдержавшим испытание, если при считывании информации после обменакавсет неустраняющихся сбоев нет.

<u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u> При приемных и сдаточных испытаниях допускается при проверке на взаимозаменяемость брать кассету, записанную на накопителе, равнее выдержавшим испытание по данному пункту проверки. При периодических испытаниях проверка производится при участии 4 накопителей при циклической замене кассет. При этом напряжение питания устанавливается сначала на верхной допустимой границе, а затем испытания повторяются при нижней границе.

3.5.15. Проверка органов управления и индикации на пульте накопитель по п.1.5.13 ТТ производится в автономном режиме. Накопитель подключается шнуром к сети питания и интерфейсным кабелем к КНП. Снимается верхняя крышка накопителя. На шпинделе устанавливается тестовая ступица с индекс-секторными прорезями. Между головками верхней пары вкладывается упругий ограничитель для предотвращения резкого удара при загрузке /проверка по этому пункту производится без кассеты/. Рекомендуется проверку сочетать с проверкой по п.3.6.

а/ проверка по п.1.5.13.а.ТТ производится следующим образом:

- переключатель СТАРТ/СТОП включается в положение СТОП, проверяется блокировка крышки.




Рис. 1я




Рис. 16

- включается переключатель "~" и проверяются блокировка крышки, шпиндельный двигатель, щетки и индикатор ЗАГРУЗКА.
- осторожно выдвигается вперед каретка с головками. При срабатывании микропереключателя ВВ 06 каретка должна автоматически вернуться в крайнее заднее положение. При этом допускается медленное вращение шпинделя.
- нажимается стержень микропереключателя ВВ 05 "кассета поставлена", включается переключатель СТАРТ/СТОП в положение СТАРТ. Шпиндель
 начинает вращаться в направлении против часовой стрелки и в момент
 когда щетки, выполняя цикл, находятся во внутренном положении, переключатель СТАРТ/СТОП переключается в СТОП, сразу же выключается питание переключателем "~" и отпускается стержень микропереключателя ВВ
 05. При этом щетки остаются внутри области дисков. После полной остановки шпинделя перекл ючателем "~" снова включается напряжение пита
 ния. Щетки должны вернуться в крайнее заднее положение.
- б/ проверка по п.1.5.13.6 и п.1.5.13.в ТТ производится следующим образом:к штифту РС /10-4/ /сигнал УСТРОЙСТВО ГОТОВО/ подключается ос циллоскоп в режиме измерения постоянных уровней напряжения;
- нажимается стержень микропереключателя BB 05 и переключатель СТАРТ/СТОП включается в положение СТАРТ. Время от момента включения переключателя СТАРТ/СТОП в СТАРТ до момента переключения уровня сигнала УСТРОЙСТВО ГОТОВО на экране осциллоскопа измеряется секундомером Наблюдаются индикаторы ЗАГРУЗКА и ГОТОВО, направление вращения шпинделя, цикл щеток и установление головки.
- переключатель СТАРТ/СТОП переводится в положение СТОП. Время от момента переключения переключателя СТАРТ/СТОП в СТОП до момента за жигания индикатора ЗАГРУЗКА измеряется секундомером. Наблюдаются головки, индикаторы ГОТОВО и ЗАГРУЗКА, шпиндельный двигатель и проверяется блокировка крышки.
 - в/ проверка по п.1.5.13.г ТТ производится следующим образом
- удаляется упругий ограничитель между головками, и накопитель загружается сменной кассетой.
- выполняются поочередно связи на печатной плате 0007, указанные в Табл. 6.

Ввод состояния защиты на:	Установка перемычек м/у выво-		
<u> </u>	дами		
Сменном диске	8 - 9		
Постоянном диске	10 - 11		
Оба диска	8 - 9; 10 -11		
Только програмный ввод защиты	8 и 9 без перемычек		

- КНП или переключением переключателя СТАРТ/СТОП вводится состояние защиты на выбранном диске. Для наблюдения сигнала СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ ЗАПИСИ к штифту РС /10-5/ подключается осциллоскоп в режиме измерения постоянных напряжений. Наблюдается индикатор ЗАЩИТА и его нажатием сбрасывается состояние защиты:

г/ проверка по п.1.5.13.д. ТТ производится следующим образом:

- при помощи КНП и последовательности воздействий в соответствии с табл. 7 создаются условия неисправности для проверки состояния интерфейсной линии НЕИСПРАВНОСТЬ. Осциллоской в режиме измерения постояннотоковых сигналов подключается к штифту РС /10-3/. Наблюдается индикатор НЕИСПРАВНО и его нажатием или епеключением переключателя СТАРТ/СТОП в положение СТОП и затем снова в СТАРТ сбрасывается состояние неисправности.

примечания:

- 1. При манипуляциях на печатных платах питание накопителя выключается.
- 2. После каждой иммитации неисправности печатные платы восстанавливаются.

состояние неисправности	Адрес воздействия на печатных платах	Способ воздействия
Есть ток записи, нет РАЗРЕШЕНИЯ	0002	КНП подается команда ЗАПИСЬ,
записи	изолируется штифт б	Переключатель режимов - в положо ние ЗАПИСЬ 5МНz
Есть РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСЙ, нет то-	0002	КНП подается команда ЗАПИСЬ 5МН
ка записи	изолируется штифт 9	
Есть команда ЗАПИСЬ и одновре-	0002	Изолированному штифту 5 платы
мечный выбор двух магнитных го-	изолируется штифт 5	0002 подается потенциал OV. КНП
ловок.	изолируется штифт 17	оключается от сети питания.
	0002	КНП подается команда ЗАПИСЬ
	изолируется штифт 6 и 9	
	0002	КНП подается команда ЗАПИСЬ.
	изолируется штифт 10	是是是是是是是是一个的。 第二章
	0007	Штифтам 6 и 8 платы 0002 подает
	изолируется штифты15 и 21	ся потенциал OV. КНП, отключает
		ся от сети питания
	0004	КТ15 подается потенциал. 0V КНП
	KT 15	включается
	0008	Шунтируется резистором 3,9 кΩ
	R12/27x29	
		Шунтируется резистором 15 кΩ
пусков	R16/26x27	
	ЕСТЬ ТОК ЗАПИСИ, НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ ЗАПИСИ ЕСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСЙ, НЕТ ТО- Ка ЗАПИСИ ЕСТЬ КОМАНДА ЗАПИСЬ И ОДНОВРЕ- МЕЧНЫЙ ВЫБОР ДВУХ МАГНИТНЫХ ГО- ЛОВОК. ЕСТЬ ТОК СТИРАНИЯ. НЕТ РАЗРЕШЕ- НИЯ СТИРАНИЯ ЕСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СТИРАНИЯ. НЕТ ТОКА СТИРАНИЯ ОДНОВРЕМЕНИЕ И ЗАПИСЬ /ИЛИ СТИ- РАНИЕ/ Шпиндель не вращается номинальной скоростью Напряжение питания +12V вне до- пусков Напряжение питания -12V вне до-	ВСТЬ ТОК ЗАПИСИ ИЗОЛИРУЕТСЯ ШТИФТ 6 ЕСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСЙ, НЕТ ТО- КА ЗАПИСИ ИЗОЛИРУЕТСЯ ШТИФТ 9 ЕСТЬ КОМАНДА ЗАПИСЬ И ОДНОВРЕ- МЕНЬИЙ ВЫБОР ДВУХ МАГНИТНЫХ ГО- ЛОВОК. ИЗОЛИРУЕТСЯ ШТИФТ 5 ИЗОЛИРУЕТСЯ ШТИФТ 17 ВСТЬ ТОК СТИРАНИЯ. НЕТ РАЗРЕШЕ- ИЗОЛИРУЕТСЯ ШТИФТ 17 ВСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СТИРАНИЯ. НЕТ ООО2 ИЗОЛИРУЕТСЯ ШТИФТ 6 И 9 ЕСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СТИРАНИЯ. НЕТ ООО2 ИЗОЛИРУЕТСЯ ШТИФТ 10 ОДНОВРЕМЕННО ПОДАНЫ КОМАНДЫ ООО7 СЧИТЬ ІВАНИЕ И ЗАПИСЬ /ИЛИ СТИ- РАНИЕ/ ШПИНДЕЛЬ НЕ ВРАЩАЕТСЯ НОМИНАЛЬ- НОЙ СКОРОСТЬЮ КТ 15 Напряжение питания +12V вне до- ПУСКОВ Напряжение питания -12V вне до- ООО8 R12/27x29 Напряжение питания -12V вне до- ООО8

Таблица 8 ПРОВЕРКА СИГНАЛОВ ВЫ ДАВАЕМЫХ НСМД СМ 5400

№ Линия	Измерительные приборы	Адрес штифта для подключения измерительного прибора на разъе- ме РС1 и РС2	Производится проверка в соответствии с требо ваниями п.1.6. ТТ /приложение 1, табл.3 и рис.1+9/.	Метод проверки
1 2	3	4	5	6
1. УСТРОЙСТВО ГОТОВО	Осциллоскоп	10-4	1	Проверка сочетается с выполнением п.3.5.
2. ПОИСК ЗАКОНЧЕН	Осциллоскоп	08-3	2 рис. 2	КНП ТИДУ-4П. Задается режим автоматичес кого поиска между 2 соседними цилиндрами. Изображение на экране осциллоскопа синхронизируется сигналом СТРОБ
3. АДРЕС ПОДТВЕРЖДЕН	Осциллоскоп	08-4	3 рис. 2	Проверка сочетается с выполнением предыдущего пункта.
4. НЕПРАВИЛЬНЫЙ АДРЕС	Осц иллос коп	08-5	4 рис. 5	Однократным нажимом кнопки. За тем задается правильный адрес опять же однократным нажимом КНП ТИДУ-4П. Подается неправильный адрес.

1	2	3	4	5	6
5.	инлькс	Осциллоскоп	08-6	6 рис. 1	Длительность отрицатель- ного импулься должна быть 40 +15
6.	СЕКТОР	Осциллоскоп	10-1	7 и рис. 1	Проверка сочетается с вы- полнением предыдущего пункта. Осциллоскоп син- хронизируется сигналом ИНДЕКС.
7.	АДРЕС CIKTOPA 2°-2 ⁴	Осциллоскоп	01-1; 01-2; 01-3; 01-4; 01-5	8 и рис. 1	Проверка сочетается с вы- полненинием предыдущего пункта.
8.	неисправность	Осциллоскоп	10-3	9	Проверка сочетается с вы- полнением п.3.5.15 г
9.	ВНИМАНИЕ 0-3	Осциллоскоп	10-6; 12-2; 12-3; 12-4:	12 и рис. 2,3,4,5	Проверка сочетается с вы- полнением п.4 и п.6 нас- тоящей таблицы. Осциллос- коп сихронизируется сигна лом СТРОБ. Кроме того КНП задается режим автомати- ческого восстановления.
10.	СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЬІ ЗАПИСИ	Осциллоскоп	10-5	10	Проверка сочетается с выполнением п.3.5.15. в.
11.	СИНХРОИМПУЛЬСЬІ	Осциллоскоп	12-6	13 и рис.9	Проверка сочетается с выполнением п.3.5.12 а
12.	СЧИТАННЫЕ ДАН- НЫЕ	Осциллоскоп	12-5	14 и рис.6	Проверка сочетается с вы- полнением п.3.5.12 б
13.	высокая плотность	Осциллоскоп	05-3		Сигнал выбранного КНП на- копителя должен быть всег да в лог."О".
14.	ПИТАНИЕ НИЗКОЕ	Осциллоскоп	01-6		Проверка сочетается с вы- полнением п.8 и 9 Табли- цы 7.

- 3.6. Проверка требований к малому интерфейсу по п.1.6. производится следующим образом:
- 3.6.1. Состав интерфейсных сигналов проверяется сличением с чертежами и приложенной технической документацией.
- 3.6.2. Проверка сигналов, выдаваемых накопителем производится в автономном режиме в соответствии с табл. 8. При этом прои одится и проверка вариантов выходных сигналов интерфейса F, G, K, L, M, N, O, P если таковы имеются.
- 3.6.3. Перепад напряжения питания терминатора /п.3.7., Приложение 1 к ТУ/ проверяется пропусканием по кабелю тока, равного максимальному току нагрузки 2,5 A.
- 3.6.4. Проверка уровней сигналов, выдаваемых накопителем, и уровня индуцированных помех /п.п. 3.1. и 3.2 и Приложение 1/ производится в автономном режиме, КНП ТИДУ-4П устанавливаются режимы позиционирования, записи или считывания. Измерение производится осциллографом, подключаемым в точках, адреса которых указаны в Табл. 8.
- 3.6.5.Полная проверка функционирования линии накопителя производится в комплексном режиме. Описание тестовой программы приведено в Приложении 8. Объем обработанной информации при проверке должен быть:
 - а/ на приемных испытаниях не менее 10¹⁰ bit;
 - б/ на периодических испытаниях не менее 4.10 10 bit;

При периодических испытаниях 50% времени, испытания проводятся при номинальном значении напряжения питания от сети, 25% при верхней границе и 25% времени - при нижней границе напряжения питания.

Накопитель считается выдержавшим испытания, если количество сбоев удовлетворяет требованиям п. 1.7.1.в ТТ. При этом сбои выборки /позиционирования/ в объеме приемо-сдаточных испытаний не допускаются, а при периодических испытаниях должны удовлетворять требованиям п.1.7.1 г.ТТ.

- 3.6.6. Проверка времени восстановления усилителя считывания /При пожение 1, Табл.2, п.20/ проверяется в комплексном режиме, при помощи осциллоскопа и тестовой программы. Описание программы приведено в При ложении 6. Синхронизация снимается с штифта /08-1/ разъема РС1 и РС2. Вход осциллоскопа подключается к КТ 2 печатной платы 0007 и наблюдается продолжительность переходного процесса от подачи сигнала "считывание разрешено" до уровня 0,9 Uуст, где Uуст установившееся значение считанного сигнала.
- 3.7. Проверка надежности накопителя по п.1.7. проводится при сле дующих условиях:

- 3.7.1. Испытания на надежность проводятся по окончании всех других проверок на соотвествие накопителя требованиям ТТ. До начала испытаний испытуемые устройства должны наработать не менее 200 ч.
- 3.7.2. Испытания на надежность производятся в комплексном режиме Допускается испытания на надежность проводить при помощи иммитируюшего устройства, не ухудшающего достоверность измерений. Рекомендуется 75% времени испытания проводить в режиме непрерывного считывания и 25% времени в режиме записи/считывания.

Рекомендуется организировать испытательную программу в соответствии с Приложением 6.

- 3.7.3. Испытания на надежность проводятся при нормальных климатических условиях. При этом 50% времени испытания проводятся при номинальной величине питающего напряжения сети, 25% времени при верхней границе и 25% времени при нижней границе напряжения сетевого питания.
- 3.7.4. Проверка среднего времени безотказной работы по п. 1.7.1a производится следующим образом:

Проверка производится по методу последовательного анализа при риске поставщика $\mathcal{L}=0,2$, риске потребителя $\mathcal{L}=0,2$ и коэффициенте усеч = 3 с отсчетом при максимальной продолжительности испытания 1,5 То. Результаты испытаний определяются по рис. 2. По ординатной оси отмечается количество отказов во время испытаний, а по абсциссной оси отношение $t_{\mathbb{Z}}$ /То, где То - среднее время безотказной работы, $t_{\mathbb{Z}}$ - суммарное время работы накопителя. Продолжительность испытания определяется количеством отказов и по формуле:

$$\left(\frac{t_{\Sigma}}{To}\right)_{0} < t < \left(\frac{t_{\Sigma}}{To}\right)_{min}$$
 и продолжается


до
$$t = \left(\frac{tr}{To}\right) \max$$

При испытании учитываются все отказы, происшедшие во время испытании за исключением отказов, возникающих вследствие: грубого нарушения обслуживающим персоналом "Инструкции по эксплуатации и обслуживании накопителя", неисправности тестера, уу или ЭВМ, а также дефектов носителя информации.

Накопитель считается выдержавшим испытание если за время, определяемого выражением

$$\left(\frac{tz}{To}\right)$$
 min $t \leqslant \frac{tz}{To}$ max,

количество отказов соответствует рис. 2.



PHC. 2

примечание: Если проведение испытаний на надежность не будет обеспечено качественным носителем информации, комиссия имеет право считать дефекты носителя отказом устройства. Отказы, возникшие вследствие схемноконструктивных недоработок накопителя, по которым приняты меры, исключающие причины возникновения этих отказов, в дальнейшем могут не учитываться, если устранение причин отказов подтверждено проведением дополнительных испытаний или ходом дальнейших испытаний. Решение учитывать или нет такой отказ при оценке наработки на отказ принимает комиссия, проводящая испытания.

3.7.5. Проверка среднего времени восстановления на одну неисправ ность по п.1.7.16 производится на основании количества отказов и времени их восстановления во время испытаний. Среднее время восстановления на одну неисправность $T_{\rm B}$ определяется по формуле:

$$T_{B} = \frac{\sum_{i=1}^{m} C_{i}}{m}$$

где:
$$\sum_{i=1}^{m} C_{i}$$
 - общее время восстановления отказов, - количество отказов

<u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u> Количество отказов должно быть не менее 6. В случае отсутствия повреждений, комиссия в отсутствии обслуживающего персонала совершает необходимое количество искусственных повреждений.

3.7.6. Проверка на сбой информации и сбой выборки накопителя по п.1.7.1в и п.1.7.1г производится в режимах непрерывного считывания со сменой адресов цилиндров и записи/считывания со сменой адресов цилиндров. Накопитель считается выдержавшим испытание если выполняется неравенство:

по п. 1.7.1в
$$10^{10} \le \frac{SN}{n_1}$$
 по п. 1.7.1г $10^5 \le \frac{N}{n_2}$

где: S - количество информации, записанной на одной дорожке

N - количество обработанных дорожек за время испытания. В режиме "запись/считывание" количество обработанных дорожек удваивается

п₁ - количество информационных сбоев за время испытания

n₂ - количество сбоев системы позиционирования головок за время испытания.

Рекомендуется при проверке отработать не менее 5.10¹⁰ bit. Количество перемещений позиционирующего механизма с различной разностью адресов цилиндров должно быть не менее 5.10⁵. При этом должно производится контрольное считывание адресной части записанной на диске информации.

3.7.7. Проверка коэффициента технического использования накопителя по п. 1.7.1.д производится по формуле:

- где Тэкс продолжительность эксплуатации, состоящей из
 - времени /время технического использования/, работоспоссбном состоянии.
 - количество испытуемых накопителей
 - 3.8. Проверка требований по безопасности эксплуатации
- 3.8.1. Проверка по п.1.8.1, 1.8.2. и 1.8.4 ТТ производится внешним осмотром и изучением эксплуатационной документации. В процессе проверки следует проверить наличие необходимых контактов заземления, защитных блокировок, ограждений и предупредительных надписей и знаков.
- 3.8.2. Проверка шумов, создаваемых накопителем, производится на расстоянии 1 m от лицевой панели накопителя, в режиме автоматической смены адресов цилиндров в автономном режиме. Накопитель находится в рабочем положении в несущей конструкции.

При этом интегральный уровень звукового давления не должен превышать 65 dB/A/. Измерение производится по методике национального стандарта страны-изготовителя /Приложение 10/.

- 3.8.3. Проверка электрической прочности изоляции накопителя по п. 1.8.5 ТТ производится следующим образом:
- а/ проверяются электрические цепи для подачи напряжения питания от сети. Штифты штепселя на шнуре сетевого питания закорачиваются. Переключатель сетевого питания устанавливается во включенном положении;
- б/ испытательное напряжение /максимальной амплитуды 2000V в нормальных климатических условиях и 1200V при верхнем значении влажности/ подключается между болтом защитного зануления накопителя и закораченными штифтами шнура питания. Погрешность измерения испытательного напряжения не должна превышать +5%. Подавать испытательного напряжения следует равномерно, ступенями, не превышающими 10% значения испытательного напряжения. Изоляцию выдерживают под испытательным напряжением в течение 1 минуты, после чего напряжение плавно снижается до нуля. Накопитель считается выдержавшим испытания, если во время проверки отсутствовал пробой или поверхностный разряд.
 - 3.8.4. Проверка сопротивления изоляции по п.1.8.6.ТТ производится

мегаомметром с погрешностью не более ± 20 %. Величина напряжения при измерении сопротивления изоляции должна быть в границах от 250 до 500V.

Проверяются электрические цепи для подачи напряжения питания.

Переключатель сетевого питания устанавливается во включенном попожении. Испытательное напряжение подключается последовательно между болтом защитного зануления накопителя и каждым штифтом шнура питания.

<u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u> Отсчет показаний мегаомметра производится по истечении 1 минуты после подачи на накопитель напряжения от измерительной схемы или меньшего времени, за которое практически устанавливается по-казание мегаомметра.

- 3.9. Проверка требований к сервисной аппаратуре по п.1.9.ТТ производится изучением эксплуатационной документации КНП ТИДУ-4П и эталонной кассеты.
- 3.9.1. Функциональная проверка КНП производится во время испытаний по п.3.6.
- 3.9.2. Функциональная проверка эталонной кассеты производится во время испытаний по п.3.5.13.
- 3.10. Проверка требований к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению по п.1.10. производится осмотром и изучением сопровождающей документации.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

а/ накопитель следует транспортировать в упакованном виде;

б/ накопитель можте транспортироваться всеми видами транспорта, обеспечивающим защиту от дождя и снега, на любые расстояния, при условии соблюдения требований п.1.5.5.

Упаковка для транспортирования морским транспортом должна договариваться в договоре о поставке;

в/ расстановка и крепление ящиков с упакованными изделиями при транспортировании должны обеспечивать их устойчивое положение при перевозке, исключать смещения и удары между собой;

 Γ / накопитель должен храниться в складовых помещениях в упаковке при температуре от плюс 5 до плюс 35° С и относительной влажности воз духа не более 85% в нейтральной средой.

д/ срок хранения накопителя не более 12 месяцев. После истечения срока накопитель должен быть расконсервирован и произведено техническое обслуживание в соответствии с инструкцией по обслуживанию Ц13.060 212 ИО.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Эксплуатация накопителя должна производиться в соответствии с техническим описанием Ц 13.060.212 ТО. Инструкцией по эксплуатации ц 13.060.212 ИЭ и Инструкцией по обслуживанию Ц 13.060.212 ИО.
- 5.2. Замена быстро вынашивающихся частей по каталогу /Приложение 5/ должна производиться в соответствии с Инструкцией по обслуживанию Ц13.060.212 ИО. Специальная контрольная аппаратура и инструменты указаны в Приложении 6.
- 5.3. Обслуживающий персонал должен пройти специальный курс обучения. Примерная программа обучения приведена в Приложении 11. Вопрос обучения обслуживающего персонала должен быть детально рассмотрен при заключении контракта для сервисного обслуживания между внешнеторговыми организациями, представляющими изготовителя и покупателя.
- 5.4. Пуско-наладочные работы и обслуживание накопителей должны выполняться специалистами, прошедшими курс обучения. До начала работ специалисты должны ознакомиться с комплектом эксплуатационной докумен тации, сопровождающей накопитель. До начало эксплуатации обслуживающий персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности.
- 5.5. Накопитель устойчив к воздействию климатических условий, данных в п.1.5.2 и 1.5.3. Оптимальный режим работы получается при эксплуатации накопителя в условиях, уговоренных в п. 1.5.4. Окружающий воздух должен быть чистым от агрессивных газов. Регламентные работы должны проводиться согласно графику, приведенном, в Ц 13.060.212 ИО.
- 5.6. Рекомендуется, чтобы напряженность внешнего электромагнитного поля не превышала 0,3 V/m.
- 5.7. Рекомендуется электропитание накопителей от первичной сети осуществлять от отдельного фидера, не связанного со сварочными аппаратами, строительными агрегатами и прочими потребителями, работающими при импульсной нагрузке.
 - 5.8. Запрещается:
- 5.8.1. Включать накопитель при неисправных заземлениях и кабелях электропитания
- 5.8.2. Производить ремонтные работы при включенном электропитании.
- 5.8.3. Пользоваться паяльником с напряжением питания выше 36V, а при пайке интегральных микросхем выше 6V.

6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

- 6.1. Накопитель должен быть принят техническим контролем предприятия-изготовителя.
- 6.2. Поставщик гарантирует соответствие накопителей СМ 5400 требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и инструкциями по эксплуатации и обслуживанию.
- 6.3. Гарантийный срок обслуживания объема поставки устанавливается 12 месяцев, начиная с числа подписания двустороннего протокола сдаточных испытаний о передаче в эксплуатацию СМ 5400, но не более 18 месяцев от даты поставки.
- 6.4. В период гарантийного срока замена вышедших из строя деталей производится потребителем за счет деталей ЗИП-а. При отсутствии
 деталей в комплекте ЗИП-а последние заказываются у поставщика устройств. Если повреждения накопителя неустранимы потребителем или национальными органами обслуживания, то потребитель вызывает представителя /бригаду/ поставщика, который должен безвозмездно произвести ремонт и составить двусторонний акт. Поставщик, в технически возможный
 срок /но не более трех месяцев/ возмещает потребителю детали, узлы и
 другие элементы ЗИП-а, израсходованные в период гарантийного срока.
- 6.5. Если в период гарантийного срока накопитель СМ 5400 вышел из строя вследствие неправильной эксплуатации /технического обслуживания/, хранения или других причин по вине потребителя, то вызов ремонтной бригады и ремонт производятся за счет потребителя.
- 6.6. Гарантийные сроки данного раздела при необходимости уточняются при заключении контракта между внешнеторговыми организациями, представляющими изготовителя и покупателя.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ

Информационная карта о патентной ситуации приведена в Приложении 12.

ИНТЕРФЕЙС, СТРУКТУРА И СОСТАВ. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Настоящие требования распространяются на интерфейс накопителей на магнитном диске кассетного типа СМ 5400-00, СМ 5400-01, СМ 5400-02 и СМ 5400-03, предназначенные для использования в системах малых электронных-вычислительных машин /СМ ЭВМ/ или других мини ЭВМ.

Требования устанавливают набор сигналов, требования к электрическим характеристикам, структуру и временные соотношения сигналов интерфейса.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Интерфейс является унифицированной системой связи между накопителями на сменных магнитных дисках СМ 5400 /НСМД СМ 5400/ и контроллером вычислительного комплекса /КВК/ СМ ЭВМ. Он осуществляет передачу данных и управляющих сигналов по функционально распределенным линиям.
- 1.2. Интерфейс устанавливает последовательность передачи управляющих сигналов, которые обеспечивают выполнение необходимых операций по вводу и выводу данных.

2. НАБОР СИГНАЛОВ

2.1. Набор сигналов интерфейса НСМД СМ 5400 должен соответствовать Табл. 1.

Таблица 1

№ Наименование сигнала	Направле	ние сигнала	Примеча-
1. П.	от К В К	от НСМД	ние
1. Выбор устройства О	x		
2. Выбор устройства 1	x		
3. Выбор устройства 2	x		
4. Выбор устройства 3	x		
5. Выбор диска	x		1/
6. Выбор головки	x		1/
7. Адрес цилиндра 2 ⁰	x		
8. Адрес цилиндра 2 ¹	x		
9. Адрес цилиндра 2 ²	x		
0. Адрес цилиндра 2 ³	x		
 Адрес цилиндра 2⁴ 	x		
2. Адрес цилиндра 2 ⁵	x		
3. Адрес цуллидра 2 ⁶	x		
4. Адрес цилиндра 2 ⁷	x		
5. Адрес цилиндра 2 ⁸	x		
6. Востановление	x		5
7 Строб	x	May also be	
8. Запись разрешена	x		
9. Стирание резрешено	x		
0. Считывание разрешено	x		
1. Данные записи	x		2_
2. Защита эаписи	x		
3. Питание согласователя	x		3/
4. Устройство готово		x	
5. Поиск закончен		x	6/
6. Адрес подтвержден		x	
7. Неправильный адрес		x	7/
8. Ошибка поиска		x	
9. Индекс		x	8/

Направление сигнала	_ Примеча-
от К В К от НСМД	ние
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	6/
x	6/
x value and	6/
x	6/
x	
x	
x	9
x	
	ОТ К В К ОТ НСМД х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

примечания:

- 1. НСМД можеть принимать нормально и инверсно этот сигнал.
- 2. 2,5 Mbit/s для CM 5400-00 и CM 5400-02;1,44 или 1,5625 Mbit/s для CM 5400-01 и CM 5400-03.
- 3. Контроллер должен обеспечивать 5+0,5 V при 2,0 А для питания блока согласующих резисторов в последнем накопителе.
 - 4. Линия не используется в СМ 5400.
- 5. Имеется возможность подавать к НСМД команду "Восстановление", нестробированной сигналом "Строб".
 - 6. Сигнал можно получить инвертированным.
- 7. Сигнал можно передавать как уровень, которы сбрасывается подачей правильного адреса от контроллера.
 - 8. Вирина импульса может быть либо /40±10/ µs либо /5±1/ µs

9. В накопителях СМ 5400 сигнал всегда ноходится в состоянии лог.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИНТЕРФЕЙСА

3.1. Минимальный уровень постоянного напряжения на выходе передатчика для линии, соответствующий логическому "0", должен быть не менее 3,5V для всех сигнальных линий интерфейса.

Максимальный уровень постоянного напряжения на выходе передатчика для линии, соответствующий логической "1", должен быть не более +0,4V для всех сигнальных линий интерфейса. Перепад уровней постоянного напряжения логических сигналов на входе любого приемника для линии не должен превышать 0,4V для всех сигнальных линий интерфейса.

- 3.2. Максимальный уровень индуцированных импульсных помех на вхо де приемника каждой интерфейсной линии должен быть не более ±0,2V для логической "1" и не более +0,5V для лочисекого "0".
- 3.3. Количество последовательно подключенных к одному устройству управления накопителей должно быть не более 4.
- 3.4. Накопитель должен обеспечивать работу на линиях интерфейса с волновым сопротивлением = $/100+10/\Omega$.
- 3.5. Все сигнальные линии интерфейса должны быть треминированными в обоих концах резисторами, эквивалентное сопротивление которых равно волновым сопротивлениям линии.
- 3.6. Максимально допустимая длина кабелей интерфейса с учетом внутренних соединений должна быть не более 15 m.
- 3.7. Линия для подачи напряжения питания терминатора должна иметь сечение, обеспечивающее перепад напряжения на максимальной длине линии не более 0,25V.
- 3.8. Система интерфейсных разъемов должна обеспечивать возможность последовательного подключения накопителей.

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛОВ ИНТЕРФЕЙСА

- 4.1. Функциональное назначение входных сигналов /направление от контроллера к накопителю/ приведено в Табл. 2. Если это особо не уговорено, линии возбуждаются путем подачи логической единицы.
- 4.2. Функциональное назначение выходных сигналов /направление от накопителя к контроллеру/ приведено в Табл. 3

4.3. Временные соотношения сигналов на шинах должны соответствовать временам, указанным на рис. с 1 по 9.

На всех указанных чертежах высокий уровень соответствует логической "0", низкий уровень соответствует лог. "1".

Все рисунки показаны при условии, что накопитель выбран соответствующей линией ВЫБОР УСТРОЙСТВО и находится в состоянии УСТРОЙСТВО ГОТОВО.

Сигнал УСТРОЙСТВО ГОТОВО появляется не поэже, чем через 250 ns после выбора соответствующего накопителя.

Таблица 2 СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСНЫХ ЛИНИЙ МЕЖДУ НСМД И КОНТРОЛЛЕРОМ

Νρ	Название сигнала	Адрес си разъемах	гнала в РС01 иРС02	Функциональное назначение	Вид сигнала
п.п		сигнал	экран		
3.	Выбор устройства 0 Выбор устройства 1 Выбор устройства 2 Выбор устройства 3	02-1 02-2 02-3 02-4	98pah 03-1 03-2 03-3 03-4	Сигнал выбора накопителя передается по четырем отдельным линиям ВЫБОР УСТРОЙСТВА, одна линия для каждого накопителя. Сигнал по этой линии должен быть активирован в течение всего времени совместной работы накопителя и управляющего устройства. По получении сигнала АДРЕС подтвермден или неправильный адрес во время команды поиска цилиндра или возврата к нулевому цилиндру /сигнал на линии выбор устройства может быть снят/. Все линии интерфейса за исключением линий внимание разрешаются линией выбор устройства. Линия внимание должна соответствовать линии выбор устройства для каждого отдельного устройства.	потенциальный потенциальный потенциальный потенциальный

Nº	Название сигнала		гнала в ра- 201 и РС02	Функциональное назначение Вид сигнала
		сигнал	экран	
5.	Выбор диска	02-5	03-5	Линия, по которой выбирается постоян- потенциальный ный или сменный диск в накопителе, выбранный линией ВЫБОР УСТРОЙСТВА. Лог. "0" выбирает сменный диск. Лог. "1" выбирает постоянный диск. Во время обмена данных состояние линии не должно изменяться.
6.	Выбор головки	02-6 0	3-6	Линия, по которой выбирается одна из потенциальный двух поверхностей выбранного диска. Лог."0" выбирает верхнюю поверхность. Лог."1" выбирает ныжнюю поверхность. Во время обмена данных состояние линии не должно изменяться.
7.	Адрес цилиндра 20	04-1	03-1	Девять линий, передающих адрес цилин- импульсный
	Адрес цилиндра 21	04-2	03-2	дра из управляющего устройства в на- импульсный
9.	Адрес цилиндра 22	04-3	-03-3	копитель в двоичном коде.Принимаются импульсный
10.	Адрес цилиндра 23	04-4	03-4	номера цилиндров от 000 до 203.В слу импульсный
11.	Адрес цилиндра 24	04-5	03-5	чае, когда максимальный адрес равен импульсный
12.	Адрес цилиндра 25	04-6	03-6	203, линия АДРЕС ЦИЛИНДРА 2 ⁸ не ис- импульсный
13.	Адрес цилиндра 26	06-1	07-1	пользуется. Эти линии стробируются импульсный
14.	Адрес цилиндра 27	06-2	07-2	сигналом, подаваемым на линию СТРОБ импульсный
15.	Адрес цилиндра 28	05-2	07-1	Их состояние не должно изменяться во В СМ 5400 ли-

Прод	олжение	Таблины	2

№ Название сигнала	Адрес сит разъемах	гнала в РС01 и РС02	Функциональное назначение	Вид сигнала
п.п.	сигнал	экран		
			время действия стробирующего сиг нала	ния не исполь-
16. Строб	06-3	07-3	Сигнал этой линии стробирует инфор-	импульсный
			мацию, передаваемую по линиям АДРЕС ЦИЛИНДРА $2^0 + 2^8$ или по линии ВОССТА-НОВЛЕНИЕ. Этот сигнал должен появляться не раньше, чем через 200 ns после возбуждения сигналов по ли-	
			ниям АДРЕС ЦИЛИНДРА 2 ⁰ +2 ⁸ или ВОС- СТАНОВЛЕНИЕ, и должен сниматься при получении сигнала АДРЕС ПОДТВЕРЖДЕН или НЕПРАВИЛЬНЫЙ АДРЕС.	
			Появление сигнала СТРОБ в то время, когда сигнал ПОИСК ЗАКОНЧЕН возбужден, вызывает:	
			$a/$ в том случае, когда линии АДРЕС ЦИЛИВНДРА 2^0+2^8 определяют адрес цилиндра 203 и линия ВОССТАНОВЛЕНИЕ	
			не возбуждена:	
			- старт поиска требуемого цилиндра /в случае переадресации, т.е. ввода адреса цилиндра, на котором уже находятся головки, поиск не производится/;	
			- подачу сигнала АДРЕС ПОДТВЕРЖДЕН	
ហុ			$6/$ в том случае, когда линии АДРЕС ПИЛИНДРА $2^0 + 2^8$ определяют адрес ци-	

№ Название сигнала	Адрес сигн разъемах Р	нала в РС01 и РС02	Функциональное назначение	Вид сигнала
п.п.	сигнал	экран		
		J. J	линдра 203 и линия ВОССТАНОВЛЕНИЕ не возбуждена; -подачу сигнала НЕПРАВИЛЬНЫЙ АДРЕС в/ в том случае, когда линия ВОССТА-НОВЛЕНИЕ возбуждена /несмотря на состояние линии АДРЕС ЦИЛИНДРА 20+28 и ПОИСК ЗАКОНЧЕН/, при подачи сигнала СТРОБ; - начинается операция "возврат к нулевому цилиндру"; - вырабатывается сигнал АДРЕС ПОД-ТВЕРЖДЕН; Операция "поиск" должна начинаться с появлением сигнала	
			СТРОБ только тогда, когда накопитель находится в состоянии ПОИСК ЗАКОНЧЕН.	3178 348 9872 7 2515
17. Восстановление	06-4	07-4	Линия, по которой в накопитель пода- ется импульсная команда возврата к нулевому цилиндру. Сигнал линии "Вос- становление" стробируется сигналом, линии СТРОБ, и обхатывает его, т.е. начинается раньше и оканчивается поз- же строба.	

Продолжение Таблицы 2

№ Название сигнала	Адрес сиг разъемах	нала в РС01 и РС02	Функциональное назначение	Вид сигнала
п.п.	сигнал	экран		
18. Запись разрешена	06-5	07-5	Логическая "1" на этой линии включает ток записи выбранной головки. В случае, когда во время операции записи накопитель не воспринимает сигнала "стирание разрешено", включение тока стирания обеспечивается самым накопителем. Логическая "1" по линии ЗАПИСЬ РАЗРЕ-ШЕНА в то время, когда накопитель не подает сигнала ПОИСК ЗАКОНЧЕН, или когда линия СЧИТЬІВАНИЕ РАЗРЕШЕНО находится в состоянии логической "1" недопустима.	йынальный
19. Стирание разрешено	08-6	07-6	Логическая "1" на этой линии вызыва- ет включение тока стирания в выбран- ной головке. Недопустима подача логи ческой "1" по линии СТИРАНИЕ РАЗРЕШЕ- НО во время, когда накопитель не по- дает сигнала ПОИСК ЗАКОНЧЕН или когда линия СЧИТЫВАНИЕ РАЗРЕШЕНО находится в состоянии логическо "1".	потенциальный
20. Считывание разрешено	08-1	07-1	Сигнал на этой линии разрешает передачу информации к Контроллеру по линиям СЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ и СИНХРОИМПУЛЬСЫ.	потенциальный

№ Название сигнала	Адрес сигнала разъемах РС01		Функциональное назначение	Вид сигнаћа
п.п.	сигнал э	кран		
			Подача сигнала по линии запрещается в	
			случае, когда сигнал ПОИСК ЗАКОНЧЕН не	
			возбужден; запрещается подавать сигнал	
			по этой линии вместе с сигналом по ли-	
			нии ЗАПИСЬ РАЗРЕШЕНА.	
			Время восстановления усилителя считыва	
			ния после операции записи или после пе	
			реключения головок должна быть не бо-	
			лее 25 μs.	
			Для синхронизации схем выделения дан-	
			ных от синхроимпульсов необходимо по-	
			сле включения сигнала СЧИТЬ ІВАНИЕ РАЗ-	
			РЕШЕНО, обеспечить обезательное считы-	
			вание накопителем поля, состоящего то-	
			лько из синхроимпульсов длиной не ме- нее 12 µs.	
1. Данные записи	12-1 1	1-1	Это единственная линия, по которой в	импульсный
			накопитель подается суммированный	
			сигнал синхроимпульсов и информацион-	
			ных импульсов. Допуск интервала меж-	
			ду двумя соседними импульсами не дол жен превышать +1%.	
			Mon inpublication	
			Met applicate _ 141	
			Продолжение Таблицы 2	
№ Название сигнала	Адрес сигнала		Продолжение Таблицы 2	Эид сигнала
	разъемах РС01	и РС02	Продолжение Таблицы 2	Вид сигнала
	разъемах РС01		Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Е	Вид сигнала
	разъемах РС01	и РС02	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна	Вид сигнала
	разъемах РС01	и РС02	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100^{+20}_{-10} ns. В том случае, когда	Вид Сигнала
	разъемах РС01	и РС02	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100^{+20}_{-10} ns. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия	Вид сигнала
	разъемах РС01	и РС02	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100+20 пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоя-	Вид сигнала
	разъемах РС01	и РС02	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100 ⁺²⁰ ₋₁₀ пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоянии логической "1". Сигнал по линии	Вид сигнала
	разъемах РС01	и РС02	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100+20 пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоя-	Вид Сигнала
	разъемах РС01	и РС02	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100 ⁺²⁰ ₋₁₀ пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоянии логической "1". Сигнал по линии	Вид сигнала
	разъемах РС01	и РС02	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100+20 пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоянии логической "1". Сигнал по линии дАННЫЕ ЗАПИСИ должен подаваться од-	Вид сигнала
.n.	разъемах РС01 сигнал эк	и РС02	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100+20 пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоянии логической "1". Сигнал по линии ДАННЫЕ ЗАПИСИ должен подаваться одновременно или не позже, чем через 2 µs после подачи сигнала ЗАПИСЬ РАЗ-РЕШЕНА.	6-14-46-5-4-p
	разъемах РС01 сигнал эк	и РСО2	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100+20 пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоянии логической "1". Сигнал по линии ДАННЫЕ ЗАПИСИ должен подаваться одновременно или не поэже, чем через 2 ргs после подачи сигнала ЗАПИСЬ РАЗРЕШЕНА. Импульс минимальной шириной 350 пs.	ид сигнала
· II ·	разъемах РС01 сигнал эк	и РСО2	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100 ⁺²⁰ ₋₁₀ пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоянии логической "1". Сигнал по линии ДАННЫЕ ЗАПИСИ должен подаваться одновременно или не поэже, чем через 2 рь после подачи сигнала ЗАПИСЬ РАЗ-РЕШЕНА. Импульс минимальной шириной 350 пs. Он вводит защиту записи выбранного	6-18-46-5-40
I. II.	разъемах РС01 сигнал эк	и РСО2	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100 ⁺²⁰ пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоянии логической "1". Сигнал по линии ДАННЫЕ ЗАПИСИ должен подаваться одновременно или не поэже, чем через 2 раз после подачи сигнала ЗАПИСЬ РАЗ-РЕШЕНА. Импульс минимальной шириной 350 пs. Он вводит защиту записи выбранного диска. Состояние защиты записи на	6-18-46-5-40
· II ·	разъемах РС01 сигнал эк	и РСО2	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100 ⁺²⁰ пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоянии логической "1". Сигнал по линии ДАННЫЕ ЗАПИСИ должен подаваться одновременно или не поэже, чем через 2 ыз после подачи сигнала ЗАПИСЬ РАЗРЕШЕНА. Импульс минимальной шириной 350 пs. Он вводит защиту записи выбранного диска. Состояние защиты записи на диске продолжается до момента сбро-	6-18-46-5-40
2. Защита записи	разъемах РС01 сигнал эн	и РСО2	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100 ⁺²⁰ ₋₁₀ пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоянии логической "1". Сигнал по линии ДАННЫЕ ЗАПИСИ должен подаваться одновременно или не поэже, чем через 2 ыз после подачи сигнала ЗАПИСЬ РАЗ-РЕШЕНА. Импульс минимальной шириной 350 пs. Он вводит защиту записи выбранного диска. Состояние защиты записи на диске продолжается до момента сброса его оператором с пульта управления.	импульсный
2. Защита записи	разъемах РС01 сигнал эк 08-2 07	и РСО2	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100 ⁺²⁰ ₋₁₀ пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоянии логической "1". Сигнал по линии ДАННЫЕ ЗАПИСИ должен подаваться одновременно или не поэже, чем через 2 раз после подачи сигнала ЗАПИСЬ РАЗ-РЕШЕНА. Импульс минимальной шириной 350 пs. Он вводит защиту записи выбранного диска. Состояние защиты записи на диске продолжается до момента сброса его оператором с пульта управления. По этой линии подается номинальное	импульсный
2. Защита записи	разъемах РС01 сигнал эн	и РСО2	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100 ⁺²⁰ пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоянии логической "1". Сигнал по линии ДАННЫЕ ЗАПИСИ должен подаваться одновременно или не позже, чем через 2 раз после подачи сигнала ЗАПИСЬ РАЗ-РЕШЕНА. Импульс минимальной шириной 350 пs. Он вводит защиту записи выбранного диска. Состояние защиты записи на диске продолжается до момента сброса его оператором с пульта управления. По этой линии подается номинальное напряжение +5V из контроллера, питаю-	импульсный
2. Защита записи	разъемах РС01 сигнал эк 08-2 07	и РСО2	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100+20 пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоянии логической "1". Сигнал по линии ДАННЫЕ ЗАПИСИ должен подаваться одновременно или не поэже, чем через 2 ыз после подачи сигнала ЗАПИСЬ РАЗРЕШЕНА. Импульс минимальной шириной 350 пs. Он вводит защиту записи выбранного диска. Состояние защиты записи на диске продолжается до момента сброса его оператором с пульта управления. По этой линии подается номинальное напряжение +5V из контроллера, питающего всю систему трансмиссии данных	импульсный
2. Защита записи	разъемах РС01 сигнал эк 08-2 07	и РСО2	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100 ⁺²⁰ ₋₁₀ пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоянии логической "1". Сигнал по линии ДАННЫЕ ЗАПИСИ должен подаваться одновременно или не поэже, чем через 2 ыз после подачи сигнала ЗАПИСЬ РАЗ-РЕШЕНА. Импульс минимальной шириной 350 пs. Он вводит защиту записи выбранного диска. Состояние защиты записи на диске продолжается до момента сброса его оператором с пульта управления. По этой линии подается номинальное напряжение +5V из контроллера, питающего всю систему трансмиссии данных накопителя /или цепкого соединения	импульсный
2. Защита записи	разъемах РС01 сигнал эк 08-2 07	и РСО2	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100+20 пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоянии логической "1". Сигнал по линии ДАННЫЕ ЗАПИСИ должен подаваться одновременно или не поэже, чем через 2 ыз после подачи сигнала ЗАПИСЬ РАЗРЕШЕНА. Импульс минимальной шириной 350 пs. Он вводит защиту записи выбранного диска. Состояние защиты записи на диске продолжается до момента сброса его оператором с пульта управления. По этой линии подается номинальное напряжение +5V из контроллера, питающего всю систему трансмиссии данных	импульсный
2. Защита записи	разъемах РС01 сигнал эк 08-2 07	и РСО2	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100 ⁺²⁰ ₋₁₀ пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоянии логической "1". Сигнал по линии ДАННЫЕ ЗАПИСИ должен подаваться одновременно или не поэже, чем через 2 ыз после подачи сигнала ЗАПИСЬ РАЗ-РЕШЕНА. Импульс минимальной шириной 350 пs. Он вводит защиту записи выбранного диска. Состояние защиты записи на диске продолжается до момента сброса его оператором с пульта управления. По этой линии подается номинальное напряжение +5V из контроллера, питающего всю систему трансмиссии данных накопителя /или цепкого соединения	импульсный
№ Название сигнала 1.п. 22. Защита записи 23. Питание согласователя	разъемах РС01 сигнал эк 08-2 07	и РСО2	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100 ⁺²⁰ пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоянии логической "1". Сигнал по линии ДАННЫЕ ЗАПИСИ должен подаваться одновременно или не позже, чем через 2 раз после подачи сигнала ЗАПИСЬ РАЗ-РЕШЕНА. Импульс минимальной шириной 350 пs. Он вводит защиту записи выбранного диска. Состояние защиты записи на диске продолжается до момента сброса его оператором с пульта управления. По этой линии подается номинальное напряжение +5V из контроллера, питающего всю систему трансмиссии данных накопителя /или цепкого соединения накопителей/. Напряжение, измеряемое	
2. Защита записи	разъемах РС01 сигнал эк 08-2 07	и РСО2	Продолжение Таблицы 2 Функциональное назначение Номинальная ширина импульсов должна быть 100+20 пs. В том случае, когда операция записи не выполняется, линия ДАННЫЕ ЗАПИСИ должна быть в состоянии логической "1". Сигнал по линии ДАННЫЕ ЗАПИСИ должен подаваться одновременно или не поэже, чем через 2 рг после подачи сигнала ЗАПИСЬ РАЗ-РЕШЕНА. Импульс минимальной шириной 350 пs. Он вводит защиту записи выбранного диска. Состояние защиты записи на диске продолжается до момента сброса его оператором с пульта управления. По этой линии подается номинальное напряжение +5V из контроллера,питающего всю систему трансмиссии данных накопителя /или цепкого соединения накопителей/. Напряжение, измеряемое непосредственно у согласователя, долж	импульсный

Таблица 3 СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДНЫХ И ИНТЕРФЕЙСНЫХ ЛИНИЙ МЕЖДУ НСМД И КОНТРОЛЛЕРОМ

№ Название сигнала		Адрес накопителя разъемы РС01 и РС02		Функциональное назначение	Вид сигнала	
п.п.		сигнал	экран			
1	2	3	4	5	6	
1.	Устройство готово	08-4	07-4	Наличие сигнала указывает на то,что: -кассета диска установлена на шпинде- ле -шпиндель вращается с соответствующей скоростью; -головки записи/считывания находятся в рабочей области; -сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ накопителя не возбужден; - накопитель выбран;	потенциальны	
2.	Поиск закончен	08-3	07-3	Состояние логической "1" этой линии показывает, что головки записи/считывания находятся в устойчивом положении на одном из цилиндров и готовы начать действие записи, считывания или поиска. ПРИМЕЧАНИЕ: Цилиндр-набор дорожек с одним и тем же номером, на всех поверхностях для записи/считывания.	потенциальны	
				Продолжение Таблицы 3		
М. п. г	Название сигнала		копителя РС01 и РС02	Функциональное назначение	Вид сигнала	
3.	. Адрес подтвержден	08-4	07-4	Наличие сигнала длительностью не менее чем 0,8 µs и не больше, чем 1,2 µs является подтверждением принятия накопителем команды поиска цилиндра с номером 20310 или команды ВОССТА-НОВЛЕНИЕ и определяет начало выполнения операции поиска. Этот сигнал должен вырабатываться накопителем не раньше, чем 350 пs и не поэже чем за 2000 пs после возбуждения сигнала СТРОБ. Сигнал АДРЕС ПОДТВЕРЖДЕН вырабатывается и в случае переадресации, т.е. когда передаваемый в накопитель адрес цилиндра, совпадает с адресом		
				цилиндра на котором установлены маг-		

№ Название сигнала	Адрес накопителя /разъемы РС01 и РС02/		Функцианальное назначение Вид сигнала
п.п.	сигнал	экран	
5. Ошибка поиска	10-2	11-2	Наличие сигнала показываетчто маг- импульсный нитные головки не установились на
			заданный цилиндр в течение требуе- мого времени. Сигнал сбрасывается командой ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
6. Индекс	08-6	07-6	Этот сигнал в виде импульса с уровнем импульсный логической "1" и длиной 40^{+15}_{-10} дся появляющийся раз на каждом обороте шпинделя служит для определения начала всех цилиндров на обеих поверхностях выбранного диска. Эффективным является передний фронт импульса. В накопителе находятся два отдельных чувствительных элемента индекса: один для диска в кассете, второй для постоянного диска. Сигнал появляется в момент прохождения индексного выреза перей чувствительным элементом. Логический уровень, имеющийся на линии Вытор ДИСКА, вызывает подключение и выходной линии ИНДЕКС сигнал
in this the excess			от чувствительного элемента выбранного диска. Если состояние линии ВЫБОР ДИС- КА изменится на противоположное во вре-

Продолжение Таблицы 3

№ Название сигнала	Адрес накопителя /разъемы РС01 и РС02/		Функциональное назначение Вид сигнала
п.п.	сигнал	экран	
			мя индексного импульса выбираемого диска, линия ИНДЕКС принимает уровень логического "0" таким образом исключается возможность подать в устройство управления только част индексного импульса. После изменения состояния линии ВЫБОР ДИСКА, первым будет подан следующий индексный импульс с выбранного диска
7. Сектор	10-1	07-2	этот сигнал в виде импульса с уровнем по- импульсны гической "1" и длиной 40 + 15 µs, вырабатывающийся в начале каждого сектора, предназначен для определения начала секторов на дорожках выбранного диска. Эфективным является передний фронт импульса. В накопителе находятся два отдельных чувствительных элемента сектора / то же самое, что и для индекса/: один для диска в кассете, второй для постоянного диска. Сигнал появляется в моменте прохождения секторного выреза перед чувствительным элементом. Логический уровень, имеющийся на линии ВЫБОР
63			ДИСКА, вызывает подключение к выходной ли-


№ Название сигнала	Адрес накопит /разъемы РС01		Функциональное назначение Вид сигнала
п.п.	сигнал э	кран	
			нии СЕКТОР сигнал от чувствительного элемента выбранного диска. Если сос- тояние линии ВЫБОР ДИСКА изменится на противополжное во время секторного импульса выбираемого диска, линия СЕК- ТОР принимает уровень лог."0"; таким образом исключается возможность подать в устройство управления только часть секторного импульса. После из- менения состояния линии ВЫБОР ДИСКА первым будет поредан следющий сектор- ный импульс с выбранного диска, имею- щий нормальную длину.
8. Адрес сектора 2 ⁰	01-1 0	3-1	Пять линий, по которым в двоичном коде импульсно
9. Адрес сектора 2 ¹	01-2 0	3-2	подается номер сектора находящийся в импульсни
10. Адрес сектора 2 ²	01-3 0	3-3	данном моменте под магнитными головка- импульсны
11. Адрес сектора 2 ³	01-4 0	3-4	ми выбранного диска импульсна
12. Адрес сектора 2 ⁴	01-5 0	3-5	Состояние этих линий устанавливается импульсни не более, чем через 20.0 ns после появления переднего фронта импульса СЕКТОР Состояние линии АДРЕС СЕКТОРА 2^0 - 2^4 всегда соответствует номеру сектора.

			Продолжение Таблицы 3		
№ Название сигнала	Адрес накопителя /разъемы PC01 и PC02/		Функциональное назначение Вид сигнала		
п.п.	сигнал	экран			
			В случае, когда число секторов не пре- вышает 16, линию АДРЕС СЕКТОРА 2 ⁴ мож- но не использовать. Сектор в котором находится индексный импульс является нулевым сектором.		
13. Неисправность	10-3	11-3	Возбуждение сигнала указывает на нали- чие одного из следующих условий: а/неисправность в тракте записи/считы- вания; б/ понижение какого-нибудь из постоян- ных напряжений питания ниже допустимого предела; в/ отклонение скорости вращения кассеты за пределы допустимых значений скорости вращения. Активность сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ блоки- рует выполнение команд, связанных с опе- рациями записи/считывания. Состояние неисправности сигнализируется световным индикатором, находящимся на пульте управления накопителя. Других сбросов состояния неисправности не		

№ Наэвание сигнала		опителя РС01 и РС02	Функционалиное назначение 	Вид сигнала
п.п. 14. Состояние защиты за-писи	10-5	Экран 07-5	Уровень логической "1" по этой линии показывает, что для выбранного диска установлена защита записи. Попытка осуществить операцию записи на диске, где установлена защита записи будет безрезультатной. Включение защиты записи на выбранном диске может осуществляться посредством сигнала, поданного линией ЗАЩИТА ЗАПИСИ, а также оператором с пультя управления	потенциальный
15. Высокая плотность	05-3	07-3	Линия, по которой в контроллер передается информация о максимальном количестве цилиндров, в накопителе. Логическая "1"-400+8 /запасных/ цилиндров. Логическая "0"-200+4 /запасных/ цилиндров. Примечание: В СМ 5400 этот сигнал всегда находится в состоянии логического "0	потенциальный
16. Внимание 0	10-6	07-6	Эта линия разрешается сигналом УСТРОЙСТ	
17. Внимание 1	12-2	11-2	во готово.	
18. Внимание 2	12-3	11-3	Четыре отдельные линии, по которым пере	-потенциальный
19. Внимание 3	12-4	11-4	даются сигналы, показывающие, что соот-	-11-
			ветствующий накопитель закончил опера-	-11-
№ Название сигнала		копителя 1 РС01 и РС0	Продолжение Таблицы 3 Функциональное назначение 2/	Вид сигнала
п.п.	сигчал	экран	цию поиска действительного адреса, переадресации или восстановления /состояние ПОИСК ЗАКОНЧЕН/, или что он не в состоянии правильно закончить эти операции. /состояние ОШИБКА ПОИСКА/. Это сигнал прерывания, подаваемый накопителем несмотря на то, выбран ли накопитель или нет.	потенциальный
20. Синхроимпульсы	12-6	11-6	По этой линии в цифровом виде подаются синхроимпульсы с уровнями лог "1" выделенные из считанных данных. Эффективными являются передние фронты импульсов. Расстояние между передними фронтами импульсов определяется с допуском отклонения от номинального значения +20% -15% Для накопителей со скоростью обмена 2,	

Продолжение Таблицы 3

	Название	сигнала	Адрес нак /разъемы	опителя PC01 и PC02/	Функциональное назначение Вид сигнала
п		1	сигнал	экран	The same that a company to the same and the
1.	Считанные	данные	12-5	11-5	По этой линии в цифровом виде подают импульсный ся импульсы с уровнями лог."1", соответствующие единицам считанных данных Эффективными являются передние фронты импульсов. Передние фронты импульсов единицы должны находиться в середине расстояния между активными фронтами соседних синхроимпульсов с допуском от номинального значения +33%. Для скорос ти обмена 2,5 мегабит/сек. это расстояние является 200+70 пронты импульсов должны находиться в переделах от 20 до
					50 ns. Ширина импульсов должна находить- ся в пределах от 90 до 240 ns.
2.	Низкое пи	тание	01-6	03-6	Линия, которая показывает пропадания не- потенциальны
	Экран І			1.1-2	которого из стабилизированных напряжений.
	Экран II			11-3	Экраны кабелей интерфейсных линий.



Примечания: 1. Состояние адреса сектора показано для кассеты с 12 секторными прорезями

2. Все времена в из

Рис. 1 Временные диаграммы Индекса, Сектора и Адреса сектора




Рис. 2 Операция поиска действительного адреса





Рис. 3 Операция переадресации



Примечание: Означенные /ж/ параметры невалидны для варианта R, Таблица 5.

Рис. 4 Операция восстановления




Рис. 5 Операция поиска неправильного адреса




Рис. 6 Операция "Ошибка поиска и восстановление"






Рис. 7 Операции записи и считывания



- Примечания: 1. Продолжительность импульсов измеряется на уровне 50% размаха напряжения.
 - 2. Фронты изпульсов измеряются между уровнями 10% и 90% размаха напряжения
 - 3. Все времена в нсек.
 - 4. С = синхроимпульсы

Д = данные

Рис. 8 Ланные записи



Примечания: 1. Предолжительность импримсов измеряется на уровне 50% размаха напряжения.

- 2. Фронты изпульсов измеряются между уровнями 10% и 90% размаха напряжения.
- 3. Все времена в пз.

Рис. 9 Считанные данные и синхроимпульсы

5. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСА

5.1. Основной вариант исполнения накопителя приведен в Табл. 2 и 3. Дополнительно должна быть обеспечена возможность изменения параметров некоторых сигналов в соответствии с Табл. 4.

Таблица 4

Обозначение варианта исполнения интерфейса	Характеристика варианта исполнения интерфейса
A	Основной вариант. Сигналы дефинированы согласно Табл.2 и 3. Скорость обмена данных 2,5 Mbit/s. Гериоды следования синхро-импульсов и данных 400 ns /номинально/.
В	Скорость обмена данных 1,44 Mbit/s. Периоды следования синхроимпульсов и данных 690 ns /наминально/. Остальные сигналы соответствуют основному варианту.
С	Скорость обмена данных 1,562 Mbit/s.Периоды следова- вания синхроимпульсов и данных 640 ns /номинально/. Остальные сигналы соответствуют основному варианту.
D	Скорость обмена данных 1,25 Mbit/s. Периоды следования синхроимпульсов и данных 800 ns /номинально/. Остальные сигналы соответствуют основному варианту.
E	Сигналы ВЫБОР ДИСКА и ВЫБОР ГОЛОВКИ инвертированы. Остальные сигналы соответствуют основному варианту.
F	Сигнал ПОИСК ЗАКОНЧЕН инвертирован. Остальные сигналы соответствуют основному варианту.
G	Сигнал НЕПРАВИЛЬНЫЙ АДРЕС передается как уровен, ко- торый сбрасывается подачей правильного адреса от кон- троллера. Остальные сигналы соответствуют основному варианту.
Н	Ширина импульсов ИНДЕКС и СЕКТОР 5+1 µs. Остальные сигналы соответствуют основному варианту.

Обозначение варианта исполнения интерфейса	Характеристика варианта исполнения интерфейса
	Линии АДРЕС СЕКТОРА 2 ⁰ до 2 ⁴ не используются. Остальные сигналы соответствуют основному варианту.
K	Дополнительно к сигналам основного варианта к контрол- леру передается сигнал ПИТАНИЕ НИЗКОЕ, указывающий, что в накопителе пропало какое-нибудь из стабилизирован ных напряжений питания. Сигнал получается одновремен- но с сигналом НЕИСПРАВНОСТЬ. Напряжение +5V сигнало ПИТАНИЕ НИЗКОЕ не контролируется.
L	Сигнал ВНИМАНИЕ инвертирован. Остальные сигналы соответствуют основному варианту.
М	В формировании сигнала ВНИМАНИЕ принимает участие и сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ. Остальные сигналы соответствуют основному варианту.
~	В формировании сигнала ОШИБКА ПОИСКА принимает участие и сигнал НЕПРАВИЛЬНЫЙ АДРЕС. Остальные сигналы соответствуют основному варианту.
0	В формировании сигнала УСТРОЙСТВО ГОТОВО принимает участие и сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ. Остальные сигналы соответствуют основному варианту.
P	Дополнительно к сигналам основного варианта контрол- леру передается сигнал ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ. Для нако- пителей СМ 5400 этот сигнал всегда находится в со- стоянии лог. "0".
R	Команда ВОССТАНОВЛЕНИЕ директно воспринимается, если накопитель находится в состоянии УСТРОЙСТВО ГОТОВО и выбран соответствующей линией ВЫБОР УСТРОЙСТВО.
S	"Защита записи" вводится или программно или при установке переключателя СТАРТ/СТОП в положении "СТАРТ". Остальные сигналы соответствуют основному варианту.

Обозначение варианта исполнения интерфейса	Характеристика варианта исполнения интерфейса					
Т	В накопителе команды ЗАПИСЬ РАЗРЕШЕНА и СТИРАНИЕ РАЗ- РЕШЕНО воспринимаются без участия сигнала "устройство выбрано". Остальные линии соответствуют основному варианту.					
U	В накопителе ДАННЫЕ ЗАПИСИ воспринимаются без участия сигнала "устройство выбрано". Остальные линии соответствуют основному варианту.					
V	В накопителе при воспринимании команды СТИРАНИЕ РАЗРЕ- ШЕНО участие принимает и команда "запись". Остальные линии соответствуют основному варианту.					
W	В накопителе команда СТИРАНИЕ РАЗРЕШЕНО разрешается только от команды "ЗАПИСЬ РАЗРЕШЕНА". Остальные линии соответствуют основному варианту.					
×	По линии "Считанные данные" передаются данные и синхро импульсы. Остальные сигналы соответствуют основному варианту.					
Z	Накопитель осуществляет питание собственного термина- тора. Остальные линии соответствуют основному варианту					

Приложение 2

СОСТАВ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ НСМД СМ 5400

1.	Техническое описание	B33.060.212 TO
22.	Инструкция по эксплуатации	В33.060.212 ИЭ
3.	Инструкция по техническому	В33.060.212 ИО
	обслуживанию	
4.	Ведомость ЗИП	Ц13.060.212 ЗИ/ЗИ1
5.	Список разрешенных замен	В33.060.212 Д1
6.	Монтажный чертеж	B33.060.212 M4
7.	Эл.схема структурная	B33.060.212 91
8.	Эл.схема соединений	B33.060.212 94
9.	Эл.схема включения	B33.060.212 95
10.	Эл.схема расположения	B33.060.212 97
11.	Блок питания	B35.087.005
12.	Блок стабилизаторов	B33.089.091
13.	Сервопоследовательность /СРВП/	Ц13.089.579
14.	Декодер скорость /ДЕКС/	Ц13.089.580
15.	Сервоуправление /СРВУ/	В33.089.092/Ц13.089.581
16.	Индекс /Сектор. Управление	
	двигателя /ИНСК/ШМУП/	Ц13.089.582
17.	Серводрайвер /СРВД/	Ц13.089.583
18.	Секторный адрес /САДР/	B33.089.095
19.	Приемник линий /ПРМЛ/	B33.089.105
20.	Передатчик линий /ПРВЛ/	B33.089.097
21.	Запись /Считывание /УСЗЧ/	B33.089.093
22.	Генмонтажная плата /ПЛСД/	Ц13.089.592
23.	Переключатель полупроводниковый	Ц13.393.001
24.	Формуляр	В33.060.212 ФО

	НСМД СМ 5400	ПЕРЕЧЕНЬ	индивидуяль	ного зип-а		Ц 13.060.	212 ЗИ
l 6	Обозначение	Наименование	№ Рис.	Где	Кол.в Ш	ифр Кол	Примечание
1/1	1			применяется	1 изд. у	кладки	
		ТРАНЗИСТОРЬІ					
١.	БДС 12364-74	2Т 3841 - зеленая точн	ka		13	2	НРБ
2.	БДС 11508-73	2Т 3604Г			21	2	НРБ
3.	БДС 12259-74	2Т 6551 - зеленая точя	ka		16	2	НРБ
١.	БДС 12365-74	2Т 6821 - зеленая точ	ka		8	2	НРБ
5.	Щ613.365.001	KT 8016			2	1	CCCP
5.	TESLA	KD 503			5	2	ЧССР
		диоды					
1.	БДС 12531-74	2Д 5606			58	6	НРБ
2.	CM3.362.812 TY	KC 168A			6	. 1	CCCP
3.	БДС 11613-73	КД 1003			3	1	НРБ
	OH 94.3.360.001	Светодиод ЗЕ 1001			3	1	НРБ
		МИКРОСХЕМЬІ					
1.	И63.088.042 ТУЗ	K155HE7 /M193/			8	1	CCCP
2.	И63.088.042 ТУЗ	К155ЛР1 /Т150/			11	2	CCCP
	И63.088.042 ТУЗ	K155TM2 /T174/			24	3	CCCP
	И63.0880042 ТУЗ	K155TB1 /T172/			7	1	CCCP
	И63.088.042 ТУЗ	К155ЛАЗ /Т100/			32	4	CCCP
	И63.088.042 ТУЗ	К155ЛА4 /Т110/			16	2	CCCP
	И63.088.042 ТУЗ	К155ЛН1 /Т104/			18	2	CCCP
	M63.088.042 TY3	К155ЛА6 /Т140/			7	1	CCCP

Продолжение Приложение 3

	НСМД СМ 5400	ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗИП-а			И 13.060.212 ЗИ		
*	Обозначение	Наименование № Рис.	`де	Кол.в	Шифр	Кол	Примечание
n/n		I	применяется	1 изд.	укладки		
9.	RFT	D103D /T103/		- 11		2	ГДР
10.	RFT	B110D /P710/		7		1	ГДР
11.	TUNGSRAM	TL 74 123 /M123/		9		1	ВНР
12.	TUNGSRAM	TL 75 450 /P450/		15		2	ВНР
13.	TUNGSRAM	TL 72741		7		1	ВНР
14.	TESLA	MAA 723 /P723/		3		1	ЧССР
15.	SIGNETIGS	SP 380A /P380/		8		1	США
16.		Фототранзистор 2Ф 2062 б.т.		3		1	НРБ
17.	БДС 3940-75	KEA-II-И; ПМ7Ц550 1uF 25/30V		7		1	НРБ
18.	БДС 3940-75	KEA-II-MM-4,7 uF 25/30V - nor	пярный	17		2	НРБ
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ					
1.	16-021-09-66ТУ	Лампочка типа СМН9-60		9 -		T	CCCP
2.	0100.360.007 TY	Микропереключатель МП11		3		1	CCCP
3.	OH 04 56777-73	Переключатель КМ 211		2		1	CCCP
4.	OH 04 61024-72	Предохранители сигнальные					НРБ
		ПС 3,1 - 3,15А		1		.3	
		ПС 5,0 - 5,00А		1		3	
		ПС 8,0 - 8,00A		2		6	
5.	OH 0261435-72	Фильтр из полиэфирной		1		3	НРБ
		ваты типа 80 g/m ³ ,75x350					
6.	Ц18.390.100	Ремень		1		2	НРБ
7.	Ц16.619.004	Щетка		3		1	НРБ
8.	Ц16.619.006	Щетка		1		3	НРБ

НСМД СМ 5400	ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗИП-а				Ц 13.060.212 ЗИ		
Р Обозначение	Наименование № Рис	. Где	Кол.в	Шифр	Кол	Примечание	
1/п		применяется	1 изд.	укладки			
	ИНСТРУМЕНТЬ І						
1. Ц18.894.000	Ключ				1	НРБ	
2. БДС 4095-71	Ключ гаечный 7/9				1	НРБ	
3. БДС 4095-71	Ключ гаечный 8/10				1	НРБ	
4. БДС 2835-73	Ключ для шестигранных от	верстий			1	НРБ	
5. БДС 1788-63	Отвертка Б120х3				1	НРБ	
6. БДС 1788-63	Отвертка Б225х5				1	НРБ	
	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ						
1. Ц13.089.659	Плата удлинительная						
	CM 5400/0013 •						
2. Ц13.089.660	Плата удлинительная				1	НРБ	
	CM 5400/0014						
3. Ц16.640.042	Кабель				1	НРБ	
4. Ц14.959.023	Приспособление для юстиро	овки			1	НРБ	
5. Ц18.675.006	Ключ				1 Дл	я открывания	
					ко	зырька перед	
					не	й рамы	

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Запасные части рассчитаны для срока эксплуатации, равного 10000 ч.

2. Допускается замена элементов, указанных в качестве запасных частей согласно Ц 13.060.212 Д.

Приложение 4

	НСМД СМ 5400	ПЕРЕЧЕНЬ ГРУППОВОГО ЗИП /на 100 изделии/			/ Ц 13.060.212 ЗИ1		
9	Обозначение	Наименование	№ Рис. Где	Кол.в	Шифр Ко.	л. Примечание	
1/п			применяется	1 изд.	укладки		
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ					
1.	Ц12.553.007	Датчик-индексный		2	1		
2.	Ц13.254.006	Электромагнит		1	1		
3.	Ц15.886.009	Фильтр воздушный		1	10		
4.	Ц16.152.031	Держатель верхний		2	2		
5.	Ц16.152.035	Держатель нижний		2	2		
6.	Ц17.074.001	Диск единичный маг	нитный	1	2		
7.	OH 0966410-75	Головка магнитная	Д2200/100-R-1	2	2		
8.	OH 0966410-75	Головка магнитная	Д2200/100-R-2	2	2		
9.	ОН 0966410-75	Головка магнитная	Д2200/1500R-1			по желани	
^	011 0044440 55	DE PROPRIO				клиента	
	OH 0966410-75	Головка магнитная,				11	
	Ц13.253.240-01	Головка магнитная	Д1100/100 R-1/02			11	
	Ц13.253.240-01	Головка магнитная	Д1100/100 R-2/02			"	
3.	метронекс	Реле Р1510-1322-10	12, c	1	1	ПНР	
		цоколем по каталог	y				
		платы					
1.	Ц13.089.579	"Сервопоследователя	ьность"	1	2		
		CM 5400/0001					
2.	Ц13.089.580	"Декодер скорость"		1	2		
		CM 5400/0002					
3.	Ц13.089.582	"Индекс сектор/Упра	авление двигателя"	1	2		

НСМД СМ 5400	ПЕРЕЧЕНЬ ГРУППОВОГО ЗИП /на 100 изд	елии/ Ц 13	.060.212 ЗИ1
№ Обозначение	Наименование № Рис. Где	Кол.в Шифр	Кол. Примечание
п/п	применяетс	я 1 изд. укладк	
4. Ц 13.089.092	"Сервоуправление"	1	2 Полностью
	CM 5400/0003		эквивалент-
			ная с Ц13.08
			581
5. Ц13.089.583	"Серводрайвер"	1	2
	CM 5400/0005		
6. Ц13.089.093	"Запись/считывание"	1	2
	CM 5400/0007		
7. Ц13.089.592	"Генмонтажная плата"	1	1
	CM 5400/0009		
8. Ц13.089.593	"Управление щеток"	1	1
	CM 5400/0010		
9. Ц13.393.001	Переключатель полупроводниковый	1	2
	CM 5400/0011		
10. B33.089.095	Секторный адрес	1	2
	CM 5400/0015		
11. B33.089.105	Приемники СМ 5400/0016	1	2
12. B33.089.097	Передатчики СМ 5400/0017	1	2

ПРИМЕЧАНИЕ: Запасные части рассчитаны для срока эксплуатации изделии, равного 10000 ч.

Приложение 5

• обозначение	НАИМЕНОВАНИЕ	куда входит	БРОЙ	ПРИМЕЧАНИ
п/п			CM 5400	- W
1. Ц15.886.009	Фильтр воздушный	Ц13.060.212	1	
2. Ц16.152.031	Держатель верхний	Ц16.334.001	2	
3. Ц16.152.035	Держатель нижний	Ц16.334.001	2	
4. Ц16.619.004	Щетка	Ц13.120.006	3	
5. Ц18.390.100	Ремень	Ц13.060.215	1	
6. OH 02 61435-72	Фильтр из полиэфирной ваты			
	типа 80 g/m ³ 75x350	Ц15.886.009	1	
7. 16-021-09-66 TY	Лампа СМН9-60	Ц16.122.624	9	
8. 0100.360.007 TY	Микропереключатель МП 11		3	
9. OH 04 56777-73	Переключатель КМ 211-Т	Ц16.122.624	2	
10. OH 04 61024-72	Предохранители сигнальные	B35.087.005		
	ПС 3,1 - 3,15 A		1	
	ПС 5,0 - 5,00 А		1	
	ПС 8,0 - 8,00 A		2	

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ НСМД СМ 5400

Для сервисного обслуживания накопителя применяется следующая контрольная аппаратура:

- 1. Сервисный тестер ТИДУ-4П
- 2. Контрольная қассета ЕС А 530
- 3. Сменная кассета ЕС 5269-01

ПЕРЕЧЕНЬ

приборов, необходимых для проведения проверок функционирования НСМД СМ 5400 на заводе-изготовителе

Nº	Наименование приборов	Тип. обозначение	Количество
п/п			STREET, STREET
1	2	3	4
1.	Оборудование, обеспечивающее ра-		
	оочую температуру в диапазоне		
	5÷45° и влажность от 30 до 90%		
	при температуре 30°С.		
2.	Термокамера, обеспечивающая +50		
	<u>+</u> 3°C с объемом 1000x1000x1000мм		1
3.	Холодильная камера, обеспечиваю-		
	щая минус 50 <u>+</u> 3°C с объемом 1000х		
	1000x1000 MM		1
4.	Камера влажности, обеспечивающая		
	влажность 95% при температуре 30°С		
	Мини ЭВМ	ИЗОТ 310	
6.	Устройство управления, позволяющее	ИЗОТ 310	
	подключение накопителя. ИЗОТ 1370	Модуль КК	1
	к мини ЭВМ.		
7.	Печатающее устройство	Телетайп	1
8.	Устройство для считывания перфолент		1
9.	Комплект тестовых программ на пер-		
	фоленте с описанием		1
10.	Стенд однокомпонентный с вертикаль-		
	ной и горизонтальной вибрацией, обес-		
	печивающий колебания с амплитудой		
	0,1 мм и частотой 25 Гц, и удары с		
	ускорением 30 м/с ² и частотой 80÷		
	120 ударов в минуту. Стенд должен		
	позволять монтаж устройств с мас-		
	сой до 100 кг		1
	Измеритель радиопомех	T 3012	1
12.	Приставка сетевого фильтра для из-		
	мерителя радиопомех	EP 4051	1

	2	3	4	
13.	Прибор для измерения электрической			
	прочности изоляции	IP-6	1	
14.	Тераомметр	TP 2201	1	
5.	Контрольно-наладочный прибор /КНП/ СМ			
	5400 с комплектом эксплуатационной до-			
	кументацией	Ц 12.746.019	1	компл.
6.	Комплект резервных модулей в соответ-			
	ствии с п. 1.2.20		1	компл.
7.	Осциллограф с частотной полосой 0+75			
	мгц и чувствительностью не менее 20	TEKTRONIX		
	мв/дел.	463	1	
8.	Измерительный RLC - мост		1	
9.	Цифровой частотомер		1	
0.	Цифровой вольтметр		1	
1.	Накопитель СМ 5400 - второй образец	Ц13.060.212	1	
2.	Автотрансформатор 0+250 В при 2A.		1	
3.	Амперметр переменного тока диапазо-			
	ном до 10А и класс точности не ниже			
	1,5		1	
4.	Вольтметр переменного тока диапазо-			
	ном 300 В и класс точности не ниже			
	1,5		1	
5.	Peocrat 30 om 50 BT		1	
6.	Контрольная кассета	EC A 530	1	
7.	Сменная кассета	EC-5269-01		
		Ц13.060.203ТУ	2	
8.	Тестовая ступица	Ц14.959.023	1	
9.	Секундомер		1	
0.	Резисторы	МЛТ 0,5-12 ком		
		+5%	1	
		МЛТ 0,5-15 ком		
		<u>+</u> 5%	1	
1.	Терминатор для НСМД СМ 5400		1	

Приложение 8

ТЕСТОВЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НСМД СМ 5400

1. ТЕСТОВЫЕ ТРАНЗИТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕДНИХ ИСПЫТАНИЙ НСМД ИЗОТ 1370

При работе с этими тестовыми программами дорожки третируются только как многосекторные. При устанавливании ошибок в НСМД в виду "НЕИСПРАВНОСТЬ", "ОШИБКА ДОСТУПА", "ЗАЩИТА ЗАПИСИ", "НЕГОТОВО" и "НЕДОСТАЮЩИЙ ИНДЕКСНЬІЙ ИМПУЛЬС" соответный НСМД немедленно объявляется негодным. При появлении ошибок в НСМД в виде "НЕПРАВИЛЬНЬІЙ АДРЕС" и "ОШИБКА ДОСТУПА" реализиреутся операция "ВОССТАНОВЛЕНИЕ" на соответном НСМД. После появления "ЗАЩИТА ЗАПИСИ", "НЕИСПРАВНОСТЬ" и "НЕГОТОВО" требуется операторское вмешательство.

2. <u>ТЕСТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ И ПРОВЕРКИ МИНИДИСКОВОЙ</u> КАССЕТЬІ

Имя этой программы FORMAT, и ее идентификатор 0.

В начале работы с программой оператор вводит как параметры счета кодов, с которыми будет работать и счет повторения операции чтения после операции записи. Программа работает с фиксированными кодами, приведенными в определенном порядке. Это коды: 0000,7777,3451,3267, 1000,0707,7070,5252,2525,7737,6102,3636,6363,0001,1005,0520 и 3030.

На каждом цилиндре несменяемой и сменаемой кассеты совершается запись данных по эталону,после чего совершается несколькократное чтение этих данных и сравнение с эталоном. Эта процедура повторяется для каждого кода, с которым необходимо работать. После того, как таким образом обработанны все цилиндры кассеты, управление возвращается к управляющей программе.

При возникновении произвольной ошибки в НСМД, она немедленно регистрируется в ТО. Если ошибка имеет информационный характер /т.е. ошибка с кодом 9,10,16,20,21 или 22/ и возникла при операции для чтения в ТО запоминается информация как восстановляемая ошибка, после чего чтение повторяется еще 3 раза. Если и эти три раза ошибка возникает, она регистрируется в ТО как невосстановляемая ошибка, сектор регистрируется в ТДЕ как дефектный, и соответная дорожка регистрируется в ТДП дефектной. В обратном слечае сектор /дорожка/ не объявляется дефектным.

Если на одной дорожке зарегистрированы больше 10 дефектных секто ров, то вся дорожка объявляется дефектной /считается, что все секторы на этой дорожке дефектны/ Если на двух кассетах зарегистрированы больше 6 дефектных дорожек, то считается что тест закончился неуспешно.

На поле TRKNUM от КО не дефинируется верхняя граница о количестве обменной программой информации. Максимальное допустимое количество ошибок для одного МНМД-10.

Программа может испытывать одновременно около 4 МНМД.

Эта программа должна активизироваться в начале последних испытаний каждого МНМД, чтобы зарегистрировать большинство дефектных секторов /дорожек/. Следующие тестовые программы не обменивают информацию с этими секторами /дорожками/.

4.8.2. Функционально-диагностическая тестовая программа чтения. Имя этой программы FREAD, а ее идентификатор - Q.

Программа работает только со сменяемой кассетой. Совершается многократное чтение нулевого сектора на нулевом цилиндре с обоими головками. Совершается чтение и сравнение с эталоном. Проверяется тракт "ЧТЕНИЕ" на МНМД. Каждая ошибка на МНМД регистрируется в ТО.

Не дефинируется верхняя граница количества обменной информации /TRKNUM в КО/. Максимальное допустимое количество ошибок - 5.

3. <u>ФУНКЦИОНАЛЬНО ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕСТОВАЯ ПРОГРАММА</u> ДЛЯ ПОЗИЦИО-НИРОВАНИЯ ЦИЛИНДРОВ, ЧЬИ АДРЕСА СТЕПЕНЬ НА 2.

Имя этой программы FSEEK 2, а ее идентификатор - R.

Программа работает только со сменяемой кассетой. Совершается позиционирование цилиндров с адресами 0,1,2,4,16,32,64,128 и эвентуально 256 /при МНМД с повышенной радиальной плотностью/ и после каждого позиционирования читается нулевой сектор с нулевой поверхностю. При операции "Чтение" совершается и сравнение с эталоном. Каждая ошибка НСМД регистрируется в ТО Максимальное допустимое количество ошибок - 5. Не дефинируется верхнаяя храница количества обменной информации /TRKNUM от КО/.

4. <u>ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕСТОВАЯ</u> ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСЛЕДО-ВАТЕЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ.

Имя этой тестовой программы FSEEKS, а ее идентификатор - S.

Программа работает только со сменяемой кассетой. Совершается последовательное позиционирование к цилиндрам с адресами от 0 до максимально
го допустимого номера и обратно. На каждом цилиндре совершается чтение
и сравнение с эталоном нулевого сектора при алтернативной смене головок
Каждая ошибка НСМД регистрируется в ТО.

Максимальное допустимое количество ошибок -5.В поле TRKNUM от КО не дефинируется верхняя граница количества обменной информации.

5. <u>ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕСТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОВЕРКИ</u> СИГНАЛОВ "ВНИМАНИЕ"

Имя этой тестовой программы FATNT а ее идентификатор - Т.

Совершается позиционирование с цилиндра 0 на цилиндр 202 и через 100 ms должен появиться сигнал "ВНИМАНИЕ". Таким образом проверяется максимальное время доступа. После этого совершается позиционирование с цилиндра 0 на цилиндр 1 и через 12 ms должен появитяса сигнал "ВНИМАНИЕ". Таким образом, проверяется максимальное время доступа. И наконец совершается позиционирование с цилиндра 0 на цилиндр 200 и через 80 ms должен появиться сигнал "ВНИМАНИЕ".

При отсуствии такого сигнала в ТО регистрируется ошибка на НСМД. При работе с НСМД с повышенной радиальной плотностью позиционируется соответно на цилиндрах 405,1 и 400.

Максимальное допустимое количество ошибок -3.В поле TRKNUM от КО не дефинируется верхняя граница количества обменной информации.

6. <u>ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СИГНАЛА</u> "НЕПРАВИЛЬНЬІЙ АДРЕС"

Имя этой программы - FICYL, а ее идентификатор - U.

При работе с НСМД с нормальной радиальной плотностъю совершается позиционирование на цилиндры с номерами от 203 до 255, а при НСМД с повышенной радиальной плотностью совершается позиционирование на цилиндры под номерами от 407 до 511. При отсутствии сигнала "НЕПРАВИЛЬНЫЙ АДРЕС" в ТО регистрируется ошибка испытываемого НСМД. Максимальное допустимое количество ошибок -5. В поле TRKNUM от КО не дефинируется верхняя граница количества обменной информации.

7. <u>ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕСТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОВЕРКИ</u> <u>СИГНАЛОВ "ЗАЩИТА ЗАПИСИ", "ГОТОВО" и "НЕИСПРАВНОСТЬ".</u>

Имя этой программы FREADY, а ее идентификатор - V.

Вкличается программно "ЗАЩИТА ЗАПИСИ". Совершается операция записи и проверяется наличие сигнала "ЗАЩИТА ЗАПИСИ". Если этот сигнал отсуствует. в ТО регистрируется ошибка. Оператор выключает "ЗАЩИТА ЗАПИСИ" и

выключает устройство. Проверяєтся наличие сигнала "НЕГОТОВО". Если такой сигнал отсутствует, в ТО регистрируется ошибка. В конце концов оператор должен анулировать состолние "НЕИСПРАВНОСТЬ" в НСМЛ.

Максимальное допустимое количество ошибок -3.В поле TRKNUM от КО не дефинируется верхняя граница количества обменной информации.

8. <u>ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕСТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СЛУЧАЙНО-</u> ГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Имя этой программы FRAND, а ее идентификатор - W.

Программа работает только со сменной кассетой. Совершается 512 позиционировании со случайным выбором головки и цилиндра. После каждого позиционирования читается нулевой сектор и совершается программное сравнение с заглавным словом. Каждая ошибка в испытываемом НСМД регистрируется в ТО.

Максимальное допустимое количество ошибок -10. В поле TRKNUM от КО не дефинируется верхняя граница количества обменной информации.

9. фУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕСТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОПЕРАЦИИ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ".

Имя этой программы FRECL, а ее идентификатор - X.

Совершается 4 операции"ВОССТАНОВЛЕНИЕ" на испытываемом НСМД.Каждая ошибка регистрируется в ТО.

Максимальное допустимое количество ошибок для одного НСМД - 4. В поле TRKNUM с КО не дефинируется верхняя граница количества обмененной информации.

10. ТЕСТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДОСТОВЕРНОСТИ НСМД.

Имя этой программы SEQRD, а ее идентификатор - У.

Программа работает со сменяемой и с несменяемой кассетой. В начале работы оператор задает им количество кодов, с которыми будет работать или требует работу со случайным кодом. Коды, с которыми можно работать, фиксированы /описаны в п.4*8.1/. Кроме того оператор задает
количество информации, которую нужно обменить /5.10 битов или 1.10 10
битов./

В процесе испытаний всех секторов данного цилиндра записывается данный код /один из порядка или случайно выбраный/.После этого секто-

ра этого цилиндра читаются 4 раза и сравниваются с эталоном. Эта процедура повторяется для каждого кода.Таким образом, обрабатываются все цилиндры, после чего начинается сначала /цилиндр 0/ до обмена заданного количества информации или до его прерыва оператором через пультовый регистр.

Каждая ошибка НСМД регистрируется в ТО. Дефектные сектора /дорожки/ не подлежат обработке.

Максимальное допустимое количество ошибок для одного НСМД - 1.В поле TRKNUM с КО записывается верхняя граница количества обменной информации $/5.10^9$ битов или 1.10^{10} битов/.

11. ТЕСТОВАЯ ПРОГРАММА ЗАПИСИ И СЧИТЬІВАНИЯ ПРИ СРАВНЕНИИ В ОП

Имя этой тестовой программы WRITED, а ее идентификатор - Z.

Программа используется при испытании НСМД на совместимость. На всех секторах сменяемой кассеты записывается код,предварительно заданный оператором. Совершается контрольное чтение данных в ОП и программное их сравнение. Каждая ошибка НСМД регистрируется в ТО.

Максимальное допустимое количество ошибок для одного НСМД - 1.В поле TRKNUM от КО не дефинируется верхняя граница количества обменной информации.

12. ТЕСТОВАЯ ПРОГРАММА ЧТЕНИЯ И СРАВНЕНИЕ ПО ЭТАЛОНУ.

Имя этой программы - READD, а ее идентификатор - J.

Программа используется при испытании НСМД на совместимость. Со всех секторов сменяемой кассеты читаются данные и сравниваются с эталоном, предварительно заданным оператором. Каждая ошибка НСМД регистрируется в ТО. Максимальное допустимое количество ошибок для одного НСМД - 1. В поле TRKNUM от КО не дефинируется верхняя граница количества обменноой информации.

13. ТЕСТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СЛУЧАЙНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ.

Имя этой программы RANDOM, а ее идентификатор - .

В начале работы оператор вводит максимальное допустимое количество ошибок НСМД как параметр программы. Это количество заряжается в поле MAXERR от КО. Не дефинируется верхняя граница количества обменной информации в поле TRKNUM от КО. Совершается операция "ВОССТАНОВЛЕНИЕ" со

всеми НСМД, подлежащими испытаниям. Совершается запись на всех нулевых секторах сменяемой и несменяемой кассеты, а в поле для данных записывается по эталону, совержащему соответное заглавное слово /адрес дорожки по формату КР1/. Далее совершается позиционирование на случайно выбранном цилиндре и случайно выбранной головке с чтением данных и сравнением по эталону. Эталон содержит заглавное слово соответной запис. Случайное позиционирование заканчивается при операторском вмешательстве.


Каждая ошибка НСМД регистрируется в ТО. Дефектные дорожки не обрабатываются.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ РАДИОПОМЕХ, СОЗДАВАЕМЫХ НАКОПИТЕЛЕМ


Проверка радиопомех, создаваемых накопителем, производится в соответствии с требованиями БДС 7900-70 "Радиопомехи от промышленных, медицинских и научных высокочастотных устройств" по методам БДС 4508-71 "Радиопомехи. Определения. Общие методы испытания и измерения" - п.3 "Измерение напряжения радиопомех" и п.4 "Измерение электрического поля радиопомех".

Схема для измерения напряжения радиопомех в диапазоне 0,15 MHZ до 30 MHz, вызванного от заземленного источника радиопомех, указана на черт. 1 /БДС 4508-71 - черт.1a/.

Схема для измерения электрического поля радиопомех до 30 MHz для случая без улучшения заземления и стержневой антенны указана на черт. 2 /БДС 4508-71 - черт.6а/.



черт. 1а



черт. ба

МЕТОДИКА ЯРОВЕРКИ ШУМОВ СОЗДАВАЕМЫХ НАКОПИТЕЛЕМ

Проверка уровня аккустических шумов создаваемых накопителем про-изводится по БДС 7033-68 "Шум. Общие определения. Методы измерения" $\pi.2.2.1$ "Измерения в свободном аккустическом поле".

Измеряется уровень аккустического шума по А/т.е. "Уровень аккустического давления, измеренного фильтром, частотная характеристика которого соответствует кривой А, согл. Табл. 3" - БДС 7033-68 п.1.3/. Уровень измеряется шумомером.

Допустимые отклонения частотной характеристики по A приведены в Табл. 1 /выписка из Табл. 3 БДС 7033-68/.

Частота, Нг	Номинальные стоимости затухния для
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	частотной характеристики, А,
10	- 70,4
12,5	- 63,4
16	- 56,7
20	- 50,5
25	- 44,7
31,5	- 39,4
40	- 34,6
50	- 30,2
63	- 26,2
80	- 22,5
100	- 19,1
125	- 16,1
160	- 13,4
200	10,9
250	- 8,6
315	- 6,6
400	- 4,8
500	- 3,2
630	- 1,9
800	- 0,8
1000	- 0
1250	+ 0,6
1600	+ 1,0
2000	+ 1,2
2500	+ 1,3
3150	+ 1,2
4000	+ 1,0
5000	+ 0,5
6300	- 0,1
8000	- 1,1
10000	- 2,5
12500	- 4,3
16000	- 6,6
20000	- 9,3

программа

ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МИНИ-НАКОПИТЕЛЯМ НА МАГНИТНЫХ ДИСКАХ С M 5 4 0 0

 ЛЕКЦИЯ № 1. НСМД СМ 5400. Назначение, технические данные накопителя. Состав устройства. Конструкция и назначение основных уэлов.

2 часа

2. ЛЕКЦИЯ № 2. НСМД СМ 5400. Установка в рабочем положении, подсоединение в составе миникомпютера, малый интерфейс.

4 часа

 ЛЕКЦИЯ № 3. НСМД СМ 5400. Общее описание работы накопителя. Алгорифмы основных операций.

4 часа

 ЛЕКЦИЯ № 4. Блок "Электромеханика". Линейный двигатель и датчик скорости. Назначение, устройство, требования и наладка. Шпиндельный двигатель. Назначение, устройство, требования.

4 часа

ЛЕКЦИЯ № 5. Последовательность включения и выключения. Блокировки.
 Управление шпиндельного двигателя.

1 uac

6. ЛЕКЦИЯ № 6. Печатная плата "Формирователь индекс/сектор". Состав и назначение. Датчик индекса. Формирование индексных и секторных импульсов. Принцип стабилизации оборотов.Вариант исполнения.

4 часа

7. ЛЕКЦИЯ № 7. Логика управления. Состав, принцип действия.

4 часа

 ЛЕКЦИЯ № 8. Организация позиционирующей системы. Блок-схема.Печатная плата "Декодер скорости. Принцип работы".

2 часа

Э. ЛЕКЦИЯ №9. Система позиционирования. Осциллятор.Датчик цилиндров.
 Устройство, считывание и деление шага. Наладка.

2 часа

10. ЛЕКЦИЯ №10. Система позиционирования. Печатная плата "Сервоуправ-

ление". Состав и назначение. Логика считывания. Принцип работы.

2 часа

 ЛЕКЦИЯ №11. Система позиционирования. Организация установления на дорожки. Серводрайвер. Назначение и принцип работы.

4 часа

12. ЛЕКЦИЯ №12. Тракт "ЗАПИСЬ/ЧТЕНИЕ". Назначение, принцип работы юстировки магнитных головок.

4 часа

 ЛЕКЦИЯ №13. Информация о состояниях накопителя. Приемники и передатчики интерфейсных сигналов. Варианты малого интерфейса.

2 часа

ЛЕКЦИЯ №14. Блок питания. Назначение, состав, принцип работы
 Требования к постоянным напряжениям.

2 часа

15. УПРАЖНЕНИЕ № 1. Датчик-цилиндров-контроль и наладка. Контроль и наладка логики считывания цилиндров. Статическая наладка сервосистемы.

4 часа

 УПРАЖНЕНИЕ № 2. Контроль блокировок. Датчик-индекса-контроль и наладка.

4 часа

17. УПРАЖНЕНИЕ № 3. Работа с тестером "ТИДУ-4П". Динамическая наладка сервосистемы.

4 часа

18. УПРАЖНЕНИЕ № 4. Наладка тракта "ЗАПИСИ/ЧТЕНИЯ" с тестером. Юстировка магнитных головок с контрольной кассетой.

4 uaca

19. Экзамен для проверки знаний обучаемых специалистов.

ост4 ашо.000.096

Стр. 1

Редакция: I

Классы

национальной классификации: 21a¹37; 42t¹; 21a¹36; G11 B; H O3 K

МКИ: G1OJ; G11 B; G06K; H О3 K

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА с патентной ситуацией Б - 14

/номер карты/

МАЛОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО МАГНИТНЫХ ДИСКОВ СМ 5400 /EC 5069-01 /название изделия и его шифр/ ИЗОТ 1370/

/Страна-разработчик/

/дата составления карты/

1. Патентная чистота по странам-участницам разработки ЕС ЭВМ.

Страна Номера, принадлежность, начало срока действия патентов проверки /свидетельств на промышленные образцы и товарные знаки/

лишающие изделие патентной чистоты

1	2	3
НРБ	нет	25.05.74
ВНР	нет	11.04.77
ГДР	нет	24.07.75
ПНР	нет	11.04.77
CCCP	нет	30.04.75
CPP	нет	11.04.77
ЧССР	нет	11.04.77
КУБА	нет	31.12.75

OCT4 aШO.000.096 Редакция: I стр.3 Продолжение формы

4. Изобретения стран-участниц разработки, использованные в разработке изделия

№ патента, ав-	№ патентов, ав-	Страна	Дата	Название
торского свиде	торских свиде-		приоритета	изобретения
тельства, на	тельств и др.		и регистра-	
пром.обр.или	охранных доку-		ционный но-	
заявки на изо-	ментов, полу-		мер заявки	
бретение в	ченных в др.			
стране проис-	странах на изо-			
хождения	бретения, ука-			
	занные в гра-			
	фе 1			
нет	нет	нет	нет	нет

5. Лист регистрации изменения

Главный конструктор:

/Б.Цонев/

начальник патентной

службы:

/Л.Пенева/

Приложение 13

протокол сда	ХІ ЧНРОТА	ИСПЬІТАНИЯ	НСМД	CM	5400		/,	Vs
--------------	------------------	------------	------	----	------	--	----	----

Содержание требовании	Номер пункта ТУ		Отметка о	Примечание
	Технических	Методов	соответствии	
	требований	испытаний	•	
1 2	3	4	5	6

Представитель поставщика:	Представитель потребителя:
/Предприятие, страна, фамилия, подпись/	/Предприятие, страна, фамилия, подпись/
" /Дата/	" /Дата/

Scanned for lib.gva.org.ua

Special thanks to **Oleksandr Rybak** for providing the material!

(c) 2025 gva.org.ua