

ZAKŁADY MECHANICZNO-PRECYŻYJNE MERA-BŁONIE ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПЕЧАТАЮЩЕЕ МОЗАИЧНОЕ УСТРОЙСТВО

D-180

ФОРМУЛЯР

65FT 0001-012

907%

ZAKŁADY MECHANICZNO-PRECYZYJNE
"MERA-BŁONIE"

05-870BŁOnie, ul.Grodziska 15

последовательно-печатающее мозаичное устройство

D - 180

ФОРМУЛЯР 65FT 0001-012

BHИМАНИЕ:

Напряжение питания определено на щитке. Запрещяется включать в сеть о другом напряжении.

В устройстве выступает О П A С H О E H A П P R R E H H E - корпус можно снимать только подготовленными лицами.

Для избежения опасности пожара или электрического удара запрещается выставлять на дождь или эксплуатировать в чрезмерной влаге.

Производитель сохраняет право введения изменений без уведомления потребителей.

состав эксплуатационной документации

1.	Техническое описание	650T 0001-012
2.	Инструкция по эксплуатации	65IE 0001-012
3.	Формуляр	65FT 0001-013
4.	Каталог составных частей	65KC 0001-01

содержание:

		CTP.
1.	Введение	4
2.	Технические данные	4
3.	Кодирование печатающего устройства	- 6
4.	Комплект поставки	7
5.	зип	7
6.	Свидетельство приёмки, консервации и упаковки	8
7.	Гарантия	8
8.	Информация о рекламациях	9

1. ВВЕДЕНИЕ

Формуляр устройства-D-180 содержит информации и документы, которые используются перед приступлением к эксплуатации устройства и во время эксплуатации. •

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

D-180 является печатающим устройством мозаичного типа предназначенным для вывода данных в алфацифровом виде:

Метол печати

Головка

Скорость печати

Матрица знаков Ваправление печати

Интерфейс

ударный, мозаичный

9-игловая, диаметр игол 0.35 мм

макс. 180 эн/с

7 x 9 TOVEK

однонаправленная

опции: 1. LOGABAX (DZM-180)

2. ИРПР

3. LOGABAX + V24(C2)

4. MPHP + V24(C2)

5. CENTRONICS (UPIIP-M)

6. CENTRONICS + V24

7. UPTP + V24 + UPTC

8. CENTRONICS + V24 + HPIIC

9. LOGABAX + V24 + MPTIC

Evden

Набор знаков

Горизонтальная плотность

Размеры знаков

Интервал между знаками

Интервал между строками

Количество знаков в строке

Шрифт печати

BUMATA

Количество копии

Красямая лента

256 байт

96 знаков ASCII + 64 знаки русского языка /полныя набор кои-7/ или 96 энаков /прописные латинские и русские буквы/ и 11 кодов функции

10 эн/дюям и 12 эн/дюям

стандартная печать:

2,54мм х 2,1мм для плотности 10 эн/доям 2,54мм х 1,81мм для плотности 12 эн/прям

2,54мм для плотности 10 эн/дюям 2,17мм для плотности 12 эн/дюям

4,23 ± 0,5MM / 1/6 ДЮЯМа/ 3,18 - 0,5мм / 1/8 дюяма/

132 для плотности 10 эн/дюям 158 для плотности 12 эн/дюям

стандартный, расширенный, наклонный влево,

наклонный вправо

с краевой перфорацией шириной 101,6мм /4дюйма/

до 422мм /17 дюямов/

подлинник + 4 копии

одноцветная, для печатакших устройств, 13мм х 20м

Условия работы

Условия кранения

- температура окружаниего вохдужа +5 до +40°C
- влажность окружающего воздуха до 90% без конденсации
- атмосферное давление 84 г 107 кПа
- воздух не должен содержать агрессивных загразмений
- . и пыли больше чем-0,2 мг/м3
- температура окружающего воздуха +5 до +55°C
 - влажность окружающего возлука по 90%
 - /- воздух не должен содержать агрессивных загразнений
- температура окружающего воздуха -40 до +60°C Условия транспортировки
 - влажность окружающего воздуха 20 до 95%
 - атмосферное давление 84 до 107 кПа
 - ударная нагрузка до 159

Питание

Bec


220В, 50Гц, мощность 300ВА

без подставки 710х420х320 мм Размеры с подставкой 710х680х945 мм

> без подставки 43 кг с подставкой 70 кг

3. КОДИРОВАНИЕ ПЕЧАТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Заводской шифр печатающего устройства D-180 определяют тип устройства (D-180/CM6302,01), направляющия номер (65) и 18-цифровое число определяющее исполнение устройства.



Пример: Печатающее устрояство D-180 65-1, с подставков (1), питание 220В 50Гц (1), 3Д на польском языке (1), нитерфеас ИРПР + V24 (4), версия программы D-180 стаил -- (1), горизонтальная плотность печати 12 зи/диям (2), ЗИП стаидарт (6), без дополнительных требования (0).

Шифр устрояства: Печатающее устрояство D-180 65-114414202012615010

4. KOMILJEKT DOCTABRE

Hewara mee yerpokermo D-180	1	mr.
Комплект ЭД	1	KOMEDIEKT
SHI COTRACHO BEROMOCTH	1	комплект
Упаковка	1	MT.
omuse		
Подставка устройства	1	MT.
Упаковка подставки устройства	1	MT.

5. ВЕДОМОСТЬ СТАВДАРТНОГО ЗИП-а

n.n	Наименорание	Обозначение	К-во штук	Приме-
1	Фирменная красящая лента	60XP 0596-01	1	
2	Предохранитель WTA-250/5A	1158-661-509	5	100
3	Предохранитель WTA-250/3,15A	1158-661-507	6	
4	Предохранитель WTA-250/10A и и С	1158-661-024	3	
5	Предохранитель WTA-250/800	1158-661-502	3	
6	Предохранитель WTA-250/250	1158-661-005	3	
7	Молибденовая паста	60KP 0599-01	1	
В	Бутылка с маслом	61KP 0306-01	1	
9	Узел троса	60KP 0168-01	1	San San
10	Переначка	65 KP 0142-01	15	
11	Разъём 87103704211001	1158-641-410	1	Попция
12	Угловая защита 03/37	1158-641-782	1	Lx, Cs
13	Дистанционная втулка	35DE 0561-01	2	ИРПР
14	Замыкающия межанизм 71-7016-04	1158-641-762	1	1
15	Разъём 88102503211001	1158-641-406	1	Топция
16	Угловая запита 03/25	1158-641-779	1	V24.
17	Дистанционная втулка	35DE 0561-01	2	ИРПС
18	Замыкающий механизм 72-7016-03	1158-641-767	1	

Примечание: Другой комплект ЗИВ - по согласованию с производителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРИЁМКИ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКИ	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Печатаковее устройство D-180: — 7 / К 9 / Зав. новер (6. 3. 21.3. Турина дом.)	1990
Вомер печатающей головки	1990
	.1.1990
Вомер блока питания . 9.9.5.2	1.7990
Соответствует техническим условиям заводского стандар	ота EN-85/MERA-009/105 и принято
x SECURIVATAMEN.	1000 04 9' 0'
Hevara OTA M homback	1991 Sany of 1: 2. 9;
Консервации устройства на 9 месяцев проведена /дата/	
	Подпись ОТК
Упаковано в MERA-BEONIF согласно инструкции, дата	
1990	-01- 7 9 / M
	TO SEE STATE OF THE SECOND SEC
	Spring of the second of the
<u>PAPAHTUS</u>	
В течение 12 месяцев со дия сдачи устройства в эксплу поставки, при соблюдении заказчиком требований по три ции, изготовитель обязаи заменить, отремонтировать из	испортировке, хранению и эксплуата-
элементов.	Ω
	CHE
ZAKŁADY MECHANICZNO - PREC	All
-NA-SLONIE	Пенать и подпись ОТК
05-870 BŁONIE. k/W	//
-0034/0 - 4 R/W	18)
	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

в. информация о рекламациях

n/n	Дата рекламации	Короткое описание причины рекламации	Меры, предпринятые для удовлетворения рекламации	Примечания
			X	
			10 mm 10 mm	
			1.51	
		SALES NOT THE SECOND		13/
			ALCO STORY	
	44 9 45 4			
			1	
	388			
		white the Color of the State of		
			Managarana.	
				1 32 3
	WE TO SE		1 1	
				The same of

Примечание: Выполняет пользователь

и листа изменения		» СТРАНИЦ		подпись
	HOBЫX:	измененных:	аннулированных:	

УТ ВЕРЖДАЮ
Зам. На чамъника ГНТУ

Р.Н. Трифонов/
1986г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВТО "METPOWERG"

A.Зиая/

СИСТЕМА МАЛЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА ПОСТАВКУ В МИНПРИБОР СССР

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПЕЧАТАКЩЕЕ УСТРОЙСТВО

СМ 6302.01

на 68 листах

Срок действия до 31 декабря 1987г.

согласовано:

Генеральный жонструктор

CM SEM DE COEP

../н.Л.Прохоров/

..... 29:121986r.

И.О. главного инженера

Киевского ПО "ЭЛЕНТРОНМАШ"

Осине В.Д. Есипенко/

20 . 71 .. 1986r.

согласовано:

Главный конструктор

CM 310 04 THP

... 1. ПАЛ. /Б. Пивовар/


... 186 11.04.986r.

Главный инженер

MEPA-AJOHE

.....А.Гловацки/

86.41.04 1986r.



Пример записи исполнения устройства при заказе: "Последовательное печатающее устройство СМ 6302.01 65-641422502012810010".

ЗИП (для исполнения ИРПР + С2 + ИРПС)

9

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I. <u>Комплектность устройства</u> См 6302.0I соответствует требованиям п. I.II. стандарта СТ СЭВ 3185-8I и приведена в таблице I.

1.2. Эксплуатационная документация

Состав ЭД определяется по НМ МПК 59-82 и СТ СЭВ 1798-79 и приведен в приложении \$1, состав ремонтных документов по СТ СЭВ 857-78

- а/ эксплуатационная документация должна соответствовать требованиям п. І.10 стандарта СТ СЭВ 3185-81 и быть разработана с учетом требований стандарта СТ СЭВ 1798-79 и СТ СЭВ 1982-79 /оформление схем электрических/,
- б/ должна содержать инструкцию по ремонтно-восстанавливательным работам, ведомость комплектов запасных частей на IO, 50, IOO устройств на I, 3, 5 лет,
- в/ должна содержать указания о периодичности и продолжительности технического обслуживания.
- г/ должна быть издана на русском языке.

І.З. Конструкция устройства

- I.3.I. Конструкция устройства СМ 6302.0I должна соответствовать требованиям п. I.6. стандарта СТ СЭВ 3185-8I.
- I.3.2. В устройстве должна быть обеспечена взаимозаменяемость сменных одноименных составных частей.
- 1.3.3. Масса устройства не должна превышать:
- без подставки 43 кг
- с подставкой 60 кг
- 1.3.4. Габаритные размеры не должны превышать:
- без подставки ишплна 710 мм глубина 420 мм высота 320 мм

16	Состав ком-	177,21			Габаритные	Magga	Таблица І
п/п	плекта по-	llimặp	Обозначение	К-во	размеры	NT.	Примечания
I	Печатающее устройство	CM 6302.0I	65HM000I-0I	I	710x420x320	43	В соетветствии с видом исполнения
2	Красящая лента с каркасом		60KP0494-0I	I			
3	Упаковка устройства		65W0030001	I компл.			
4	Подставка		65KZ0380-01	I	700x680x620		за дополнитель-
5	Упаковка подставки		65W00334-01	І компл.		17	in i
6	Комплект эксплуата- щионных до- кументов			І компл.			Дополнительный комплект ЭД при- обретается по дополнительному заказу
7	ЗИП согласно ведомости			І компл.			Приложение
8	Тестер Тѕ1950 или другое обор. переч. В прил. № 8		7. A.	I		TO SERVICE STATE OF THE SERVIC	Поставка за до- пслнительную плату

14

- с подставкой: ширина - 710 мм глубина - 680 мм

BHCOTS - 945 MM

- I.3.5. Окраска устройства согласно эталонам, принятым для технических средств См ЭВМ.
- I.3.6. Требования к технической эстетике и эргономике должны соответствовать НМ по ВТ 9-78.
- I.3.7. На лицевой панели должен быть нанесен шифр устройства СМ 6302.0I.

І.4. Условия эксплуатации

- I.4.I. Предельные климатические условия эксплуатации устройства СМ 6302.01 должны соответствовать п. I.3.I. СТ СЭВ 3185--ВІ для 3 группы технических средств.
- I.4.2. Нормальные условия эксплуатации устройства СМ 6302.01 должны соответствовать п. I.4.2. стандарта СТ СЭВ 3185-81.
- I.4.3. Уровень звукового давления, создаваемого устройством, должен быть не более 75 дБА на расстоянии I м от устройства.
- I.4.4. Устройство при работе должно выдерживать вибрацию частотой от IO до 25 Гц с амплитудой перемещения не более О.I мм.

І.5. Электрические параметры

- I.5.I. Электропитание устройства должно осуществляться от сети переменного 220 В однофазного тока частотой /50 \pm I Гц/. Устройство должно быть работоспособно при предельных отклонениях напряжения сети от минус I5 до плюс 10%, при плавном и скачкообразном изменении напряжения сети.
- I.5.2. Мощность потребляемая устройством не должна превышать 300 Вт.

- 1.5.3. Устройство должно иметь сигнализацию включения питания.
- I.5.4. Электрическая прочность изоляции устройства между цепями электропитания 220 В и корцусом должна обеспечивать отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий изоляции при испытательных напряжениях:
- а/ не ниже I500 В в нормальных климатических условиях, б/ не ниже 900 В в условиях верхнего значения влажности.
- I.5.5. Сопротивление изолящии между цепями электропитания 220 В и корпусом должно быть:
- а/ не менее 5 Мегаом при предельных максимальных значениях температуры,
- б/ не менее I Мегаом при условиях верхнего значения влажности,
- в/ не менее 20 Мегаом при нормальных климатических условиях.
- I.5.6. Допустимая величина радиопомех, создаваемых устройством, должна быть ниже уровня Н в соответствии со стандартом ПН-69/E-0203I.
- I.5.7. Длина соединительного кабеля для подключения сети питания должна быть 2,5 м. Допускается замена вилки сетевого кабеля вилкой советского производства.

І.6. Технические параметры

- I.6.I. Устройство СМ 6302.01 в соответствии с п. I.I. стандарта СТ СЭВ 3185-81 предназначено для работы в помещениях в режиме круглосуточной работы с учетом проведения технического обслуживания /максимум 0.5 часа в течение 24 часов работы/
- I.6.2. Устройство в зависимости от вида исполнения должно подключаться к другой ТС СМ ЭЕМ с помощью следующих интерфейсов:

- а/ интерфейса ИРПР по НМ МПК по ВТ 29-80; функциональные характеристики приведены в приложении № 3.
- б/ стика C2; функциональные характеристики приведены в приложении № 4,
- в/ интерфейса ИРПС по НМ МПК по ВТ 10-78; функциональные жарактеристики приведены в приложении № 5,
- г/ интерфейса "ДЗМ I80"; функциональные характеристики приведены в приложении № 6.

І.6.3. Требования к символам и кодам

Устройство СМ 6302.0I должно воспринимать 7-битные коды для обмена и обработки информации /КОИ-7/:

- а/ наименование, обозначение и определение символов по СТ СЭВ 359-76.
- б/ структура кодовой таблицы КОИ-7 по СТ СЭВ 356-76,
- в/ расширение наборов символов, их кодирование должно производиться по СТ СЭВ 360-76.
- I.6.4. Расширение наборов символов и их кодов в устройстве СМ 6302.01 должно осуществляться посредством следующих управляющих символов расширения:
- трехсимвольные последовательности AF2 2/8 4/0 и AF2 2/8 4/2 обозначают набор НО /приведенный в приложении № 7, используемый в дальнейшем как набор ГО,
- трехсимесльная последовательность AP2 2/8 4/14 обозначает набор НІ /приведенный в приложении № 7/, используемый в дальнейшем как набор ГО,
- трехсимвольная последовательность AP2 2/8 3/I обозначает набор НС /приведенный в приложении № 7/, используемый в дальнейшем как набор ГО,
- символ BX осуществляет вызов набора ГО, обозначенного посредством упомянутых последовательностей AP2,
- трехсимвольные последовательности AP2 2/9 4/0 и AP2 2/9 4/2 обозначают набор НО /приведенный в приложении № 7/, используемый в дальнейшем как набор ГГ, .

- трехсимвольная последовательность AP2 2/9 4/14 обозначает набор НІ /приведенный в приложении \$ 7/, используемый в дальнейшем как набор ГІ,
- трехсимвольная последовательность AP2 2/9 3/I обозначает набор НС /приведенный в приложении № 7/, используемый в дальнейшем как набор ГІ,
- символ ВЫХ осуществляет вызов набора II, обозначенного посредством упомянутых последовательностей AP2.


После сброса кланишей "СБР" и включения питания устройство СМ 6302.01 должно обозначать и вызывать набор "НС", используемый в дальнейтем как идентичные наборы ГО и ГІ.

Структура расширения кода КОИ-7, использующего наборы CO, ГО и ГI, показана на чертеме № 1.

I.6.5. Определение рода шрифта печати графических символов должно кодироваться следующим соответствующим кодом:

- если в последовательности кодируемых символов, предществующих графическим символам, производилась печать того же рода шрифта печати, то каждый символ последовательности должен печататься собственным шрифтом,
- если в последовательности кодируемых символов осуществляется переход из данного шрифта печати в другой, то первый
 символ другого шрифта должен кодироваться последовательностью пяти кодовых комбинацию, первые четыре представляют
 собой собственную комбинацию из таблицы приведенной ниже,
 а пятая кодовую комбинацию данного символа.

Отсутствие в начале текста управляющей последовательности рода шрифта печати после включения питания или сброса клавишей "СБР", равносильно присутствию в начале этого текста последовательности АР2 5/II 3/0 6/I3.



Чертеж I

Последовательность четырех 7-битных кодовых комбинаций, определяющих род шрифта печати.

Кодовая последовательность	Род шрифта печати
AP2 5/II 3/0 6/I3	Шрифт прямой /основной/
AP2 5/II 3/5 6/I3	Шрифт расширенный
AP2 5/II 3/3 6/I3	Шрифт наклонный вправо
AP2 5/II 3/6 6/I3	Шрифт наклонный влево

1.6.6. Горизонтальная табуляция

Управляющему символу ГТ должна соответствовать последовательность двух 8-битных кодовых комбинаций, первая их которых - код симв. ГТ, а вторая - бинарный код, определяющий знаковую позицию печати в той же строке /адрес знака/, к которой перемещается позиция печати.

I.6.7. Средняя скорость печати при печати полных строк /по I32 эн. в стр./ с учетом времени перевода строки для каждого варианта плотности печати в строке должна составлять не менее I00 зн/с.

Максимальная скорость печати для каждого варианта плотности печати в строке должна составлять 180 зн/с.

- I.6.8. Размеры знаков должны быть следующие /прямой шрифт/:
- ширина знака:
 - при плотности IO зн/дюйм 2,I+0,I мм
 - при плотности 12 зн/люйм I,8I+0,I мм
- высота знака: 2,54+0,2 мм.
- I.6.9. Образование знаков прямой шрифт матрина точечная 9x7.

I.6.IO. Плотность печати в строке должна онть IO зн/дюйм или IZ зн/дюйм.

Максимальное чесло знаков в строке должно быть равно:

- 132 для плотности 10 зн/пойм
- 158 для плотности 12 зн/пюйм.
- I.6.II. Интервал между строками в СМ 6302.0I должен осуществляться посредством следующей последовательности AP2:
- а/ исходное состояние при включении питания и после сброса клавиши СБР - шаг 4,23 + 0,5 мм
- 6/ пятисимвольные последовательности: AP2 5/II 3/0 7/IO или AP2 5/II 3/1 7/IO juar 4,23 ± 0,5 мм
- в/ пятисимвольная последовательность: AP2 5/II 3/2 7/IO - mar 3, I8 ± 0,3 мм.

I.6.12. Качество печати

Напечатаный текст не должен иметь видимых различий интенсивности краски в разных столбцах и в разных частях строки. В доложении "I" валика печатающего устройства /ближайшее положение валика к головке/ должны быть все пункты, определяющие знаки.

Пункты, образующие вертикальные части таких знаков как: E, P, M, K, T, должны быть расположены на прямой линии.

- I.6.I3. Механизм передвижения бумаги должен допускать использование бумаги шириной 420 ± 2 мм по ОСТ 57-I=70 с учетом расстояния от центра перфорации до края бумаги по IO мм/с правой стороны/ , на основе писчей бумаги % I весом 70-80 г/м² или бумаги для печати офсетной весом 70-80 г/м².
- I.6.I4. Механизм привода красящей ленты на шелковой или синтетической основе шириной I3 мм должен обеспечивать перемещение ленты в обе стороны, причем изменение направления перемещения ленты должно осуществляться при подходе глазка, находящегося на ленте, к рычагу изменения направления движения. Допускается изгиб ленты, не вызывающий ухудшения качества печаты.

Рекомендуется использование красящих лент производства ПНР типа ДЗМ 180 в соотв. ПН-75/П-50900 /2863-371/S-S1-CZAR-13-17--0,13/, соответствующий красящей ленте о обозн. I3.IIII-I7 по CT CЭВ 249-76.

- I.6.15. Время готовности устройства к работе не должно превышать 30 сек.
- I.6.I6. Количество выполняемых экземпляров: подлинник и две копии.
- I.6.17. Функциональные карактеристики переключателей и сигнализации пульта оператора устройства СМ 6302.01 должны соответствовать следующим описаниям:
- а/ клавища СБР должна вызывать безусловный сброс и приводить устройство в исходное состояние,
- б/ переключателем КОМ должен осуществляться: переход от автономного режима работы /верхнее положение/ к режиму работы в в комплексе /нижнее положение/ и обратно, причем переход к автономному режиму происходит после отпечатания всех данных, привятых в буфер до момента отпускания переключателя. Положение переключателя КОМ влияет на состояние сигнала готовности устройства,
- в/ клавина ПС должна вызвать в автономном режиме перевод бумаги на одну строку и поворот печатающей головки до начала строки,
- г/ клавища ПФ должна вызвать в автономном режиме перевод бумаги к начаду I2-ти дюймового формата после ручной синхронизации после включения питания устройства, согласно описанию "Инструкции эксплуатации СМ 6302.01".
- д/ одновременное нажатие в автономном режиме клавишей СБР и ПФ и ранее отпускание клавиши СБР должно приводить устройство к автономному автотексту, т.е. печати полных строк с перемещением на один символ в каждой следующей строке.
- е/ светодиод ГОТ должен сигнализировать готовность устройства при выполнении следующих условий:

- напряжение питания включено.
- верхняя крышка устройства закрыта,
- бумага заправлена.*
- ж Примечание: В устройстве предусмотрена вариантность влияния сигнала "Конец бумаги" на формирование сигнала готовности. В зависимости от положения перемички ТЭЗа контроллера согласно описанию ЭД СМ 6302.01, сигнал "лонец бумаги" влияет или не влияет на сигнал готовности.
- ж/ светодиод КОМ должен сигнализировать состояние переключателя КОМ в положении работы в комплексе,
- з/ светодиод БУМ должен сигнализировать отсутствие или обрыв бумаги в устройстве,
- и/ знуковая сигнализация должна включаться в следующих условиях:
 - обнаружения отсутствия или обрыва бумаги дри работе в комплексе,
 - обнаружения отказа или сбоя при выводе на печать информации,
 - во время сброса от интерфейса или клавили СБР.

I.7. Количественные показатели напежности

I.7.I. Показателя надежности должны соответствовать приведенным в таблице 2.

Таблица 2

Показатель надежности	Обозначение показателей	Значение параметров
THE RESERVE THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PA	2	3
Средняя наработка на отказ,час	To	2000 при К3=1
Средняя наработка на сбой, час не менее	T _{co} .	20
Среднее, время восстановления работоспособного состояния, час, не более	TB	0,5
Средний срок службы, год,	Тсл	10

	2	3 *
Средний срок сохраняемости, месяц, не менее Коэббициент технического ис-	Tcp.c	12
пользования, не менее	K _{T.N}	0,96

Примечание: Виды и периодичность технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

- I.7.2. Отказ устройства это событие, состоящее в нарушении работоспособности устройства, сделавшим его использование согласно назначению невозможным и требующим ремонта или регулировки.
- 1.7.3. Сбой это собитие, состоящее в кратковременной потере работоспособности устройства, которая восстанавливается без проведения ремонта или требуется замена предохранителей.
- 1.7.4. Ошибка это событие, заключающееся в повреждении информации, приводящее к потере или искажению информации, обрабатываемой устройством.

Примечание: Ошибка может быть вызвана отказом /сбоем/ устройства, а также неправильными действиями обслуживаюдего персонала, дефектами носителей информации и условиями окружающей среды.

I.8. <u>Безопасность</u>

- I.8.I. При эксплуатации устройства СМ 6302.01 должна обеспечиваться безопасность обслуживающего персонала.
- I.8.2. Основные требования по технике безопасности и особенности эксплуатации при необходимости должны быть изложены в виде специальных табличных надписей, размещенных в местах, доступных для чтения.

I.8.3. Все элементы, находящиеся под напряжением более 42,4 В/ /афф по отношению к корпусу или объекту его установки, должны иметь защиту от случайных прикосновений обслуживающего персонала во время эксплуатации.

Конструкция должна исключать возможность попадания электрического напряжения на наружные металлические части, в том числе на металлические ручки и рукоятки органов управления.

I.8.4. Сопротивление заземления между общим местом заземления и металлическими частями, доступными оператору, которые могут попасть под напряжение выше 42,4 В, должно быть не более 0.1 Ом.

2. ПРАВИЛА СДАЧИ И ПРИЕМКИ

2.І. Поставшик устройства до отгрузки должен подвергнуть устройство испытаниям в соответстнии с техническими условиями на устройство, действующими в его стране, по результатам которых составляется протокол с указанием существенных подробностей.

Протоколы испытаний хранятся на заводе-изготовителе устройства и по требованию НОТО - заказчику могут быть представлены для ознакомления.

Примечание: Завод-изготовитель представляет протоколы испытаний тех средств, которые переданы НОТО - заказчику по контракту на техническое обслуживание.

- 2.2. Поставшик /продавец/ обязан для подтверждения качества поставляемых изделий представлять пользователью /покупателю/ формуляр на устройство.
- 2.3. Устройство СМ 6302.01 в составе, оговоренном в контракте на подставку, должно подвергаться приемо-сдаточным испытаниям у Заказчика с целью определения его соответствия требованиям настоящих ТУ.
- 2.4. Все испытания должны производиться в нормальных климати-ческих условиях:

а/ температура окружающего воздуха

б/ относительная влажность

в/ атмосферное давление

от 15 до 35°C от 45 до 80% 84 — 107 кЛа

- 2.5. Приемно-сдаточные испытания устройства должны проводиться в объеме и последовательности, приведенной в таблице 3.
- 2.6. В процессе приемо-сдаточных испытаний отказы и сбои устройства устанавливаются в соответствии с п.п. 1.7.2. и 1.7.3.
- 2.7. Нарушение работы вследствие недостаточного качества материала носителей информации, ошибок оператора, несоблюдение нормальных условий эксплуатации, однократного выхода из строя предохранителей и сигнальных лампочек отказом не считается.
- 2.8. Техническое обслуживание на устройстве в период приемосдаточных испытаний проводится в объеме и с периодичностью, предусмотренными инструкцией по эксплуатации.
- 2.9. Необходимые вспомогательные материалы для проведения приемо-сдаточных испытаний устройства представляются пользователем устройства, если иное не оговорено контрактом.
- 2.10. Допускается в соответствии с настоящим Ту на экспортную поставку устройства, проведение испытаний в составе изделий или вычислительных комплексов производства предприятий Минприбора СССР.

Таблица 3

₩ п/п	Содержание требований	# пункта мето- лики приемо- -сдаточных ис- пытаний
I	2	3
I	Проверка комплектности и состава СМ 6302.01 на соответствие объему поставки, согласно контракту	3 . I
2	Проверка помещения и установки устройства СМ 6302.01 на соответствие нормативно-техническим документам, устанавливающим требования к помещениям и системе кондиционирования и предписаниям по установке устройства	3.2
3	Проверка устройства СМ 6302.01 на отсутствие повреждений при транс-портировке, на качество и цвет покрытия, качество подвижных соединений в внешкий вид	3.3
4	Проверка защиты обслуживающего пер- сонала соответственно требованиям безопасности	3.4
5	Проверка качества заземления	3.5
6	Проверка помехозащищенности при включении и выключении устройств и контрольно-измерительной аппара-туры	3.6
7	Проверка функционирования устройства СМ 6302.01 при номинальных значениях напряжения источника питания, переключателей, в том числе работы сигнализации лампочек и т.п.	3.7
8	Проверка времени готовности при перви-	3.8.
9	Проверка непрерывной работы	3.9
IO	Проверка технических характеристик устройства СМ 6302.01	3.10-

Примечание: І. Допускается изменять последовательность проведения и объем испытаний.

^{2.} Допускается совмещать по времени проверку по п.п. 7, 8, 9 требований.

- 3. МЕТОДИКА ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
- 3.1. Проверка комплектности и состава производится путем сравнения поставки со списком, представленным в таблице I, либо со списком, приложенным к контракту на поставку. Следует проверить, на всех ли элементах поставки поставили обозначение прохода через контроль после проверки их соответствия требованиям технических условий, количества и качества.

Результат испытания является положительным, если нет расхождений между состоянием присланного груза и списком комплекта, а также нет никаких замечаний по качеству.

3.2. Проверка помещения и установки выполняется в виде измерения следующих величин: относительной влажности, температуры, атмосферного давления.

Если эти величины совпадают с величинами, указанными в п. І.З.І. стандарта СТ СЭВ ЗІВБ-ВІ для З группы технических средств и эксплуатационной документации, результат исследований является положительным.

- 3.3. Проверка на отсутствие повреждений при транспортировании производится после транспортирования в упакованном виде устройства при воздействии факторов в соответствии с п. 4.1., следующим образом:
- а/ производится проверка функционирования устройства в режиме автотеста,
- б/ производится тщательный внешний осмотр упаковки устройства и устройства.

Проверка считается положительной, если не обнаружено никаких внешних механических повреждений и устройство нормально функционирует.

3.4. Проверка безопасности обслуживающего персонала проводится путем проверки инструкции по эксплуатации, содеркит ли она все необходимые требования, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала, как и проверкой устройства, имеет ли оно специальные обозначения особо опасных мест.

- 3.5. Проверка качества заземления проводится следующим обра-
- а/ производится проверка заземления устройства на соответствие схем соединений и монтажному чертежу. Качество заземления определяется визуально,
- б/ проводится проверка отсутствия внутренних разривов в заземляющих проводах при помощи ампервольтметра. На шкале х I стрелка прибора должна установиться на нуль,
- в/ проверку сопротивления заземления необходимо выполнить путем подключения миллиометра, между общим местом заземления механизма и металлическими частями, доступными оператору, которые могут попасть под напряжение более 42,4 В. Сопротивление заземления должно быть не более 0,1 Ом.
- 3.6. Проверка помехозащищенности проводится следующим образом: во время прохождения автотеста отключается или подключается к сетевому напряжению сервисная аппаратура и отдельные устройства, относящиеся к вычислительному комплексу, но не принимающие участия в работе, включаются и выключаются измерительные приборы и освещение.

Проверка производится не менее пяти раз.
Проверка считается видержанной, если при прохождении автотеста в моменти переключения не появились сбои.

3.7. Проверка функционирования устройства СМ 6302.01 проводится при номинальных значениях напряжения питающей сети в соответствии с п. 1.7.1. СТ СЭВ 3185-81 с помощью автотеста.

Проверка считается видержанной, если за время прохождения автотеста сбоев и отказов не было.

Одновременно проводится внешним осмотром проверка работи органов управления и индикации в соответствии с п. 1.6.17.

- 3.8. Проверка времени готовности устройства СМ 6302.0I проводится следующим образом:
- а/ проверяется правильность работы устройства путем прогона автотеста.

- б/ производится полное отключение устройства на время не менее 5 мин,
- в/ производится включение устройства в состветствии с инструкцией по эксплуатации с замером времени 30 сек. с момента подачи питающего напряжения. После чего проводится проверка правильной работы устройства прогоном автотеста. Проверка считается выдержанной, если устройство работало правильно.
- 3.9. Проверка непрерывной работы устройства проводится прогоном в течение 24 ч. в нормальных климатических условиях эксплуатации, с учетом работ по техническому обслуживанию в соответствии с эксплуатационной документацией. Общее количество отпечатанных знаков должно быть не менее 7,5.10⁶.

Во время испытания задаются предельные значения сетевого напряжения при плавном изменении напряжения сети при следующем распределении времени: 25% — при минимальном значении напряжения, 25% — при максимальном значении напряжения, 50% — при номинальном значении напряжения. Общее время испытаний по этому пункту не должно превышать 24 часа, при этом количество отпечатанных знаков должно быть не менее 7,5.106. Во время испытаний необходимо фиксировать количество сбоев и отказов и по мере возможности анализировать причины их возникновения. Количество допустимых сбоев не должно превышать одного. Устройство считается выдержавшим испытания, если количество сбоев не превысило одного.

- 3.10. Проверка набора знаков и управляющих символов ВХ, ВЫХ, ГТ, и последовательности авторегистра АР2 производится с помощью тестера, задавая коди знаков согласно приложению № 7 проверяем наличие печати соответствующего слака указанному коду.
- 3.II. Проверка плотности печати в строке устройства СМ 6302. ОІ. производится подсчетом количества знаков, напечатанных на длине I двима строки произвольного текста.

Количество знаков должно быть:

- IO для плотности IO зн/дюйм
- I2 для плотности I2 зн/дюйм.
- 3.I2. Проверка средней скорости печати устройства СМ 6302.0I ее необходимо выполнить при печати строк по I32 зн/стр. произвольного текста, подсчетом числа строк, напечатанных в течение I минуты и пересчетом по формуле

<u>число строк/мин • I32</u> зн/сек 60

числа знаков, напечатанных в течение I сек.

Измерение производить трехкратно, приняв за результат среднее арифметическое значение.

- 3.13. Проверка размера знаков производится измерением на отпечатанном тексте размеров производьно выбранной буквы или цифры
- высота должна находиться в пределах: 2,3 2,7 мм
- ширина:

для плотности 10 зн/дюйм должна находиться в пределах 2-2,2 мм

для плотности I2 зн/дюйм должна находиться в пределах I.7I - I.9I мм.

3. I4. Проверка максимального числа знаков в строке производится посредством знаков, отпечатанных в строке при установке на тестере количества знаков в строке равной:

a/ I32 sh/cTp.

3.15. Проверка интервала между строками производится измерением расстояния между произвольно выбранными строками.

Он должен находиться в пределах:

- для плотности I/6 дюйма 3,7 4,7 мм
- для плотности I/8 дюйма 2,9 3,5 мм.

- 3.16. Проверка качества печати производится путем печати 6 строк контрольного текста на однослойном белом листе бумаги грамматурой 60 90 г/м² при положении I,2 и 3 печатающего валика, используя для этого новую красящую ленту из натурального шелка или синтетического материала. Оценка отпечатанного материала производится невооруженным глазом.
- 3.17. Проверка механизма передвижения бумаги производится с помощью шаблона, устанавливая расстояние между осями тяг равным 420 ± 2 мм.
- 3.18. Проверка механизма привода красящей ленты производится дутем наблюдения, наступает ли во время печати изменение направления движения ленты во время подхода "глазка", находящегося на ленте, к рычагу изменения направления движения.
- 3. 19. Проверка количества выполняемых экземпляров производится путем печати произвольного текста на трехслойной бумаге, проверяя отпечатанные тексты на подлиннике и двух копмях.
- 3.20. Допускается проверку технических параметров производить с помощью технологического вычислительного комплекса специальными тестовыми программами с учетом работ по техническому обслуживанию в соответствии с эксплуатационной документацией.
- 4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
- 4. I. Устройство должно сохранять после транспортирования в упакованном виде внешний вид и работоспособность при воздействии на него в процессе транспортирования факторов в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Наименование воздействующего фактора	Значение параметров
Механические ударные нагрузки многократного действия:	
- пиковое ударное ускорение, м/с - длительность импульса, мс	/не более 147/15/ не более 10
Климатические условия:	
- температура окружающего воздуха, ^{ос}	от - 50 до + 50
- относительная влажность окружающего воздуха при 30°С, /%/	не более 95
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 107

- 4.2. Устройство должно иметь маркировку, содержащую не менее:
- шифр ТС
- товарный знак предприятия-изготовителя
- номер ТС
- страну-изготовитель.
- 4.3. Упаковка должна обеспечивать сохранность устройства в помещении при условиях, приведенных в таблице 4.

Таблица 4

Температура окружающего воздужа, ^о С	от 5 до 35
Относительная влажность окружающего воздуха,	
%, не более	85

- 4.4. Не допускается хранить устройство совместно с испоряющимися жидкостями, кислотами и другими веществами, которые могут вызвать коррозию.
- 5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 5.1. Условия по эксплуатации
- 5.I.I. Устройство СМ 6302.0I рассчитано на воздействие следующих климатических условий:

а/ температура окрукающего воздуха от 5 до $40^{\circ}\mathrm{C}$

б/ относительная влажность воздуха при 30°C от 40 до 90% в/ атмосферное давление 84 — 107 кЛа

5.1.2. Нормальные климатические условия эксплуатации:

а/ температура окружающего воздуха 20 ± 5 °C

 6 относительная влажность $^{60} \pm 15\%$ в/ атмосферное давление $^{60} \pm 10\%$ мПа

г/ запиленность воздуха не более
75 мкг/м³ при размере частиц не
более 3 мкм
Воздух должен быть чист от агрессивных газов.

- 5.I.3. Устройство СМ 6302.0I рассчитано на эксплуатацию в помещениях, где:
- вибрация не превышает по частоте 25 Гц и по амплитуде 0.1 мм
- напряженность внешнего электромагнитного поля не превышает 0.3 В/м
- освещенность рабочих мест оператора не менее 190-260 лк.

5.2. Требования к электропитанию

5.2.I. Электропитание устройства СМ 6302.01 осуществляется от сети переменного 220 В однофазного тока частотой 50±1 Гд при предельных отклонениях напряжения от минус 15 до плюс 10%.

Небопустимо даже кратковременное превышение заданных границ напряжения. Орментировочная потребляемая мощность основного исполнения устройства не превышает 300 Вт.

- 5.2.2. Электропитание устройства СМ 6302.01 по первичной сети рекомендуется осуществлять от отдельного фидера, не связанного со сварочными аппаратами, строительными агрегатами и др. потребителями, работающими при импульсной нагрузке.
- 5.2.3. До включения электропитания на устройство СМ 6302.01 необходимо проверить визуально или с помощью приборов:
- а/ наличие и исправность заземления отдельных блоков,
- б/ исправность кабелей и мест их подключения к источникам электропитания,
- в/ отсутствие замыкания между шиной "земля" и шинами питающих напряжений, а также между шинами питающих напряжений.
- 5.2.4. При проверке устройства СМ 6302.01 при помощи измерительных приборов их корцуса должны быть надежно заземлены.
- 5.2.5. Категорически запрещается:
- а/ включать устройство СМ 6302.0I при неисправных заземлениях и кабелях электропитания,
- б/ подключать и отключать разъемы электропитания на устройствах при подведенном напряжении сети,
- в/ производить ремонтные работы при включенном электропитании,
- г/ пользоваться паяльником с напряжением питания выше 36 В, а при пайке интегральных схем внше 6В.
- 5.3. Требования к обслуживающему персоналу
- 5.3.I. Весь обслуживающий персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности.
- 5.3.2. Пусконаладочные работы проводят специализированные предприятия по комплексному централизованному обслуживанию. Техническое обслуживание и эксплуатацию проводят специалисты, прошедшие обучение и имеющие соответствующие удостоверения.

Приложение № I ж ТУП СМ 6302.0I

состав эксплуатационной покументации	TOKYMEHTAIJYY
Техническое описание	650T0001-012
йнотрукция по эксплуатации	651180001-012
Паспорт-формуляр	55FP0001-012
Каталог единиц и составных частей	65年0001-012
Дополнение	65ER0001-012

		ВЕДОМОСТЬ ЗИП			
% n/n	Состав комплекта	Фр	Обозначение	К-во	Примечание
İ	2	, 3	4	5	. 6
I	Вкладка WTA-250/10A & W 6/3m	¥1158-661-024		3	
2	Вкладка WTA-250/800	1158-661-502		3	
3	Вкладка WTA-250/3,15A	LI58-66I-507		6	1
4	Вкладка WTA-250/5A	1158-661-509		5	
5	Вкладка WTA-250/250	1158-661-005		3	
6	Штырь разъема с кожухом	1158-641-490	87103704211031	I	для исполн.
7	Замыкающий механизм	1158-641-762	71701604	I	интерф. ИРПР
8	Втулка .	-	35ДЕ056І-ОІ	2	или "ДЗМ 180
9	Гнездо разнемы с кожух.	1158-641-383	88102583211031	I	для исполн.
[0	Замыкающий механизм	II58-64I -763	71701603	I	с интерфейсов
II	Втулка	-	35 ДЕ0561-01	2	ирпс или с2
[2	Узел тросика		60KP0168-0I	I	
[3	Красящая лента		60KP0596-0I	5	
[4	Бутылка с маслом	-	61KP0306-01	I00	
				мл.	

I	2	3	4	5	6
[5	Молибденовая паста		60KP0599-0I	I	
10	молиоделовая паста			TIOG.	
16	Вставка соединительная	-	65KP0I08-0I	I	
17	Соединитель	-	65KP0090-0I	2 I	
18	Сетевая розетка	1131-223-009	IOA/250V	I	
	10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19				
					10.4
			1		
	13				
	college ever about				
		The same of the same of			

38

Приложение № 3 к ТУП СМ 6302.01

ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ РАДИАЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ /ИРПР/

I. Общие положения

- I.I. Печатающее устройство /ПУ/ СМ 6302.01 выполняет прием информации и именуется ПРИЕМНИКОМ /П/.
- I.2. Устройство ввода-вывода /УВВ/ или контроллер /К/ выполняет передачу информации и именуется ИСТОЧНИКОМ /И/.

2. Набор сигналов

Набор, наименование и распределение сигналов на контактах выходного разъема приведени в таблице.

Таблица

№ контакта разъема	Наименование сигнала	Направле-	Условное обоз- начение				
	ACT OF REPORTS	The second of	рус-	между народ- ное			
I	2	3	4	5			
17	Экран		Э	S			
15, 16, 20+							
+ 31, 35,		S	1				
36	Нуль		OB	Z			
37	Готовность ис-	отикп	IM	so			
33	Готонность при-	OT II R M	III .	AO			
OI.	Строб источника	OTNRI	CTP	sc			
I3	Запрос приемника	от Пки	311	AC			
02	Данные	отикп	ПО	DØ			
03	Данние	OT N K II	ДІ.	D1			
04	Данные	отикп	122	D2			
05	Данные	отикп	дз	D3			

I	2	3	4	5
06	Данные	отикп	14	D4
07	Данные	OT N K II	Д5	D5
08	Данные	OT N R II	Д6	D6
09	Данные	OT N R II	17	D7
IO	Буфер не пустой	OT II K N	CII3	A3
IS	Конец носителя	OT II R M	CII4	A4
32	Сорос	OTHRI	CNS	S2
14	Запрет печати	OT N K II	CM5	S5

3. Требования к функциональным характеристикам сигналов

- 3.1. Сигналы на линиях экран /3/ и нуль /ОВ/ отсутствуют.
- 3.2. Экран /Э/ обеспечивает защиту от помех передаваемых сигналов. Экран соединяется с металлическим корпусом ПУ непосредственно через резистор IOO ом.
- 3.3. Нуль /ОВ/ подсоединяется к нулевой точке IV, изолированной от металлического корпуса. Перемычка на ТэЗе контроллета IV обеспечивает возможность подключения ОВ к металлическому корпусу.

3.4. Готовность источника /ТИ/

- 3.4.I. Логическая "I" на линии IV означает, что ИСТОЧНИК работоспособен и готов к передаче данных под управлением сигналов "строб источника" /СТР/ и "запрос приемника" /ЗП/.
- 3.4.2. Логический "О" на линии IV означает, что ИСТОЧНИК не работоспособен и состояние других линий не должно восприниматься ПРИЕМНИКОМ.
- 3.4.3. Сигнал IV может перейти из логической "I" в логический "О" лишь в том случае, если сигнал СТР имеет логический "О", в противном случае передача данных будет недостоверной.

- 3.4.4. Перемычка на ТЭЗе контроллера IV обеспечивает возможность постоянного закорачивания сигнала IV в состоянии логической "I".
- 3.5. Готовность приемника /ГП/
- 3.5.I. Логическая "I" на линии ГП означает, что выполнены ПУ следующие условия:
- а/ напряжение питания включено,
- б/ переключатель КОМ находится в положении: работы в комплексе,
- в/ верхняя крышка ПУ закрыта,
- г/ бумага заправлена*
- и ПРИЕМНИК работоспособен и готов к приему данных под управпением сигналов СТР и ЗП.
- # Примечание: В IV СМ 6302.01 предусмотрена вариантность влияния сигнала "Конец носителя" /СП4/ на формирование сигнала ГП. В зависимости от положения перемычки ТЭЗа контроллера IV согласно описаниям в ЭД СМ 6302.01, сигнал СП4 влияет или не влияет на сигнал ГП.
- 3.5 . Логический "О" на линии ГП означает, что не выполнены IV вышеупомянутые условия или IV находится в других ситуациях, приводящих к неработоспособности ПРИЕМНИКА и состояние других линий не должно восприниматься ИСТОЧНИКОМ.
- 3.5.3. Сигнал ГП переходит из логической "I" в логический "О" лишь в том случае, если сигнал ЗП имеет логический "О".
- 3.6. Строб источника /СТР/
- 3.6.I. Логическая "I" на линии СТР означает, что на линиях данных комбинация сигналов действительная.
- 3.6.2. Логический "О" на линии СТР означает, что на линиях данных комбинация сигналов может быть недействительной.


- 3.6.3. Сигнал СТР должен перейти из логического "О" в логическую "I" лишь после того, как сигнал ЗП перешел в логическую "I".
- 3.6.4. Сигнал СТР должен перейти из логической "I" в логический "О" линь после того, как сигнал ЗП перешел в логический "О".
- 3.7. Запрос приемника /ЗП/
- 3.7.I. Логическая "I" на жинии ЗП означает, что ПРИЕМНИК запрашивает новые данные от ИСТОЧНИКА.
- 3.7.2. Логический "О" на линии ЗП означает, что ПРИЕМНИК не готов к приему новых данных, но принял предыдущие данные, если они были.
- 3.7.3, ПРИЕМНИК не должен принимать данные, пока сигнал СТР не перейдет в логическую "I".

Когда ПРИЕМНИК принял данные, он должен установить сигнал ЗП в логический "О" в любой момент времени.

- 3.7.4. ПРИЕЖНИК после обработки принятых данных должен установить сигнал ЗП в логическую "I" в любой момент времени.
- 3.8. Lanne /L/
- 3.8.1. При передаче информации нет ограничений в отношении комбинации сигналов на линиях данных.
- 3.8.2. Количество разрядов данных от источника должно быть 8.
- 3.8.3. Обмен данными с ПУ СМ 6302.01 должно производиться 7-мя разрядами /согласно прил. № 7/ за исключением случая определения адреса горизонтальной табуляции для свыше 128 позиций печати.

- 3.8.4. Недействительные комбинации сигналов на линиях данных принимаются ПУ, но не оказывают влияния на содержание и размещение информации на бумаге.
- 3.9, Copoc /CM2/
- 3.9.1. Сигнал СИ2 является необязательным асинхронным сигна-
- 3.9.2. Логическая "I" на линии СИ2 в течении не менее 3 мксек должна безусловно приводить ПУ СМ 6302.01 в исходное состояние.
- 3.9.3. После перехода сигнала СИ2 с состояния логической "I" в логический "О", сигнал ГП в состоянии логической "I" появляется не позднее, чем через IOO мс.
- 3.10. Запрет печати /СИ5/
- 3.10.1. Сигная СИ5 является необязательным асинхронным сигналом.
- 3. IC.... Логическая "I" на линии СИ5 должна блокировать вывод на печать символов, принимаемых в буфер.
- 3.10.3. Логический "О" на линии СИ5 разрешает ПУ выводить на печать симролы, принятые в буфер.
- 3.II. Буфер не пустой /СПЗ/
- 3.II.I. Сыгнал СПЭ является необязательным асинхронным сыгналом.
- 3.II.2. Логическая "I" на линии СПЗ должна означать, что не все символы из буфера выданы на печать.
- 3.II.3. Логический "О" на линии СПЗ должен означать, что буфер дустой /для 256 символов/.

- 3.12. Конец носителя /СПА/
- 3.12.1. Сигнал СП4 является необязательным асинхронным сигналом.
- 3.12.2. Логическая "I" на линии СП4 должна означать, что бумага не заправлена или приближается конец носителя /смотри применение к п. 3.5.1./.
- 3.12.3. Логический "0" на линии СП4 должен означать присутствие бумаги в IV.
- 4. Временная диаграмма обмена данными приведена на чертеже 2.



5. Физическая реализация

5.1. Тип соединителя

Для выхода на интерфейс ИРПР должны использоваться 37-контактные гнезда соединителя типа 881037 производства ПНР.

- 5.2. Волновое сопротивление интерфейсного кабеля должно быть /100 \pm 20/ ом.
- 5.3. Согласование с волновым сопротивлением кабеля на входе ПРИЕМНИКОВ должны обеспечивать делители I50/390 ом.
- 5.4. Уровни сигналов на выходе должны соответствовать уровням:

логическая "I" - от 0 до 0,4 В логический "0" - от 2,4 до 5,25 В

- 5.5. Уровни сигналов на входе должны соответствовать уровням: логическая "I" от 0 до 0,8 В логический "0" от 2 до 5,25 В
- 5.6. В качестве передатчика должны применяться микросхемы типа КІ55 серии с открытым коллекторным выводом с допустимым током нагрузки не менее 40 мА.
- 5.7. В качестве приемника должны применяться микросхемы типа К155ТЛ2.
- 5.8. Интерфейс должен быть работоспособен при использовании кабеля длиной до I5 м.

Приложение № 4 к ТУП СМ 6302.01

последовательный ввод-вывод данных /стык с2/

I. Общие положения

- I.I. Печатающее устройство /ПУ/ СМ 6302.01 выполняет прием информации и именуется оконечным оборудованием данных /ООД/.
- 1.2. Оборудование, которое выполняет передачи информации, именуется аппаратурой передачи данных /АЩ/.

2. Выбор цепей стика С2

Выбор цепей стыка С2 для сопряжения ООД с АПД, наименование и распределение цепей на контактах выходного разъема приведены в табличе.

Таблица

№ контак- та разъе- ма	Номер це-	Наименование цепи стика	Направие-
7	102	Общий обратный провод	
2	103	Передаваемие данные	R AU
3	104	Принимаемые данные	OT AIL
4	105	Запрос передачи	к АПД
5	106	Готов к передаче	OT AIL
6	107	AIII POTOBS	OT AIII
8	109	Детектор принимаемого линейного сигнала	OT AU
.20	108.2	оод готово	R AIII

3. Требования к функциональным характеристыми цепей стыка С2

3.1. Цепь 102 а. Общий обратный провод ООД

Цепь IO2 а устанавлявает эталонный потенциал для приемников несимметричных цепей стыка в АПД и в ООД в соответствии с электрическими параметрами по ГОСТ 23675-79.

3.2. Цепь 103. Передаваемые данные

По этой цепи в АПД передаются сигналы данных, вырабатываемые ООД для передачи одному или нескольким удаленным абонентам.

3.3. Цепь 104. Принимаемые данные

По этой цепи в ООД передаются сигналы данных, полученные от удаленного абонента.

3.4. Цепь 105. Запрос передачи

Сигналы, передаваемые по этой цени, управинот АПД. При состоянии "ВКЛКЧЕНО" АПД переводится в режим передачи по каналу данных.

При состояние "ВЫКЛЮЧЕНО" АПП переводится в режим отсутствия передачи по канаду данных.

3.5. Цепь 106. Готов к передаче

Сигналы, передаваемые по этой цепи, ужавывают на готовность АПП передавать данные по каналу данных.

Ссогояние "ВКЛЮЧЕНО" указывает, что АЩ готова к передаче данных по каналу данных.

Состояние "ВЫКЛЮЧЕНО" указывает, что АЩ не готова передавать данные по канаду данных.

3.6. Цепь 107. АПП готова

Сигналы, передаваемые по этой цепи, указывают на готовность АПД к работе.

Состояние "ВКЛЮЧЕНО" указывает на то, что устройство преобразования сигналов или аналогичное устройство подсоединено к линии связи и что АЩ готова к взаимодействию по цепям управления на стыке с оконечным оборудованием данных для обмена данными.

Состояние "ВЫКЛЮЧЕНО" указывает. что АПД не готова к работе.

3.7. Цепь 108.2. ООД готово

Сигналы, передаваемые по этой цепи, управляют подключением к линии связи или отключением от линии связи устройства преобразования сигналов или сигнализируют об заполнении буфера ООД.

Состояние "ВКЛЮЧЕНО" указывает, что ООД готово к работе, подготавливает АПД к подключению к линии связи устройства преобразования сигналов.

При состоянии "ВЫКЛЮЧЕНО" АПД должна отключить от линии связи устройство преобразования сигналов когда закончится передача всех данных, ранее переданных по цепи 103.

3.8. Цепь 109. Детектор принимаемого линейного сигнала канала данных

Цепь 109 является необязательной цепью для СМ 6302.01. Сигналы передаваемые по этой цепи, указывают на то, находится ли уровень принимаемого линейного сигнала канала данных в пределах, установленных соответствующими рекомендациями на АЩ.

Состояние "ВКЛЮЧЕНО" указывает, что уровень принимаемого си-


Состояние "ВЫКЛЮЧЕНО" указывает, что уровень принимаемого сигнала не соответствует установленным пределам.

4. Формат передаваемой информации

Устройство СМ 6302.01 должно обеспечить работу в асинхронном режиме бесперерывной передачи данных.

Формат передаваемой информации должен соответствовать приве-

символ



а/ число старт-битов - І

- б/ число перепаваемых данных
 - 7 для КОИ-7 согласно приложению № 7
 - 8 в том случае для каждого из символов биты бу + бт /КОИ-7/ представлены битами

 $\alpha_7 * \alpha_1$ соответственно, а бит α_8 установлен в нуль

Примечание: За исключением случая определения адреса горизонтальной табуляции для сыше I28 позиций печати.

- в/ обеспечение передачи І разряд паритета /контроль на четность или нечетность/ или без паритета,
- г/ число стоп-битов I или 2.

Висор вышелеречисленных параметров осуществляется перемычка-ми ТЭЗа контроллера ПУ.

5. Скорость передачи

Стык С2 ПУ СМ 6302.01 должен обеспечивать прием сигналов со скоростями от 50 до 9600 бит/с.

Выбор скорости осуществляется перемычками ТЭЗа контроллера ПУ. из следующего ряда: 50, 75, IOO, IIO, I50, 200, 300, 600, I200, 2400, 4800, 9600 бит/с.

6. Физическая реализация

6.1. Тип соединителя

для вывода цепей стыка C2 должна использоваться 25 контактная вилка соединителя типа 871025 производства ПНР.

6.2. В устройстве СМ 6302.01 применяются несимметричные цепи стыка.

Приложение № 5 к ТУП СМ 6302.01

ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ РАДИАЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ /ИРПС/

I. <u>Общее положение</u>

- I.I. Печатающее устройство /ПУ/ СМ 6302.01 выполняет прием информации и именуется приемником /П/.
- I.2. Устройство ВВОДА-ВЫВОДА /УВВ/ или контроллер /К/ выполняет передачу информации и именуется источником / \mathbb{N} /.

2. Цепи взаимосвязи

Цепи взаимосвязи приведены в таблице.

Знаками "+" и "-" обозначено направление тока в петле. Таблипа

	Цепь	Значение	Назва-	Направле- ние	% конт. разъема
I.	Передава-	Передаваемые данные +	皿 +	отикп	10
	емие данные	Передаваемые данные -	Щ-	от ПкИ	II
2.	Принимае-	Принимаемые данные +	HgII +	or II k II	12 -
	данные	Принимаемые данные —	ПрД —	отикп	13

3. Функциональные характеристики

3.I. Цепь I - передаваемые данные

Сигналы в этой цепи возникают в И /К или УВВ/ и проходят к П /ПУ/. В И эти сигналы представляют "передаваемые данные", а в П "принимаемые данные".

Эта цепь в интервале между передаваемыми знаками или словами находится в состоянии "I". Состояние "I" или "О" должно удерживаться в течение целого интервала сигнала.


3.2. Цепь 2 - принимаемые данные

Сигналы в этой цепи возникают в П /ПУ/ и проходят к И /К или УВВ/. В И эти сигналы представляют "принимаемые данные", а в П "передаваемые данные".

Цель 2 в интервале между передаваемыми знаками или словами находится в состоянии "I". Состояние "I" или "O" продолжается в течение целого интервала сигнала.

4. Формат передаваемой информации

Формат передаваемой информации должен соответствовать приве-



- а/ число старт-битов I
- б/ число передаваемых данчых:
 - 7 для КОИ-7 согласно приложению № 7
 - -8 в этом случае для каждого из знаков биты 6_7 + 6_1 /КОИ-7/ представлены битами α_7 — α_1 соответственно, а бит α_8 установлен в нуль.

Примечание: За исключением случая определения адреса горизонтальной табуляции, для свыше 128 позиций печати.

- в/ обеспечение передачи І разряд паритета /контроль на четность или нечетность/ или без паритета,
- г/ число стоп битов I или 2.
 Выбор вышеперечисленных параметров осуществляется перемычками ТЭЗа контроллера ПУ.

5. Скорость передачи

Цепь взаимосвязи должна обеспечивать передачу сигналов со скоростями от 50 до 9600 бит/с.

Выбор скорости осуществляется перемычками ТэЗа контроллера ПУ из следующего ряда: 50, 75, IOO, IIO, I5O, 20O, 30O, 60O, I2OO, 24OO, 48OO, 96OO бит/с.

6. Физическая реализация

6.1. Тип соединителя

Для вывода на интерфейс ИРПС должны использоваться свободные контакты 25-контактной вилки стыка С2 типа 871025 производства ПНР.

- 6.2. Каждая цепь взаимосьязи должна питаться током со стороны передатчика. Допускается питание со стороны приемника.
- 6.3. Состоянию "I" в цепях взаимосвязи соответствует ток от 15 до 25 мА, а состоянию "О" - ток от О до 3 мА.
- 6.4. Соединяемие устройства /И и П/ должны иметь взаимно гальванически разделенное электрическое заземление. Гальваническое разделение должно осуществляться с той стороны, которая не питается током.

Номинальное значение изоляционного напряжения гальванического разделения должно быть не менее 500 В.

- 6.5. Двухпроводная линия, используемая в цепи взаимосвязи, должна быть выполнена витой парой.
- 6.6. Цепи взаимосвязи должны обеспечивать передачу сигналов со скоростью 9600 бит/с. на расстояние от 0 до 500 м. При передаче на большие расстояния пропорционально понимается скорость передачи.

7. Процедура СУІ/СУЗ обмена информации по интерфейсу ИРПС

7.1. Управляющий символ СУІ /І/І/

Символ СУІ, передаваемый ПУ, должен указывать следующие ситуации:

- а/ ПУ перешло в исходное положение после включения питания, сброса клавишей СБР /оператором/ и готово к приему данных, т.е. выполнены устройством следующие условия.
 - переключатель КОМ находится в положении работы в комплексе.
 - верхняя крышка устройства закрыта.
 - бумага заправлена.
- б/ Во время обмена данными до полной распечатки содержания буфера осталось 32 символа.

7.2. Управляющий символ СУЗ /1/3/

Символ СУЗ передаваемый ПУ, должен указывать ситуации когда:

- а/ ПУ перешло к автономному режиму.
- б/ ПУ обнаружило конец носителя, открыто верхнюю крышку или появилась ситуация, которая требует вмешательства оператора,
- в/ во время приема данных до заполнения буфера ПУ осталось 32 символа.

Приложение № 6 к ТУП СМ 6302.01

ИНТЕРФЕЙС С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ "ЛОГАБАКС" / ТИПА ДЗМ 180/

I. Общие положения

- I.I. Печатающее устройство /ПУ/ СМ 6302.01 выполняет прием информации и именуется ПРИЕМНИКОМ /П/.
- I.2. Устройство ВВОДА-ВЫВОДА /УВВ/ или контроллер /К/ выполняет передачу информации и именуется ИСТОЧНИКОМ /И/.

2. Набор сигналов

Набор, наименование и распределение сигналов на контактах выходного разъема приведены в таблице.

Таблица

№ контак- та разъе- ма	Обозна-	Наименование сигнала	Направле- ние						
I	2	3	4						
17	GND	Экран	- 10 - 20 gg						
15. 16. 20 + 31 35, 36	OV _L	Общий нуль	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
33		Готовность приемника	OT II R N						
I	SE	Строб источника	отикп						
I3	ACK	Потверждение приема	OT II K M						
2	ENT1	Данные	от И к П						
3	ENT2	Данные	OT N R II						
4	ENT3	Данные	отикп						
5	ENT4	Данные	OT N R II						
6	ENT5	Данные	OT N R II						
7	ENT6	Данные	от И к П						

I	2	_ 3	4
8	ENT7	Данные	от И к П
9.	ENT8	Данные	OT N R II
IO	FIN	Буфер пустой	от П к И
12	FINPAP	Конец бумаги	от П к И
32	RZGEXT	Сброс	OT N R II
14	VALSOR	Запрет печати	отикп

3. Требования к функциональным карактеристикам сигналов

- 3.I. Сигналы на линиях экран /GND/ и общий нуль отсутствуют /OVL/.
- 3.2. Экран /GND / обеспечивает защиту от помех передаваемых сигналов. Экран соединяется с металическим корпусом ПУ непосредственно через резистор 100 ом.
- 3.3. Общий нуль /OVL/ подсоединяется к нулевой точке ПУ, изомированной от металлического корпуса. Перемычка на ТЭЗе контроллера ПУ обеспечивает возможность подключения ОВ к металлическому корпусу.
- 3.4. Готовность приемника /RELSEL/
- 3.4.І. Логическая "І" на линии RELSEL означает, что выполнены IV следующие условия;
- а/ напряжение питания включено,
- б/ переключатель КОМ находится в положении работы в комплексе.
- в/ верхняя крышка ID закрыта,
- т/ бумага заправлена
- и ПРИЕМНИК работоспособен и готов к приему данных под управпением сигналов SE и ACK.

- Примечание: В ПУ СМ 6302.01 предусмотрена вариантность виляния сигнала "КОНЕЦ НОСИТЕЛЯ"/ FINPAP /на формирование сигнала RELSEL. В зависимости от положения перемнчки в ТЭЗе контроллера ПУ согласно описанию в ЭД СМ 6302.01, сигнал FINPAP влияет или не влияет на сигнал RELSEL.
- 3.4.2. Логический "О" на линии RELSEL означает, что не выполнены ПУ вышеупомянутые условия или ПУ находится в других ситуациях, приводящих к неработоспособности ПРИЕМНИКА, и состояния других линии не должны восприниматься источником.
- 3.4.3. Сигнал RELSEL переходит из логической "I" в логический "O" лишь в том случае, если сигнал ACK имеет логическую "I".

3.5. Строб источника /SE/

- 3.5.I. Логический "О" на линии SE означает, что на линиях данных комбинация сигналов действительная.
- 3.5.2. Логическая "I" на линии SE означает, что на линиях данных комбинация сигналов может быть недействительной.
- 3.5.3. Сигнал SE должен перейти из логической "I" в логический "O" лишь после того, как сигнал ACK перешел в логическую "I".
- 3.5.4. Сигнал SE должен перейти из логического "О" в логическую "I" лишь после того, как сигнал ACK перешел в логический "О".
- 3.6. Подтверждение приема /АСК/
- 3.6.1. Логический "О" на линии АСК означает, что ПРИЕДНИК принял данние.
- 3.6.2. Логическая "I" на линиях ACR означает, что ПРИЕМНИК не принял данных, если они были.


3.6.3. ШРИЕМНИК не должен принимать данные, пока сигнал БЕ не перейдет в логический "0".

Когда <u>ПРИЕМНИК</u> принял данные, он должен установить сигнал <u>АСК</u> в логический "0" в любой момент времени.

- 3.6.4. ПРИЕМНИК должен удерживать на линии ACK состояние логического "0" до тех пор, пока не появится логическая "I" на линии SE.
- 3.7. Данные ENT1 . ENT8
- 3.7.I. При передаче информации нет ограничений в отношении комбинации сигналов на линиях данных.
- 3.7.2. Количество разрядов данных от источника должно быть 8.
- 3.7.3. Обмен данными с ПУ СМ 6302.01. должен производиться 7-мью разрядами согласно приложению № 7, за исключением случая определения адреса горизонтальной табуляции для свыше I28 позиций печати.
- 3.7.4. Недействительные комбинации сигналов на линиях данных, принимаются ПУ, но не оказывают влияния на содержание и размещение информации на бумаге.
- 3.8. Copoc /RZGEXT/
- 3.8.I. Сигнал RZGEXT является необязательным асинхронным сигналом.
- 3.8.2. Логический "О" на линии RZGEXT в течении не менее 3 мкс должен безусловно проводиться ПУ СМ 6302.0I в исходное состояние и установить сигнал RELSEL в логическую "I".
- 3.9. Samper negative /VALSOR/
- 3.9.I. Сигнал VALSOR является необязательным асинхронным сигналом.

- 3.9.2. Логический "О" на линии VALSOR должен блокировать вывод на печать символов, принимеемых в буфер.
- 3.9.3. Логическая "I" на линии VALSOR разрешает IV выводить на печать данные, принятые в буфер.
- 3.10. Буфер пустой /FIN/
- 3.10.1. Ситеал FIN является необязательным асинхронным ситналом.
- 3.10.2. Логическая "I" на линии FIN должна означать, что бурер пустой /для 256 символов/.
- 3.10.3. Логический "О" на линии FIN должен означать, что не все символы из буфера выданы на печать.
- 3.II. Kohen HOCHTERS /FINPAP/
- 3.II.I. Сигнал /FINPAP/ является необязательным асинхронным сигналом.
- 3.II.2. Погический "О" на линии FINPAP должен означать, что бумага не заправлена или приближается конец носителя /смотри примечание к п. 3.5.I./.
- 3.II.3. Догическая "I" на линии $\overline{\text{FINPAP}}$ должна означать присутствие бумаги в $\overline{\text{IV}}$.

4. Временная диаграмма обмена данных приведена на чертеже \$ 3



Чертеж 3

5. Физическая реализация

5.1. Тип соепинителя

Для выхода на интерфейс "ДЗМ 180" должны использоваться 37-контактные гнезда соединителя типа 881037 производства ПНР.

5.2. Уровни сигналов на выходе должны соответствовать уровням:

логическая "I" - от 2,4 до 5,25 В погический "О" - от 0 до 0,4 В

- 5.3. Уровни сигналов на входе должны соответствовать уровням: жогическая "I" — от 2 до 5,25 В жогический "О" — от 0 до 0.8 В
- 5.4. В качестве передатчика должны применяться микросхемы типа КІ55 серии с открытым коллекторным выводом /с допустимым током нагрузки не менее 40 мА/ с резистором I ком, подключенным к + 5 В.
- 5.5. В качестве приемника должны применяться микросхемы типа KI55TIZ с резистором I ком, подключенным к +5 В.
- 5.6. Интерфейс должен быть работоспособен при использовании кабеля длиной до 3 м.

Приложение № 7 к ТУП СМ 6302.01 к

Базисная кодовая таблица

	PS	зис	HAS	1 KC	до	REG	Ta	оли	ца																				
				KO	1-7																								
	69	10	0	0	0	1	1	1	1																				
	66	0	0	1	1	0	0	1	1			H	аб	op	HC				Наб	op	HO					Ha	бор	H1	
	65	0	1	0	1	0	1	0	1																				
60 63 6161	Town	10	1	2	3	10	5	6	7																				
0000	0			MP							ſ	0	@	P	HO	77		0	@	P	1	p			0	Ю	n	Ю	17
0001	1		CYI							ſ		1	A	Q	A	9		1	A	Q	a	9		!	1	a	2	A	8
0010	2		-								9	2	B	R	5	P	23	2	B	R	6	7		23	2	5	P	8	P
0011	3		CY3							- 7	16	3	C	S	4	C	婵	3	C	5	C	S		#	3	4	C	4	6
0100	14		1								4	0	D	7	Д	1	A	9	D	1	ď	1		A	9	9	8	A	7
0101	5										6	5	3	U	E	y	%	5	E	U	C	U		%	5	C	y	3	y
0110	6					4					B.	6	F	V	Ø	SIC	2	6	F	V	f	V		24	6	0	30	0	SE
0111	7											7	G	W		B		7	G	W	9	W		1	2	~	8	7	B
1000	8		150									8	H	X	X	6	(8	H	X	h	X		(8	×	6	X	0
1001	9	11					-)	9	I	y	И	61)	9	1	У	1	4)	9	u	14	H	61
1010	10	TIC								1	4	:	2	2	Ĥ	3	*		3	2	1	2		H	:	u	3	Й	3
1011	11		APZ									9	K	6	K	111	+	2	K	(K	1		+	3	K	LLL	K	III
1100	12	77.0			-							<	1	1	n	3	->	(1	1	1	1		3	<	1	3	1	3
1101	13	BK									-	=	11	1	M	116	-	=	M	1	m	3		-	=	H	44.		14
1110	- Bratamore	BAIR								3		>	N	^	H	4		>	N	^	0				>	H	4	ACCRECATION AND ADDRESS.	4
1111	15	BX							0		1	3	0		0		1	3	0	-	0		4	4	3	0	8	0	1

Приложение № 8 к ТУП СМ 6302.01

ПЕРЕЧЕНЬ

контрольно-измерительной аппаратуры, необходимой для проведения испытаний, и сервисной аппаратуры

- I. Тестер интерфейсов печатающего устройства СМ 6302.01 TS 1950
- 2. Автоматический тестер ТЭЗОЗ ТЅ 1100
- 3. Переходный штепсель для подключения к автоматическому тестеру ТЭЗа контроллера s-01-TS 1912
- 4. Прибор для наладки ячейки ТЭЗа пульта оператора к-ТS-1920

Приложение № 9 к ТУП СМ 6302.01

ПЕРЕЧЕНЬ документов, на которые даны ссылки в ТУ

I. CT C9B 2087-80	Технические условия на экспорт- ную поставку. Порядок построе- ния изложения и оформления.
2. CT C9B 3I85-8I	Технические средства. Общие технические требования и методы испытаний.
3. CT C3B 1798-79	Документы эксплуатационные
4. CT CƏB 1982-79	Правила выполнения электричес- ких схем иифровой вычислитель- ной техники
5. CT COB 356-76	Коды 7-битные
6. CT CBB 360-76	Методы расширения
7. НМ МПК по ВТ 9-78	Общие требования технической эстетики и эргономики
8. НМ МПК по ВТ 29-78	Интерфейс для радиального под- ключения устройств с параллель- ной передачей информации /ИРПР/
9. HM MIIК по ВТ 10-78	Интерфейс для радиального под- ключения устройств с последо- вательной передачей информации ИРПС
10. Инструкция по эксплуатация	a a constant of the constant o

10. Инструкция по эксплуатации устройства СМ 6302.01 651E0001-12

Приложение	杨	IO	K	ТУП	CM	6302	.OI

	Номер пу	нкта ТУ	Отметка о		
Содержание требований	технических требований	методов Кинатипои	соответствии	Примечание	
	1				
				3	
-					
Представитель поста	вщика:		Представи	гель потребител	
/предприятие, страна, подпись/			/предприятие, страна, подпись/		

0 EVM.gva.org.ua 2024 Приложение № II к ТУП СМ 6302.0I YTBEPKII AIO /полжность/ /имя, фамилия/ .. I98 . r. AKT ввода в эксплуатацию устройства СМ 6302.01 Настоящий акт составлен в том, что бригадой в составе: в период с по /состав бригады, наименование предприятия, страны/ проведени пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию устройства СМ 6302.0I, зав. № в составе /шифр устройства и их заводские номера/ Помещение, в котором установлено устройство, соответствует требованиям инструкции по эксплуатации /указать, если помещение оборудовано принудительной вентиляцией или кондиционером/. Обслуживающий персонал имеет удостоверения на право эксплуатапии устройства СМ 6302.01. Устройство СМ 6302.01 прошло приемо-сдаточные испытания в соответствии с настоящим ТУ на экспортную поставку /прилагается протокол приемо-сдаточных испытаний/ и считается принятой в эксплуатацию 198 . r. Члены комиссии /предприятие, страна, подпись/

/предприятие, страна, подпись/

Ollacanaci	Номера листов /страниц/				Bcero	Jú .	Входящий		
	изменен⊸ ных	заме-	допол- нитель- ных	XHTRJEN	листов страниц в док.		Входящий % сопро- водит. документа	Подпись	Дата
Ī	2	3	4	5	6 .	7	8	9	10
	t e								